


PROFESSIONAL 2018

HOTEL & RESTAURANT SERVICE

IPA EXPORT





PROFESSIONAL

HOTEL & RESTAURANT SERVICE



“

THE SECRET OF SUCCESS IS MAKING
YOUR VOCATION YOUR VACATION.

”

Mark Twain

DAS GEHEIMNIS DES GLÜCKS IST, STATT DER
GEBURTSTAGE DIE HÖHEPUNKTE DES LEBENS ZU ZÄHLEN.

IL SEGRETO DEL SUCCESSO NELLA VITA
È FARE DELLA TUA VOCAZIONE IL TUO DIVERTIMENTO.

LE SECRET DU SUCCÈS EST DE FAIRE DE TA VOCATION
TES VACANCES.

HISTORY

GESCHICHTE / STORIA / HISTOIRE

Beauty and perfection of the highest standards, Rosenthal signifies nothing more and nothing less. The name itself epitomizes contemporary design and art in both porcelain and glass, and more besides: Rosenthal stands for luxury, lifestyle and a special aesthetic feeling - for products without sophisticated tabletop culture and contemporary interiors would not be the same.

A sense of tradition coupled with the avant-garde is the underlying principle behind the worldwide leading company. The experience gathered over 130 years of company history, the will to innovate and the strong cooperation with the best international designers, architects, artists, craftsmen and celebrities guarantee the success of this exclusive company philosophy.



Schönheit und Perfektion auf höchstem Niveau, nicht mehr und nicht weniger bedeutet ROSENTHAL. Der Name steht für Luxus, Lifestyle und eine besondere Ästhetik - für Produkte, die nicht mehr wegzudenken sind aus anspruchsvoller Tischkultur und zeitgemäßem Interior.

Tradition gepaart mit Avantgarde, das ist der Grundsatz der weltweit führenden Unternehmens. Die Erfahrung aus einer mehr als 130-jährigen Firmengeschichte, der Wille zur Innovation und die intensive Zusammenarbeit mit den besten internationalen Designern, Architekten, Künstlern und Handwerkern garantieren den Erfolg dieser exklusiven Firmen-Philosophie.



Bellezza, perfezione e i più alti standard, Rosenthal significa niente di più e niente di meno. Il nome stesso incarna il design e l'arte in ogni sua produzione in porcellana e vetro: Rosenthal è sinonimo di lusso ed estetica. Senza il suo stile la cultura della tavola e dell'interior contemporaneo non sarebbero gli stessi.

Un senso di tradizione unitamente all'avanguardia sono i principi base della società leader a livello internazionale. L'esperienza maturata in oltre 130 anni di storia, l'approccio innovativo e le importanti collaborazioni con i migliori designer, architetti, artisti, professionisti e celebrità di tutto il mondo, garantiscono il successo di questa filosofia e dell'azienda stessa.



Beauté, perfection et normes les plus élevées, Rosenthal c'est rien de plus et rien de moins. Le nom même incarne le design et l'art dans toute sa production de porcelaine et verre: Rosenthal est synonyme de luxe et esthétique. Sans son style, la culture de la table et de l'intérieur contemporain ne serait pas la même. Le sens de la tradition et l'avant-garde représentent les principes de base de cette société leader à un niveau international. L'expérience acquise en plus de 130 ans d'histoire, l'approche novatrice et les collaborations importantes avec les meilleurs designers, architectes, artistes, professionnels et célébrités du monde entier, garantissent le succès de cette philosophie et de l'entreprise elle-même.



1. TAC BY WALTER GROPIUS
2. 1886 ROSENTHAL FOUNDER PHILIPP ROSENTHAL
3. ROSENTHAL CEO PIERLUIGI COPPO, SAMBONET CEO FRANCO COPPO
4. THE FACTORY



HOTEL & RESTAURANT SERVICE

The power of innovation is a boundless resource in cooking. Thanks to an extensive product portfolio, Rosenthal offers a wide range of items for the hotel and catering industry, able to suit the needs of the food service industry professionals and even the most creative chefs.

Experiments from the Rosenthal Creative Center and its synergy with Sambonet gives birth to Jade Sphera. A soft and sensuous table collection in bone china, perfectly complementary to Sambonet's stainless steel place settings and coffee and tea sets of the same name. 2015 also marks the extension of the Mesh collection, which to its delicate relief texture and numerous round, angular, oval or square combinations, adds three new colors inspired by nature to create an original mix and match and to give a vintage touch to its environment. When it comes to specific needs, a team of designers is available to help with customized designs and decorations in every style and mood.



Die Innovationskraft in der Küche bleibt unerschöpflich. Mit einer deutlichen Erweiterung seiner Kollektion bietet Rosenthal für den Hotel & Restaurant Service ein umfangreiches Sortiment, dass allen Anforderungen gerecht wird. Sowohl der Alltagstauglichkeit und den den Ansprüchen der professionellen Restauration als auch der Individualität und der Präsentation kreativer Chefs. Aus der Experimentierfreude des Rosenthal Creative Center und der Synergie mit Sambonet entsteht Jade Sphera, eine weiche und geschwungene Tischkollektion aus Bone China, die die Linie von Accessoires und Kaffeegeschirr aus Edelstahl gleichen Namens von Sambonet perfekt ergänzt. 2015 kennzeichnet zudem die Erweiterung von Mesh, das seinen zarten Reliefstrukturen und den unzähligen runden, eckigen, ovalen oder quadratischen Kombinationen drei neue Farben hinzufügt, die sich an der Natur anlehnen, um neue einheitliche oder gemixte Zusammenstellungen zu erzeugen oder dem eigenen Ambiente einen Vintage-Touch zu verleihen. Bei besonderen Erfordernissen steht ein Team von Designern zur Verfügung, um eine persönliche Note und Dekore jeden Stils und jeder Stimmung zu schaffen.



La forza dell'innovazione rappresenta una risorsa inesauribile in cucina. Con una significativa estensione della propria collezione, Rosenthal offre una vasta gamma di prodotti al servizio dell'hotellerie e della ristorazione di alto livello capace di soddisfare tutte le esigenze, sia degli operatori professionali, sia le necessità degli chef più creativi. Dalla sperimentazione del Rosenthal Creative Center e dalla sinergia con Sambonet nasce Jade Sphera, una morbida e sinuosa collezione tavola in bone china, perfettamente complementare all'omonima linea di complementi e caffetteria in acciaio inox Sambonet. Il 2015 segna inoltre l'estensione di Mesh che, alle sue delicate texture a rilievo e le innumerevoli combinazioni rotonde, angolari, ovali o quadrate, aggiunge tre nuove cromie ispirate alla natura per creare inediti mix and match o per conferire un tocco vintage ai propri ambienti. In caso di specifiche necessità, uno staff di designer è a disposizione per ideare personalizzazioni e decori in ogni stile e mood.



La force de l'innovation est une ressource inépuisable en cuisine. En élargissant significativement sa collection, Rosenthal propose un large éventail de produits hauts de gamme, au service de l'hôtellerie et de la restauration, en mesure de satisfaire tous les besoins, tant des professionnels que des chefs cuisiniers les plus créatifs. Sphera est née de l'expérimentation du Rosenthal Creative Center et de la synergie avec Sambonet. Il s'agit d'une collection sinueuse et douce de vaisselle en porcelaine tendre, qui complète parfaitement la ligne homonyme d'accessoires et cafétéria en acier inoxydable Sambonet. 2015 marque également l'extension de Mesh, à la texture délicate en relief et aux innombrables combinaisons rondes, angulaires, ovales, ou carrées. Trois nouveaux coloris qui s'inspirent de la nature sont ajoutés pour créer des assortiments ou des mélanges inédits ou pour apporter une ambiance vintage aux établissements. En cas de besoin spécifique, une équipe de designers est à disposition pour développer les personnalisations et les décorations dans tous les styles et tendances.



Hotel & Restaurant Service

SERVICE

INDEX



COLLECTIONS

DECORS AVAILABLE

DESIGN

NEW	JUNTO	12	
NEW	DAILY LIFE	26	
	MESH & SIXTH SENSE	30	— MESH - WALNUT, AQUA, CREAM, FOREST, LINE WALNUT, LINE AQUA, LINE CREAM, LINE FOREST 40
	NENDOO	46	
	FREE SPIRIT	56	
	IN.GREDIENTI	64	
	TAC	68	— SKIN GOLD, SKIN PLATIN, SKIN SILHOUETTE, DYNAMIC, PLATIN 76

MODERN

	YONO	84	
	MODERN DINING	88	
	EPOQUE	94	— SKIN, TRUE NATURE METAL, GOLDEN BROCADE 102
	ACCENTI	106	— ARDESIA 121
	CUPOLA	122	
	NIDO	130	
	JADE SPHERA	138	
	JADE	144	— JADE LINEA 148 PLATINLINE 158
NEW	BRILLANCE WHITE	162	— FLEURS SAVAGES, FLEURS DES ALPES 164
NEW	ONO	166	
	LOFT BY ROSENTHAL	174	
	TREND	184	— SOLARA RED, SOLARA BLUE 192
	MEDAILLON	194	

CLASSIC

	AIDA	200	— DOTS 208
	MONBIJOU	210	— STAFFAGE GOLD, STAFFAGE YELLOW 218
	MARIA THERESIA	222	
	VARIATION	228	
	PLATE COVER	232	

VERSACE

	MEDUSA	236	
	ARABESQUE CHAMPAGNE	238	
	ARABESQUE ICE	239	
	LES RÊVES BYZANTINS	240	
	BAROCCO	241	
	LE JARDIN DE VERSACE	242	
	LES TRÉSORS DE LA MER	243	

ARZBERG

NEW	JOYN	246	— ROSE, GREY 255
	PROFI	256	— SILK, LINEN, WILLOW 259
	TRIC	264	— AMARENA, YELLOW, GREEN, BLUE, SOFT ROSE, HOT, FRESH, TROPIC, OCEAN 266
	FORM	272	— BLAUBLUTEN 280
	CUCINA	282	— CUCINA COLORI 290
	LUCE VENICE	306	

GLASS

	DIVINO	294	
	TAC 02	298	
	FULL	302	

	CUSTOMIZED	311	
--	-------------------	-----	--

	REFERENCE LIST	326	
--	-----------------------	-----	--



DESIGN





JUNTO

design by Gianpietro Tonetti and Mario Padiglione

Our passion for details and natural, handcrafted looks with soft colours and organic shapes is unmistakable. The specially developed colour glaze lets the characteristic diamond relief appear in an exciting contrast of light and dark, lending these hand-glazed products a unique colour progression.



Unverkennbar ist die Leidenschaft für sensible Details und der natürliche, handwerkliche Look aus gedämpften Farben und organischen Formen. Die speziell entwickelte Farbglasur lässt das charakteristische Rautenrelief in einem spannenden Hell-/Dunkelkontrast erscheinen und verleiht den von Hand glasierten Produkten einen einzigartigen Farbverlauf.



La nostra passione per i dettagli e per i look naturali e artigianali, con colori morbidi e forme organiche, è inconfondibile. Lo smalto colorato, appositamente sviluppato per Junto, mette in evidenza la caratteristica trama a forma di losanga in un emozionante contrasto di chiaro scuro, donando a questi articoli sfumature di colore uniche.



Notre passion pour les détails et pour une allure naturelle et artisanale, aux couleurs douces et aux formes organiques, est indubitable. L'émail, précisément développé pour Junto, met en évidence son relief rappelant la forme du losange. Ce passionnel contraste de clairs-obscurs, donne à ces articles des nuances de couleurs vraiment uniques.

JUNTO





JUNTO PORCELAIN

SHAPE / FORM / FORMA / FORME

10540 **NEW**

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION

800001 white



Microwave-safe



Dishwasher safe



Plate flat *

Teller flach
Piatto piano
Assiete plate

10856 16 x 15,5 cm - 6^{1/3} x 6^{1/8} in.

10862 22 x 21 cm - 8^{2/3} x 8^{1/4} in.

10872 31,5 x 30,5 cm - 12^{3/8} x 12 in.



Plate flat **

Teller flach
Piatto piano
Assiete plate

10867 27 x 26 cm - 10^{5/8} x 10^{1/4} in.



Plate deep **

Teller tief
Piatto fondo
Assiete creuse

10352 21,5 x 21 cm - 8^{1/2} x 8^{1/4} in.



Platter rectangular *

Platte rechteckig
Piatto rettangolare
Plate rectangulaire

12437 30 x 15 cm - 11^{3/4} x 6 in.



800001
White



405201
Pearl grey



405202
Ocean blue



Hotel & Restaurant Service

NEW

JUNTO PORCELAIN



Bowl ***
Schale
Coppetta
Bol

15454 Ø 14 cm H 7 cm - Ø 5^{1/2} in. H 2^{3/4} in.



Bowl ***
Schale
Coppetta
Bol

15211 Ø 12 cm H 6 cm - 4^{3/4} in. H 2^{3/8} in.

15214 Ø 14,5 cm H 7 cm - 5^{3/4} in. H 2^{3/4} in.

15215 Ø 15,5 cm H 8,5 cm - 6^{1/8} in. H 3^{3/8} in.



Bowl ***
Schale
Coppetta
Bol

10566 8 x 7,5 cm H 2,5 cm - 3^{1/8} x 3 in. H 1 in.

10565 10 x 9,5 cm H 3,5 cm - 4 x 3^{3/4} in. H 1^{3/8} in.

10560 12 x 11,5 cm H 4,5 cm - 4^{3/4} x 4^{1/2} in. H 1^{3/4} in.

10564 15 x 14,5 cm H 5 cm - 6 x 5^{3/4} in. H 2 in.



Bowl ***
Schüssel
Insalatiera
Saladier

13322 Ø 22 cm H 10 cm - Ø 8^{2/3} in. H 4 in.

13326 Ø 26 cm H 10,5 cm - Ø 10^{1/4} in. H 4^{1/4} in.

* Relief front and back
Relief Oberseite und Rückseite
Rilievo parte superiore e inferiore
Relief avant et arrière

** Relief on the back
Relief Rückseite
Rilievo parte inferiore
Relief arrière

*** Relief outside
Außenrelief
Rilievo parte esterna
Relief extérieur



JUNTO PORCELAIN

SHAPE / FORM / FORMA / FORME

10540 **NEW**

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION

800001 white



Microwave-safe



Dishwasher safe



Sugar bowl base

Zuckerdose Unterteil
Base zuccheriera
Corps sucrier

14387 Ø 9 cm H 7 cm 0,28 lt.
Ø 3¹/₂ in. H 2³/₄ in. 9⁷/₈ oz.



Sugar bowl lid **

Zuckerdosens-Deckel
Coperchio zuccheriera
Couvercle sucrier

14388 Ø 9,5 cm H 1,5 cm
Ø 3³/₄ in. H 2²/₃ in.



Teapot

Teeanne
Teiera
Théière

14230 8,5 x 5,5 cm 1,30 lt.
3³/₈ x 2¹/₃ in. 44 oz.

14232 Only lid **



Creamer

Gießer
Lattiera
Crémier

14440 9,5 x 8 cm H 9,5 cm 0,20 lt.
3³/₄ x 3¹/₈ in. H 3³/₄ in. 7 oz.



800001
White



405201
Pearl grey



405202
Ocean blue



Hotel & Restaurant Service

NEW

JUNTO PORCELAIN



Cup
Obertasse
Tazza
Tasse

14717 Ø 6 cm H 5,5 cm 0,08 lt.
Ø 2¹/₃ in. H 2¹/₃ in. 2⁷/₈ oz.



Cup
Obertasse
Tazza
Tasse

14742 Ø 8 cm H 7,5 cm 0,23 lt.
Ø 3¹/₈ in. H 3 in. 8 oz.



Cup
Obertasse
Tazza
Tasse

14642 Ø 9 cm H 6 cm 0,24 lt.
Ø 3¹/₂ in. H 2³/₈ in. 8¹/₂ oz.



Cup
Obertasse
Tazza
Tasse

14772 Ø 9 cm H 7 cm 0,28 lt.
Ø 3¹/₂ in. H 2³/₄ in. 9⁷/₈ oz.



Mug with handle
Becher mit Henkel
Mug con manico
Tasse avec anse

15505 Ø 8,5 cm H 10,5 cm 0,38 lt.
Ø 3³/₈ in. H 4¹/₂ in. 13³/₈ oz.

SUITABLE FOR

14717



Saucer*
Untertasse
Piattino
Soucoupe

14716 11 x 10 cm
4¹/₃ x 4 in.

SUITABLE FOR

14742 - 14642 - 14772 - 15505



Saucer*
Untertasse
Piattino
Soucoupe

14771 15 x 14,5 cm
6 x 5³/₄ in.

* Relief front and back
Relief Oberseite und Rückseite
Rilievo parte superiore e inferiore
Relief avant et arrière

** With relief
Mit Relief
Con rilievo
Avec relief

JUNTO

SHAPE / FORM / FORMA / FORME

10540 **NEW**

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION

321407 wood



Tray on stand

Tablett auf Fuß
Vassoio con piede
Plateau sur pied

05776 44,5 x 15 cm H 4,5 cm
17^{1/2} x 5^{7/8} in. H 1^{3/4} in.



Tray on stand

Tablett auf Fuß
Vassoio con piede
Plateau sur pied

05777 40 x 17 cm H 10,5 cm
15^{3/4} x 6^{2/3} in. 4^{1/7} in.



Tray on stand

Tablett auf Fuß
Vassoio con piede
Plateau sur pied

05775 34,5 x 29 cm H 7,5 cm
13^{1/2} x 11^{1/3} in. H 3 in.





JUNTO STONEWARE

SHAPE / FORM / FORMA / FORME

21540 **NEW**

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION

405251 slate grey

405252 bronze



Microwave-safe



Dishwasher safe



Plate flat

Teller flach
Piatto piano
Assiette plate

60256 16 x 15 cm - 6¹/₃ x 6 in.

60262 22 x 21 cm - 8²/₃ x 8¹/₄ in.

60265 25 x 24 cm - 9⁷/₈ x 9¹/₂ in.

60267 27 x 26 cm - 10⁵/₈ x 10¹/₄ in.

60270 30 x 29 cm - 12 x 11³/₈ in.



Plate deep

Teller tief
Piatto fondo
Assiette creuse

60347 17 x 16 cm - 6²/₃ x 6¹/₄ in.

60352 22 x 21 cm - 8²/₃ x 8¹/₄ in.

60358 28 x 27 cm - 11 x 10⁵/₈ in.



Platter flat oval

Platte
Piatto piano ovale
Plat plate oval

62725 25 x 16,5 cm - 9⁷/₈ x 6¹/₄ in.

62728 28,5 x 19,5 cm - 11¹/₄ x 7²/₃ in.



Bowl

Bowl
Coppetta
Bol

60708 8 x 7,5 cm H 2,5 cm 0,02L
3¹/₈ x 3 in. H 1 in. 5/8 oz.

60710 10 x 9,5 cm H 3,5 cm 0,06L
3⁷/₈ x 3³/₄ in. H 1³/₈ in. 2 oz.

60712 12 x 11,5 cm H 4 cm 0,13L
4³/₄ x 4¹/₂ in. H 1⁵/₈ in. 4¹/₂ oz.

60715 15 x 14,5 cm H 5 cm 0,28L
5⁷/₈ x 5³/₄ in. H 2 in. 9¹/₂ oz.



Bowl

Schale
Coppetta
Bol

60721 Ø 14 cm H 7 cm 0,52L
Ø 5¹/₂ H 2³/₄ in. 17⁵/₈ oz.



405252
Bronze



405251
Slate grey



Hotel & Restaurant Service

NEW

JUNTO STONEWARE



Cup
Obertasse
Tazza
Tasse

64717 Ø 6 cm H 5,5 cm 0,09 lt.
Ø 2¹/₃ in. H 2¹/₃ in. 3¹/₈ oz.



Cup
Obertasse
Tazza
Tasse

64742 Ø 8 cm H 7,5 cm 0,24 lt.
Ø 3¹/₈ in. H 3 in. 8¹/₂ oz.



Cup
Obertasse
Tazza
Tasse

64772 Ø 9,5 cm H 7 cm 0,33 lt.
Ø 3³/₄ in. H 2³/₄ in. 11 oz.



Creamer
Milchkännchen
Lattiera
Crémier

64440 Ø 7,5 cm H 9 cm 0,15 lt.
Ø 3 in. H 3¹/₂ in. 5¹/₄ oz.



Sugar bowl
Zuckerdosen
Zuccheriera
Sucrier

64742 Ø 10 cm H 7,5 cm 0,25 lt.
Ø 3⁷/₈ in. H 3 in. 8¹/₂ oz.

64387 Base Ø 10 cm H 7,5 cm 0,25 lt.
Ø 3⁷/₈ in. H 3 in. 8¹/₂ oz.

64388 Lid Ø 10 cm - Ø 3⁷/₈ in.

SUITABLE FOR

64717



Saucer
Untertasse
Piattino
Soucoupe

64716 11,5 x 11,5 cm
4¹/₂ x 4¹/₂ in.

SUITABLE FOR

64742 - 64772 - 65505



Saucer
Untertasse
Piattino
Soucoupe

64771 15 x 14,5 cm
6 x 5³/₄ in.



Mug with handle
Becher mit Henkel
Mug con manico
Tasse avec anse

65505 Ø 8,5 cm H 10,5 cm 0,38 lt.
Ø 3³/₈ in. H 4¹/₂ in. 13³/₈ oz.

JUNTO

 Microwave-safe  Dishwasher safe

SHAPE / FORM / FORMA / FORME DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION

10540 PORCELAIN

NEW

405201

pearl grey

NEW

405202

ocean blue



SHAPE / FORM / FORMA / FORME DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION

21540 STONEWARE

NEW

405252

bronze

NEW

405251

slate grey





DAILY LIFE

design by Rosenthal

A practical collection of just five multi-purpose pieces with an authentic look and innovative design that recalls one of the materials we use the most - paper. The unusual aesthetic of Daily Life is an accurate reflection of the spirit of our times, encouraging sustainable interaction with food and moving away from the use of plastic or paper plates. The use of porcelain is therefore reflected in a new, fresh style in the culture of dining.



Eine praktische Kollektion, bestehend aus nur fünf multifunktionellen Teilen mit authentischem Look und innovativem Design, das an ein vielverwendetes Material wie Papier erinnert. Die spezielle Ästhetik von Daily Life spiegelt den Geist unserer Zeit wider und ermutigt zur nachhaltigen Interaktion mit den Gerichten und sieht so von der Verwendung von Plastik- oder Papiertellern ab. Die Verwendung vom Porzellan spiegelt einen frischen und neuen Stil der Tischkultur wider.



Una pratica collezione di soli cinque pezzi multifunzionali dal look autentico e dal design innovativo in ricordo di uno dei materiali più utilizzati come la carta. La speciale estetica di Daily Life riflette con accuratezza lo spirito dei nostri tempi, incoraggiando un'interazione sostenibile con il cibo, discostandosi dall'uso di piatti di plastica o di carta. L'uso della porcellana si riflette così in un nuovo e fresco stile della cultura della tavola.



Une collection pratique constituée uniquement de cinq pièces multifonctions au look authentique et au design novateur en hommage à l'une des matières les plus utilisées, le papier. L'esthétique particulière de Daily Life reflète fidèlement l'esprit du temps en encourageant une interaction durable avec la nourriture et en délaissant l'utilisation d'assiettes en plastique ou en carton. L'emploi de la porcelaine donne ainsi un style nouveau et frais à la culture de la table.

DAILY LIFE

SHAPE / FORM / FORMA / FORME

19540 **NEW**

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION

800001 white



Microwave-safe



Dishwasher safe



Plate flat *

Teller flach
Piatto piano
Assiette plate

10955 26 x 30 cm
10^{1/4} x 11^{3/4} in.



Mug without handle *

Becher ohne Henkel
Bicchiere
Gobelet sans anse

15510 H 12,5 cm 0,46L
H 5 in. x 15 oz.

* Flat bottom without foot ring
Planer Boden, ohne Fuß
Fondo piatto senza piede
Fond plat sans bague



Bowl oval *
Schale oval
Coppa ovale
Bol oval

15295 26 x 15 cm H 4,5 cm
10^{1/4} x 6 in. H 1^{3/4} in.



Bowl oval *
Schale oval
Coppa ovale
Bol oval

15296 24 x 18 cm H 7,5 cm
9^{1/2} x 7 in. H 3 in.



Bowl oval *
Schale oval
Coppa ovale
Bol oval

15297 16 x 12 cm H 6 cm
6^{1/3} x 4^{3/4} in. H 2^{3/8} in.





MESH & SIXTH SENSE

design by Gemma Bernal

Mesh is an innovative dining and gourmet collection replete with idiosyncratic details and a range of versatile and combinable individual pieces for buffets. What makes the well-defined geometric forms of the Mesh collection really special is the delicate, bamboo-like mesh relief. Sixth Sense gourmet cloche invites us to enjoy our dining experience with all senses. With its sloping sides and collection grooves, the innovative cover prevents condensation from dripping onto your food. Essences and sauces can be served separately via three different plugs/insets, thereby allowing the fine diner to savour just the aroma of the meal before seeing or tasting it.



Mesh ist eine innovative Dining- und Gourmetkollektion mit vielen variabel einsetz- und kombinierbaren Einzelteilen, z.B. für Buffets. Ein zartes Gitterrelief macht die klaren, geometrischen Formen der Kollektion besonders lebhaft und modern.

Mit allen Sinnen genießen – diesen Gedanken greift Gourmet-Cloche Sixth Sense auf. Der Rand der Cloche verhindert, dass Kondenswasser auf die Speisen tropft. Über drei verschiedene Verschlüsse bzw. Einsätze können Essenzen und Saucen separat serviert und das Gericht vor dem haptischen und optischen Genuss zunächst ganz mit dem Geruchssinn wahrgenommen werden.



Mesh trae ispirazione dall'intenso dialogo tra i migliori chef della Spagna e le scuole di cucina, una contaminazione che ha dato vita a una linea tavola e gourmet davvero innovativa, ricca di significati e una serie di singoli pezzi versatili e combinabili per un perfetto buffet. Ciò che rende le forme geometriche della collezione Mesh così speciali è il sottile rilievo tramato che ricorda il bambù.

La cloche gourmet Sixth Sense, inoltre, invita a godere dell'esperienza culinaria con tutti i sensi. Con i suoi lati inclinati e le scanalature di raccolta, l'innovativo coperchio annienta la condensa che normalmente si forma e ricade sul cibo. I tre diversi accessori permettono di servire separatamente salse e condimenti, per dare la possibilità di "assaporare" la pietanza con l'olfatto prima che con lo sguardo o il gusto.



Mesh s'inspire du dialogue intense entre les grands chefs cuisiniers de l'Espagne et les écoles de cuisine. Cette contamination a donné naissance à une ligne pour la table et gourmet vraiment novatrice, riche en significations avec un ensemble de pièces polyvalentes à assortir pour un buffet parfait. Les formes géométriques de la collection Mesh sont vraiment spéciales grâce au relief subtil entrecroisé qui rappelle le bambou.

La cloche Gourmet Sixth Sense invite également à profiter de l'expérience culinaire par le biais de nos sens. Avec ses parois inclinées et ses rigoles, le couvercle novateur élimine la condensation qui se forme normalement et tombe sur la nourriture. Les trois différents accessoires permettent de servir séparément les sauces et les condiments, pour donner la possibilité de « savourer » le plat avec l'odorat avant le regard et le goût.





MESH

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
11770

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001 white



Microwave-safe



Dishwasher safe



Plate flat round

Teller flach rund
Piatto piano rotondo
Assiette plate ronde

- 10855** Ø 15 cm - Ø 6 in.
- 10857** Ø 17 cm - Ø 6^{2/3} in.
- 10859** Ø 19 cm - Ø 7^{1/2} in.
- 10861** Ø 21 cm - Ø 8^{1/4} in.
- 10864** Ø 24 cm - Ø 9^{1/2} in.
- 10867** Ø 27 cm - Ø 10^{5/8} in.
- 10870** Ø 30 cm - Ø 11^{3/4} in.
- 10873** Ø 33 cm - Ø 13 in.



Plate deep round

Teller tief rund
Piatto fondo rotondo
Assiette creuse ronde

- 10349** Ø 19 cm - Ø 7^{1/2} in.
- 10351** Ø 21 cm - Ø 8^{1/4} in.
- 10355** Ø 25 cm - Ø 9^{7/8} in.



Rim plate flat

Fahnteller flach
Piatto piano con falda
Assiette plate avec bord

- 10083** Ø 23 cm - Ø 9 in.
- 10088** Ø 28 cm - Ø 11 in.
- 10092** Ø 32 cm - Ø 12^{5/8} in.



Rim plate deep

Fahnteller tief
Piatto fondo con falda
Assiette creuse avec bord

- 10153** Ø 23 cm - Ø 9 in.



Rim plate deep

Fahnteller tief
Piatto fondo con falda
Assiette creuse avec bord

- 10158** Ø 28 cm - Ø 11 in.
internal Ø 16 cm - Ø 6^{1/4} in.



800001
White



405151
Walnut



405158
Forest

NEW

Rosen[®]thal

Hotel & Restaurant Service



405152
Aqua



405153
Cream

MESH



Plate flat square

Teller flach quadratisch
Piatto piano quadrato
Assiette plate carrée

- 16169** 9 x 9 cm - 3^{1/2} x 3^{1/2} in.
- 16174** 14 x 14 cm - 5^{1/2} x 5^{1/2} in.
- 16177** 17 x 17 cm - 6^{2/3} x 6^{2/3} in.
- 16182** 22 x 22 cm - 8^{2/3} x 8^{2/3} in.
- 16187** 27 x 27 cm - 10^{5/8} x 10^{5/8} in.
- 16191** 31 x 31 cm - 12^{1/4} x 12^{1/4} in.



Plate flat rectangular

Platte flach rechteckig
Piatto piano rettangolare
Assiette plate rectangulaire

- 12382** 18 x 13 cm - 7 x 5^{1/2} in.
- 12383** 26 x 13 cm - 10^{1/4} x 5^{1/2} in.
- 12384** 34 x 13 cm - 13^{1/2} x 5^{1/2} in.



Plate deep square

Teller tief quadratisch
Piatto fondo quadrato
Assiette creuse carrée

- 16510** 20 x 20 cm - 7^{7/8} x 7^{7/8} in.



Platter oval

Platte flach oval
Piatto piano ovale
Assiette plate oval

- 12718** 18 x 12 cm - 7 x 4^{3/4} in.
- 12725** 25 x 17 cm - 9^{7/8} x 6^{2/3} in.
- 12730** 30 x 21 cm - 11^{3/4} x 8^{1/4} in.
- 12734** 34 x 24 cm - 13^{1/2} x 9^{1/4} in.
- 12738** 38 x 26 cm - 15 x 10^{1/4} in.
- 12742** 42 x 29 cm - 16^{1/2} x 11^{3/8} in.

MESH

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
11770

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001 white



Microwave-safe



Dishwasher safe



NEW

Bowl oval **
Schüssel oval
Coppa ovale
Bol ovale

15751 16 x 12 cm H 6 cm - 6^{1/4} x 4^{3/4} in. H 2^{3/8} in.

15752 20 x 15 cm H 7,5 cm - 7^{7/8} x 5^{7/8} in. H 3 in.

15296 25 x 18 cm H 9 cm - 9^{7/8} x 7^{1/8} in. H 3^{1/2} in.



Bowl **
Schale
Coppa
Bol

15206 Ø 6 cm H 3 cm - Ø 2^{1/3} in. H 1^{2/5} in.

15454 Ø 14 cm H 6 cm - Ø 5^{1/2} in. H 2^{3/8} in.

13324 Ø 24 cm H 9 cm - Ø 9^{1/2} in. H 3^{1/2} in.



NEW

Bowl **
Schale
Coppa
Bol

15299 Ø 18 cm H 9 cm - Ø 7^{1/8} in. H 3^{1/2} in.



Bowl deep
Schale tief
Coppa fonda
Bol creux

15291 Ø 14 cm H 4 cm
Ø 5^{1/2} in. H 1^{3/5} in.

Bowl flat
Schale flach
Coppa piana
Coupe plate

15290 Ø 12 cm H 3 cm
Ø 4^{3/4} in. H 1^{2/5} in.

** Pattern outside
Struktur Außenseite
Decoro parte esterna
Décoration extérieur



Soup cup & saucer *
Suppentasse / Untertasse
Tazza brodo e piattino
Tasse à consommé avec soucoupe

10422 Soup cup Ø 11 cm H 6 cm 0,30L
Ø 4^{1/3} in. H 2^{3/8} in. 10^{1/8} oz

10421 Soup saucer Ø 18 cm - Ø 7 in.

* Cup without pattern; saucer with pattern
Tasse ohne Struktur; Untertasse mit Struktur
Tazza senza decoro; piattino con decoro
Coupe sans décoration; soucoupe avec le décoration



800001
White



405151
Walnut



405158
Forest

NEW



Hotel & Restaurant Service



405152
Aqua



405153
Cream

MESH



Bowl rectangular

Schale rechteckig
Coppetta rettangolare
Coupe rectangulaire

15289 10 x 7 cm - 4 x 2^{3/4} in.
15287 20 x 10 cm - 7^{7/8} x 4 in.



Bowl square

Schale quadratisch
Coppetta quadrata
Coupe carrée

15288 10 x 10 cm - 4 x 4 in.



Plate flat rectangular without pattern *

Teller/Platte flach rechteckig ohne Struktur
Piatto piano rettangolare senza decoro
Assiette plate rectangulaire sans décoration

12379 26 x 24 cm - 10^{1/4} x 9^{1/2} in.
12380 24 x 15 cm - 9^{1/2} x 6 in.
12381 41 x 15 cm - 16^{1/8} x 6 in.

* Flat bottom without foot ring
Planer Boden, ohne Fuß
Fondo piatto senza piede
Fond plat sans pied

Tray bamboo fiber, stackable

Tablett aus Bambusfaser, stapelbar

Vassoio in fibra di bamboo, impilabile

Plateau en fibre de bambou, empilable



56524-27 23 x 26,5 cm - 9 x 10^{1/2} in.
Suitable to contain 4 pieces item 15288 or 2 pieces item 15287
Geeignet für 4 Stück Artikel 15288 und 2 Stück Artikel 15287
Può contenere 4 coppette 15288 o 2 coppette 15287
Il peut contenir 4 boules 15288 ou 2 boules 15287



56524-37 23 x 38 cm - 9 x 15 in.
Suitable to contain 6 pieces item 15288 or 3 pieces item 15287
Geeignet für 6 Stück Artikel 15288 und 3 Stück Artikel 15287
Può contenere 6 coppette 15288 o 3 coppette 15287
Il peut contenir 6 boules 15288 ou 3 boules 15287

MESH

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
11770

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001 white



Microwave-safe



Dishwasher safe



Creamer without structure

Gießer ohne Struktur
Lattiera senza decoro
Crémier

14440 Ø 7 cm H 9 cm 0,15L
Ø 2^{3/4}in. H 3^{1/2}in. 5^{1/4} oz.



Sugar bowl **

Zuckerdose
Zuccheriera
Sucrier

14344 Base Ø 9 cm H 6 cm 0,22L - Ø 3^{1/2}in. H 2^{1/3}in. 7^{3/4} oz.
14345 Lid Ø 10 cm - Ø 4 in.



NEW

Base coffeepot **

Kaffeekannen-Unterteil
Base caffettiera
Base pour cafetière

34001 H 11 cm 0,30L - H 4^{3/8}in. 10 oz.
34002 Lid H 3 cm - H 1^{1/8}in.



NEW

Base teapot **

Teekannen-Unterteil
Base teiera
Base pour théière

34211 H 9,5 cm 0,40L - H 3^{3/4}in. 13^{1/2} oz.
34212 Lid H 3 cm - H 1^{1/8}in.



NEW

Cup stackable *

Obertasse stapelbar
Tazza impilabile
Tasse empilable

16727 Ø 7 cm H 5 cm 0,10L
Ø 2^{3/4}in. H 2 in. 3^{1/2} oz.



NEW

Cup stackable *

Obertasse stapelbar
Tazza impilabile
Tasse empilable

16747 Ø 9 cm H 6 cm 0,20L
Ø 3^{1/2}in. H 2^{3/8}in. 3^{1/2} oz.



800001
White



405151
Walnut



405158
Forest

NEW

Rosen  *thal*



405152
Aqua



405153
Cream

Hotel & Restaurant Service

MESH

SUITABLE FOR

14717 - 16727



Saucer *

Untertasse
Piattino
Soucoupe

14716 Ø 12 cm - Ø 4^{3/4} in.

SUITABLE FOR

14742 - 14642 - 14344
14440 - 14772 - 15505
16747



Saucer *

Untertasse
Piattino
Soucoupe

14741 Ø 16 cm - Ø 6^{1/4} in.



Cup *

Obertasse
Tazza
Tasse

14717 Ø 6,5 cm H 7 cm 0,08L
Ø 2^{1/2} in. H 2^{3/4} in. 2^{7/8} oz.



Cup *

Obertasse
Tazza
Tasse

14742 Ø 8 cm H 7,5 cm 0,18L
Ø 3^{1/3} in. H 2^{7/8} in. 6^{1/3} oz.



Cup *

Obertasse
Tazza
Tasse

14772 Ø 10 cm H 7 cm 0,29L
Ø 4 in. H 2^{3/4} in. 10 oz.

NEW



Cup low *

Obertasse nieder
Tazza bassa
Tasse bas

34607 Ø 7,5 cm H 5 cm 0,09L
Ø 3 in. H 1^{3/4} in. 3 oz.



Cup *

Obertasse
Tazza
Tasse

14642 Ø 9 cm H 6 cm 0,22L
Ø 3^{1/2} in. H 2^{1/3} in. 7^{3/4} oz.

NEW



Cup *

Obertasse
Tazza
Tasse

14852 Ø 12 cm H 8 cm 0,44L
Ø 4^{3/4} in. H 3^{1/3} in. 15^{1/4} oz.
10421 Saucer Ø 18 cm - Ø 7 in.

* Cup without pattern; saucer with pattern
Tasse ohne Struktur; Untertasse mit Struktur
Tazza senza decoro; piattino con decoro
Coupe sans décoration; soucoupe avec le décoration

** Base without pattern; lid with pattern
Unterteil ohne Struktur; Deckel mit Struktur
Base senza decoro; coperchio con decoro
Base sans décoration; couvrir avec le décoration



Mug with handle *

Becher mit Henkel
Mug con manico
Gobelet avec anse

15505 Ø 9 cm H 10 cm 0,35L
Ø 3^{1/2} in. H 4 in. 12^{1/3} oz.

MESH



Microwave-safe



Dishwasher safe

SHAPE / FORM / FORMA / FORME

11770

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION

405151 walnut

405152 aqua

405153 cream

NEW 405158 forest



SHAPE / FORM / FORMA / FORME
11770

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION

405155 Line walnut

405156 Line cream

405157 Line aqua

NEW **405159** Line forest



SIXTH SENSE

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
11771

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001 white



Microwave-safe



Dishwasher safe



Gourmet plat flat

Gourmetseller flach
Piatto gourmet piano
Assiette Gourmet plate

10732 32 cm - 12^{5/8} in.



Gourmet dome

Cloche für Gourmetseller
Cloche Gourmet
Cloche assiette Gourmet

13544 Ø 17 cm H 15 cm - Ø 6^{2/3} in. H 6 in.

Dome lid

Deckel für Cloche
Coperchio per cloche
Couvercle pour cloche



13545 Ø 5 cm - Ø 2 in.

Dome cup

Becher für Cloche
Bicchiere per cloche
Gobelet cloche



15485 Ø 4 cm 0,04L - Ø 1^{3/5} in. 1^{2/3} oz.

Dome sauce boat

Sauciere für Cloche
Salsiera per cloche
Saucière pour cloche



11631 Ø 4 cm 0,03L - Ø 1^{3/5} in. 1 oz.





Showplate

Platzteller
Piatto segnaposto
Assiette plate

11771-800001-30090 (Leather) Ø 33 cm - 13 in.



Showplate

Platzteller
Piatto segnaposto
Assiette plate

11771-800001-30091 (Ray) Ø 33 cm - 13 in.

SIXTH SENSE



HOW TO USE IT

SMELL

„TASTING“ THROUGH YOUR NOSE

All the organoleptic properties of food can be understood through the sense of smell. By removing the lid, the opening at the top of the bell-shaped cover lets the flavor and warmth of the food come through.

MIT DEM GERUCHSSINN „SCHMECKEN“

Durch den Geruchssinn ist es möglich, alle sensorischen Eigenschaften der Speisen zu erfassen. Nimmt man den Deckel ab, befördert die Öffnung im oberen Teil der Cloche alle Aromen und die Wärme der Speise.

“ASSAPORARE” CON L'OLFATTO

Attraverso l'olfatto è possibile cogliere tutte le proprietà organolettiche del cibo. Rimuovendo il tappo, l'apertura nella parte superiore della cloche convoglia i sapori e il calore del cibo.

„SAVOURER“ AVEC L'ODORAT

À travers le sens de l'odorat, il est possible de saisir toutes les propriétés organoleptiques de l'aliment. En enlevant le bouchon, l'ouverture en haut de la cloche transmet les parfums et la chaleur des aliments.

DRINK

DRINK TO CREATE A PAIRING OF ORIGINAL FLAVORS

Situated on the outer part of the bell-shaped cover, the shot glass can contain a drink to be paired with the recipe. A surprise effect and original idea to prepare the palate even before you see and taste the food hidden inside.

TRINKEN, UM EINEN EINZIGARTIGEN GESCHMACKSMIX ZU ERZEUGEN

Auf der Oberseite der Cloche angebracht, kann der kleine Becher ein Getränk enthalten, das mit dem Rezept kombiniert werden kann. Ein Überraschungseffekt und eine originelle Idee, um die Geschmacksnerven einzustimmen, noch bevor die im Innern der Cloche verborgene Speise gesehen und gekostet werden kann.

BEVI PER CREARE UN MIX DI SAPORI ORIGINALE

Posizionato sulla parte superiore della cloche, il piccolo bicchiere può contenere una bevanda da abbinare alla ricetta. Un effetto sorpresa e un'idea originale per preparare le papille gustative prima ancora di vedere ed assaporare il cibo nascosto all'interno della cloche.

BOIRE POUR CRÉER UN MÉLANGE ORIGINAL DE SAVEURS

Placé sur la partie supérieure de la cloche, le petit verre peut contenir une boisson à associer à la recette. C'est un effet surprise et une idée originale pour préparer les papilles gustatives, avant même de voir et de savourer la nourriture cachée à l'intérieur de la cloche.

USE

USE A SMALL SAUCE BOAT TO CUSTOMIZE EVERY DISH

Use the small sauce boat to customize your dish based on the sauce proposed by the chef. Situated on top of the bell-shaped cover, the “individual” sauce boat allows the guest to enrich the dish to their own liking.

VERWENDE DIE KLEINE SAUCIERE, UM JEDEM GERICHT EINE PERSÖNLICHE NOTE ZU VERLEIHEN

Der Einsatz der kleinen Sauciere erlaubt es, jeder Speise mit einer vom Küchenchef angebotenen Sauce eine persönliche Note zu verleihen. Auf der Oberseite der Cloche angebracht, gibt die „persönliche“ Sauciere dem Gast die Möglichkeit, das Gericht zu verfeinern.

USA LA PICCOLA SAUCIERA PER PERSONALIZZARE OGNI PIATTO

La funzionalità della piccola sauciera permette di personalizzare qualunque pietanza con un condimento proposto dallo chef. Posizionata sulla parte superiore della cloche, la sauciera “individuale” lascia all'ospite la possibilità di arricchire il piatto.

UTILISER LA PETITE SAUCIÈRE POUR PERSONNALISER CHAQUE PLAT

Cette petite saucière pratique permet de personnaliser tout plat avec un condiment proposé par le chef. Placée sur la partie supérieure de la cloche, la saucière „individuelle“ laisse au client la possibilité d'enrichir son plat.





NENDOO

design by Metz & Kindler

Nendoo gives the table new dimensions,
joining organic energy and geometric
profiles in a unique combination.




Nendoo bringt neue Ebenen auf den
Tisch, vereinigt in einer einzigartigen
Liaison organische Schwünge gefasst in
geometrische Konturen.



Nendoo porta in tavola nuove dimensioni,
un singolare connubio tra l'energia
organica di forme della natura e profili
geometrici.



Nendoo met à table de nouvelles
dimensions, un mélange singulier
d'énergie organique de formes de la
nature et de profils géométriques.





NENDOO

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
10525

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001 white



Microwave-safe



Dishwasher safe



Plate flat

Teller flach
Piatto piano
Assiette plate

10218 Ø 18 cm - Ø 7 in.

10223 Ø 23 cm - Ø 9 in.

10229 Ø 28 cm - Ø 11 in.

10263 Ø 33 cm - Ø 13 in. **SHOW PLATE**



Plate deep

Teller tief
Piatto fondo
Assiette creuse

10324 Ø 24 cm - Ø 9^{1/2} in.

15321 Ø 29 cm - Ø 11^{3/8} in.



Coupe plate

Teller flach / Coup
Piatto piano coupe
Assiette plate coupe

16868 Ø 18 cm - Ø 7 in.

16873 Ø 23 cm - Ø 9 in.

16878 Ø 28 cm - Ø 11 in.

16883 Ø 33 cm - Ø 13 in. **SHOW PLATE**



Coupe deep plate

Teller tief / Coup
Piatto fondo coupe
Assiette creuse coupe

16894 Ø 24 cm - Ø 9^{1/2} in.



Bowl / Cereal bowl

Schale / Müstischale
Coppetta / Coppa cereali
Bol / Bol céréales

10560 Ø 12 cm H 6,5 cm - Ø 4^{3/4} in. 2^{1/2} in.

15454 Ø 14 cm H 7,5 cm - Ø 5^{1/2} in. 2^{7/8} in.



Bowl

Bowl
Coppa
Bol

10561 Ø 16 cm H 7 cm - Ø 6^{1/4} in. H 2^{3/4} in.



Bowl

Schüssel
Coppa
Bol

13310 Ø 20 cm 2L H 11 cm - Ø 7^{7/8} in. 67^{7/8} oz. H 4^{1/3} in.

13531 Lid for bowl Ø 20 cm - Ø 7^{7/8} in.

13324 Ø 24 cm 3L H 10,5 cm - Ø 9^{1/2} in. 101^{1/2} oz. H 4^{1/4} in.

13532 Lid for bowl Ø 24 cm - Ø 9^{1/2} in.

13327 Ø 27 cm 4L H 10,5 cm - Ø 10^{5/8} in. 135^{1/2} oz. H 4^{1/4} in.



Base sauce-boat

Sauciere Unterteil
Base salsiera
Base saucière

11626 19 x 12 cm H 11 cm 0,45L
7¹/₂ x 4³/₅ in. H 4¹/₃ in. 15¹/₂ oz.

11627 Lid for sauce-boat



Platter flat oval (= sauce boat stand)

Platte flach oval (= Sauciere Untersatz)
Piatto piano ovale (= piattino salsiere)
Assiette plate et ovale (= assiette saucière)

12725 25 x 18,5 cm - 9⁷/₈ x 7¹/₃ in.



Platter flat oval

Platte flach oval
Piatto piano ovale
Assiette plate et ovale

12734 34 x 25 cm - 13¹/₂ x 9⁷/₈ in.

12738 38 x 28 cm - 15 x 11 in.



Platter flat square with 2 segments

Platte flach quadr. 2-fach unterteilt
Piatto piano quadrato con 2 settori
Assiette plate carrée avec 2 segments

12376 30 x 30 cm - 12 x 12 in.



Platter flat rectangular with 3 segments

Platte flach rechteckig 3-fach unterteilt
Piatto piano rettangolare con 3 settori
Assiette plate rectangulaire avec 3 segments

12377 22 x 33 cm - 8²/₃ x 13 in.



Platter flat rectangular with 4 segments

Platte flach rechteckig 4-fach unterteilt
Piatto piano rettangolare con 4 settori
Assiette plate rectangulaire avec 4 segments

12378 22 x 40 cm - 8²/₃ x 15³/₄ in.



Dish, Salt/Oil

Salz-/Öl-Schälchen
Ciotolina sale/olio
Coupelle à sel/huile

15041 Ø 14,5 cm - Ø 5³/₄ in.

NENDOO

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
10525

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001 white



Microwave-safe



Dishwasher safe



Vinegar/oil bottle

Essig-/Öl-Flasche
Acetiera/oliera
Vinaigrier/huilier

15050 H 24 cm - H 9^{1/2} in.



Salt shaker

Salzstreuer
Spargisale
Salière

15030 Ø 9 cm H 9 cm
Ø 3^{1/2} in. H 3^{1/2} in.



Pepper shaker

Pfefferstreuer
Spargipepe
Poivrier

15035 Ø 7,5 cm H 7 cm
Ø 2^{7/8} in. H 2^{3/4} in.



Egg cup

Eierbecher
Portauovo
Coquetier

15525 Ø 6 cm H 6 cm
Ø 2^{3/8} in. H 2^{3/8} in.



Platter on stand

Platte rund auf Fuß
Alzatina
Assiette ronde sur pied

12141 Ø 10 cm H 5 cm
Ø 4 in. H 2 in.



Platter on stand

Platte rund auf Fuß
Alzatina
Assiette ronde sur pied

12142 Ø 14 cm H 4 cm
Ø 5^{1/2} in. H 1^{2/3} in.



Platter on stand

Platte rund auf Fuß
Alzatina
Assiette ronde sur pied

12143 Ø 18 cm H 3 cm
Ø 7 in. H 1^{2/5} in.



Vase / Candleholder

Vase / Leuchter
Vaso / Candeliera
Vase / Bougeoir

* **26560** H 18 cm - H 7 in.
* **26561** H 20 cm - H 7^{7/8} in.
* **26562** H 25 cm - H 9^{7/8} in.



Vase / Bowl

Vase / Schale
Vaso / Coppa
Vase / Coupe

26563 21 x 10 H 12 cm - 8^{1/4} x 4 H 4^{3/4} in.
26564 25 x 13 H 13 cm - 9^{7/8} x 5^{1/8} H 5^{1/8} in.



Bowl with lid

Dose mit Deckel
Ciotola con coperchio
Bol avec couvercle

24995 Ø 10 cm H 6 cm
Ø 4 in. H 2^{3/8} in.

SUITABLE FOR

14717 - 14862



Saucer

Untertasse
Piattino
Soucoupe

14716 Ø 11 cm - Ø 4^{1/3} in.



Cup

Obertasse
Tazza
Tasse

14717 Ø 7 cm H 5,5 cm 0,09L
Ø 2^{3/4} in. H 2^{1/5} in. 3^{1/8} oz.



Cup

Obertasse
Tazza
Tasse

14862 Ø 6,5 cm H 6,5 cm 0,12L
Ø 2^{1/2} in. H 2^{1/2} in. 4 oz.



Cup

Obertasse
Tazza
Tasse

14742 Ø 8 cm H 7 cm 0,22L
Ø 3^{1/3} in. H 2^{3/4} in. 7^{3/4} oz.



Cup

Obertasse
Tazza
Tasse

14642 Ø 10 cm H 5 cm 0,22L
Ø 4 in. H 2 in. 7^{3/4} oz.

SUITABLE FOR

14742 - 14767

14642 - 15505



Saucer

Untertasse
Piattino
Soucoupe

14741 Ø 15,5 cm - Ø 6^{1/8} in.



Cup

Obertasse
Tazza
Tasse

14767 Ø 9 cm H 7 cm 0,25L
Ø 3^{1/2} in. H 2^{3/4} in. 8^{3/4} oz.



Cup

Obertasse
Tazza
Tasse

15505 Ø 8,5 cm H 10 cm 0,32L
Ø 3^{1/3} in. H 4 in. 10^{7/8} oz.



Sugar bowl with lid

Zuckerdose mit Deckel
Zuccheriera con coperchio
Sucrier bol avec couvercle

14331 Ø 9 cm H 7 cm 0,22L
Ø 3^{1/2} in. H 2^{3/4} in. 7^{3/4} oz.



Lid for sugar bowl

Zuckerdosen-Deckel
Coperchio zuccheriera
Couvercle pour sucrier

14332 Ø 8,5 cm - Ø 3^{1/3} in.



Creamer

Gießler
Lattiera
Crémier

14430 Ø 8 cm H 13,5 cm 0,22L
Ø 3^{1/4} in. H 5^{1/8} in. Ø 7^{3/4} oz.

NENDOO

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
10525

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001 white



Microwave-safe



Dishwasher safe







FREE SPIRIT

design by Robin Platt

The Free Spirit collection originates from the Spirit bowl with its characteristic wings. This bowl has sparked chefs' imagination to new and extraordinary presentations. The dynamics of the shape are kept in all products of this collection without losing the spirit of the original bowl.



Ihren Ursprung hat die Kollektion Free Spirit in der Spirit-Schale mit ihren charakteristischen zwei Flügeln, die bereits weltweit die Phantasie vieler Chefköche zu neuartigen und ungewöhnlichen Inszenierungen inspiriert. Die Dynamik, die in der wellenartigen Kontur liegt, ist in der gesamten »Free Spirit« Kollektion eingefangen worden, kontrolliert, straff, ohne dabei das Feuer und die Energie der ursprünglichen Schale zu verlieren.



Free Spirit trae origine dalla coppa Spirit. Le sue caratteristiche ali hanno già fatto volare la fantasia degli chef di tutto il mondo verso composizioni nuove e originali. La dinamicità delle linee della coppa hanno ispirato un'intera collezione, razionale ed essenziale, in grado di esprimere in ogni suo complemento l'energia del modello da cui ha preso vita.



Free Spirit dérive de la coupe Spirit. Ses ailes caractéristiques ont déjà fait voler l'imagination des chefs cuisiniers du monde entier vers de nouvelles et originales compositions. Le dynamisme des lignes de la coupe ont inspiré toute une collection, rationnelle et sobre, en mesure d'exprimer dans chaque accessoire l'énergie du modèle dont elle dérive.

FREE SPIRIT





FREE SPIRIT

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
11750

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001 white



Microwave-safe



Dishwasher safe



Bowl on stand

Schale auf Fuß
Coppa con piede
Coupe sur pied

35394 Ø 32 cm H 25 cm 1,50L
Ø 12^{2/3} in. H 9^{7/8} in. 52^{3/4} oz.



Bowl »Spirit« 19 on stand

Schale »Spirit« 19 auf Fuß
Coppa con piede 19 »Spirit«
Coupe 19 sur pied »Spirit«

35393 Ø 27 cm H 28 cm 0,75L
Ø 10^{5/8} in. H 11 in. 26^{1/2} oz.



Bowl »Spirit«

Schale »Spirit«
Coppa »Spirit«
Bol »Spirit«

35412 Ø 17 cm H 10 cm
Ø 6^{3/4} in. H 3^{7/8} in.

35419 Ø 27 cm H 16 cm
Ø 10^{5/8} in. H 3^{7/8} in.



Bowl

Schale
Coppa
Bol

35432 Ø 32 cm H 11 cm 1,50L
Ø 12^{3/4} in. H 4^{1/3} in. 52^{3/4} oz.



Triple bowl

3-er Schale
Coppa tre scomparti
Bol universel 3

35396 32 x 10 cm - 12^{2/3} x 4 in.



Double bowl

2-er Schale
Coppa due scomparti
Bol universel 2

35395 36 x 16 cm - 14^{1/8} x 6^{1/4} in.



Quadruple bowl

4-er Schale
Coppa quattro scomparti
Bol universel 4

35397 24 x 24 cm - 9^{1/2} x 9^{1/2} in.



Gourmet plate deep square

Teller tief quadratisch
Piatto fondo quadrato
Assiette creuse carrée

31411 23 x 23 cm - 9 x 9 in.

31529 29 x 29 cm - 11^{1/2} x 11^{1/2} in.



Showplate, square

Platzteller quadratisch
Piatto segnaposto quadrato
Assiette plate carrée

31155 34 x 34 cm - 13^{1/2} x 13^{1/2} in.

Plate flat square

Teller flach quadratisch
Piatto piano quadrato
Assiette plate carrée

31403 14 x 14 cm - 5^{1/2} x 5^{1/2} in.

31401 21 x 21 cm - 8^{1/4} x 8^{1/4} in.

31402 27 x 27 cm - 10^{5/8} x 10^{5/8} in.



Platter flat rectangular

Platte flach rechteckig
Piatto piano rettangolare
Assiette plate rectangulaire

32677 27 x 18 cm - 10^{1/2} x 7 in.

32682 32 x 21 cm - 12^{2/3} x 8^{1/4} in.



SHAPE / FORM / FORMA / FORME
19750

Gourmet plate flat oval

Gourmetteller flach oval
Piatto piano ovale a goccia
Assiette Gourmet plate ovale

31451 40 x 24 cm - 15^{3/4} x 9^{1/2} in.

Gourmet plate flat oval

Gourmetteller flach oval
Piatto piano ovale a goccia
Assiette Gourmet plate ovale

12725 25 x 16 cm - 9^{7/8} x 6^{1/4} in.



Accent dish moon-shaped

Beilage Halbmond
Mezza luna
Assiette de garniture en demi-lune

35329 18 x 9 cm - 7 x 3^{1/2} in.

35330 21 x 11 cm - 8^{1/4} x 4^{1/3} in.

35331 27 x 14 cm - 10^{1/2} x 5^{1/2} in.



Bowl

Schale
Coppa
Bol

35388 9 x 10 cm - 3^{1/2} x 4 in.

35389 11 x 13 cm - 4^{1/3} x 5^{1/8} in.

35390 15 x 17 cm - 6 x 6^{2/3} in.

35391 19 x 22 cm - 7^{1/2} x 8^{2/3} in.

35392 25 x 28 cm - 9^{7/8} x 11 in.

FREE SPIRIT

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
11750

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001 white



Microwave-safe



Dishwasher safe



Cup
Obertasse
Tazza
Tasse

34745 Ø 6 cm H 5 cm 0,09L
Ø 2^{1/3} in. H 2 in. 3^{1/8} oz.



Cup
Obertasse
Tazza
Tasse

34746 Ø 10 cm H 5 in. 0,25L
Ø 4 in. H 2 in. 8^{3/4} oz.

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
19750



Cup
Obertasse
Tazza
Tasse

34737 Ø 9 cm H 7 cm 0,28L
Ø 3^{1/2} in. H 2^{3/4} in. 9^{7/8} oz.



Mug with handle
Becher mit Henkel
Mug con manico
Gobelet avec anse

15505 Ø 9 cm H 8,5 cm 0,4L
Ø 3^{1/2} in. H 3^{5/8} in. 13^{1/2} oz.



Base sugar bowl / bowl
Dosen-Unterteil / Schale
Zuccheriera senza coperchio / coppa
Sucrier sans couvercle / coupe

35389 11 x 13 cm - 4^{1/3} x 5^{1/8} in.



Lid with indent
Deckel mit Einschnitt
Coperchio con tacca
Couvercle avec encoche

34312 11 cm - 4^{1/3} in.

SUITABLE FOR

34745



Saucer square
Untertasse quadratisch
Piattino quadrato
Soucoupe carrée

34744 10 cm - 4 in.

SUITABLE FOR

34746 - 34737 - 15505



Saucer square
Untertasse quadratisch
Piattino quadrato
Soucoupe carrée

34636 15 cm - 6 in.

FREE SPIRIT GLASS

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
69809

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
016001 crystal clear



Microwave-safe



Dishwasher safe



Bowl
Schale
Coppetta
Bol

45209 9 x 10 cm 0,05L
3^{1/2} x 4 in. 1^{2/3} oz.



Creamer

Gießer
Lattiera
Crémier

34416 Ø 7 cm H 10 cm 0,15L
Ø 2^{3/4} in. H 4 in. 5^{1/4} oz.



Carafe

Karaffe
Caraffa
Carafe

34481 Ø 12 cm H 25 cm 0,90L
Ø 4^{3/4} in. H 9^{7/8} in. 30^{1/2} oz.

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
19750



Sauce-boat

Sauciere
Salsiera senza coperchio
Saucière

11626 17 x 13 cm H 3 cm 0,40L
6^{2/3} x 5^{1/8} in. H 1^{2/5} in. 13^{1/2} oz.

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
19750



Saucer

Untertasse
Piatino salsiera / piatto gourmet
Soucoupe saucière / assiette gourmet

12725 25 x 16 cm - 9^{7/8} x 6^{1/4} in.





IN.GREDIENTI

design by Massimiliano Alajmo

In.gredienti: plates are designed to show food at its best. Every item in collection is the perfect stage for the haute cuisine. A must have for the most demanding chefs.



In.gredienti: die Teller ganz auf die optimale Präsentation der Speisen abgestimmt. Genuss auf höchster Ebene. Ein "musthave" für alle ambitionierten Köche.



In.gredienti: piatti perfettamente funzionali alla presentazione delle pietanze. Ogni complemento della collezione In.gredienti offre un'ambientazione ideale per la haute cuisine. Un "must-have" per gli chef più ambiziosi.



In.gredienti: des plats parfaitement fonctionnels pour la présentation des petits plats. Chaque accessoire de la collection offre un décor idéal pour la haute cuisine. Un «must-have» pour les chefs cuisiniers les plus ambitieux.

IN.GREDIENTI

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
11780

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001 white



Microwave-safe



Dishwasher safe

GIRO



Plate deep

Teller tief
Piatto fondo
Assiette creuse

30122 Ø 22 cm - Ø 8^{2/3} in.

RISO



Plate flat

Teller flach
Piatto piano
Assiette plate

30030 Ø 30 cm - Ø 12 in.

PASTA



Plate deep

Teller tief
Piatto fondo
Assiette creuse

30126 Ø 26 cm - Ø 10^{1/4} in.

IMPRONTE



Plate deep

Teller tief
Piatto fondo
Assiette creuse

31302 Ø 22 cm - Ø 8^{2/3} in.

PIANO



Plate flat

Teller flach
Piatto piano
Assiette plate

30029 Ø 29 cm - Ø 11^{3/8} in.

PIANO OVALE



Plate flat oval

Teller flach oval
Piatto piano ovale
Assiette plate ovale

30151 31 x 23 cm - 12^{1/4} x 9 in.

BUGIA



Plate deep

Teller tief
Piatto fondo
Assiette creuse

31304 14 x 11 cm - 5^{1/2} x 4^{1/3} in.

COPPETTA



Bowl

Schale
Coppetta
Bol

35407 Ø 7 cm - Ø 2^{2/3} in.

PIASTRA



Platter flat rectangular

Platte flach rechteckig
Piatto rettangolare
Assiette plate rectangulaire

32624 24 x 12 cm - 9^{1/2} x 4^{3/4} in.
32633 33 x 16 cm - 13 x 6^{1/4} in.

TOC



Platter flat

Platte flach
Piatto piano
Assiette plate

32628 28 x 23 cm - 11 x 9 in.
32639 39 x 24 cm - 15^{2/3} x 9^{1/2} in.

FONDO OVALE



Plate deep oval

Teller tief oval
Piatto fondo ovale
Assiette creuse

30172 32 x 20 cm - 12^{2/3} x 8 in.

IMPRONTA



Plate deep

Teller tief
Piatto fondo
Assiette creuse

31303 Ø 22 cm - Ø 8^{2/3} in.

FONDO



Plate deep oval

Teller tief oval
Piatto fondo ovale
Assiette creuse ovale

30171 27 x 19 cm - 10^{5/8} x 7^{1/2} in.

TEGAMINO



Bowl

Schale
Coppa
Bol

35482 24 x 15 cm - 9^{1/2} x 6 in.

GOCCIA



Plate deep

Teller tief rund
Piatto fondo
Assiette creuse

30115 Ø 15 cm - Ø 6 in.


OVO



Bowl oval

Schale oval
Coppa ovale
Bol ovale

35483 20 x 13 cm - 8 x 5^{1/2} in.



TAC

design by Walter Gropius

Pure design, based on simple geometric shapes, TAC expresses a timeless poetry. Graphical patterns on the finest, slightly translucent porcelain emphasize the outstanding design features of this Bauhaus design icon.



Puristisches, auf einfachen geometrischen Formen beruhendes Design verleiht TAC zeitlose Poesie. Grafische Dekore auf feinstem, leicht transparentem Porzellan betonen die herausragenden Designmerkmale dieser Ikone des Bauhaus.



Il design puro e rassicurante di TAC rispecchia l'autenticità formale tipica del movimento Bauhaus. Un classico moderno in cui la geometria delle linee, la grafica dei decori, unitamente alla trasparenza e alla sottigliezza della porcellana, conferiscono a TAC una poesia senza tempo.



Le design épuré et rassurant de TAC reflète l'authenticité de la forme typique du mouvement Bauhaus. C'est un classique moderne dans lequel la forme de ses lignes, le graphisme des décorations ainsi que la transparence et la finesse de la porcelaine, confèrent à la collection une poésie intemporelle.





TAC

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
11280

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001 white



Microwave-safe



Dishwasher safe



Plate flat

Teller flach
Piatto piano
Assiette plate

10850 Ø 10 cm - Ø 4 in.
10216 Ø 16 cm - Ø 6^{1/4} in.
10219 Ø 19 cm - Ø 7^{1/2} in.
10222 Ø 22 cm - Ø 8^{2/3} in.
10229 Ø 28 cm - Ø 11 in.
10263 Ø 33 cm - Ø 13 in.



Plate deep

Teller tief
Piatto fondo
Assiette creuse

10320 Ø 20 cm - Ø 7^{7/8} in.
10324 Ø 24 cm - Ø 9^{1/2} in.



Bowl

Bowl
Coppa
Bol

10563 Ø 14 cm H 7 cm
Ø 5 1/2 in. H 2^{3/4} in.



Salad Bowl

Schüssel
Insalatiera
Saladier

13319 Ø 19 cm H 10 cm
Ø 7 1/2 in. H 5 in.
13326 Ø 26 cm H 10 cm
Ø 10^{1/4} in. H 5 in.



Bowl

Bowl
Coppa
Bol

10560 Ø 12 cm H 3 cm
Ø 4^{3/4} in. H 1^{2/5} in.



Dip bowl

Dip-Schälchen
Coppetta salsa
Petit bol à sauce

15396 Ø 9 cm H 4 cm 0,15L
Ø 3^{1/2} in. H 1^{2/3} in. 5^{1/4} oz



Dish

Schälchen
Coppetta
Coupelle

15210 Ø 10 cm H 5 cm
Ø 4 in. H 2 in.



Bowl

Bowl
Coppa
Bol

10561 Ø 16 cm H 5 cm - Ø 6^{1/4} in. H 2 in.



Multi-functional bowl

Multifunktionsschale
Ciotola multifunzione
Coupe multifonction

15394 Ø 15 cm H 8,5 cm
Ø 6 in. H 3^{1/3} in.



Dish

Schälchen
Coppetta
Coupelle

15207 Ø 7 cm H 4,5 cm
Ø 2^{3/4} in. H 1^{4/5} in.



Salad Bowl

Schüssel
Insalatiera
Saladier

13335 Ø 35 cm H 9 cm - Ø 13^{3/4} in. H 3^{1/2} in



Platter oval

Platte oval
Piatto ovale
Assiette ovale

12718 18 x 12 cm - 7 x 4^{3/4} in.
12725 25 x 17 cm - 9^{7/8} x 6^{3/4} in.
12734 34 x 23 cm - 13^{1/2} x 9 in.
12738 38 x 26 cm - 15 x 10^{1/4} in.
12742 42 x 29 cm - 16^{1/2} x 11^{3/8} in.



Sauceboat

Sauciere
Salsiera
Saucière

11620 Ø 14 cm H 9 cm 0,55L
Ø 5^{1/2} in. H 3^{1/2} in. 19^{1/3} oz.



Base teapot

Teekannen-Unterteil
Teiera senza coperchio
Base pour théière

14201 0,60L H 10 cm
21 oz. H 5 in.

Lid

Deckel
Coperchio
Couvercle

14202

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
320455



Tea strainer

Teesieb
Colino per the
Passoire pour théière

05046



Jug

Krug
Brocca
Broc

14500 Ø 12 cm H 17 cm 1,15L
Ø 43/4 in. H 6^{2/3} in. 40^{1/2} oz.



Flanged egg cup

Eierbecher mit Ablage
Portauovo
Coquetier

15525 Ø 10,5 cm H 4 cm
Ø 4^{1/8} in. H 1^{2/3} in.

TAC

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
11280

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001 white



Microwave-safe



Dishwasher safe



Cup

Obertasse
Tazza
Tasse

14717 Ø 7 cm H 4,5 cm 0,12L
Ø 2^{3/4} in. H 1^{3/4} in. 4 oz.



Cup

Obertasse
Tazza
Tasse

14772 Ø 10 cm H 6 cm 0,30L
Ø 4 in. H 2^{3/8} in. 10^{1/2} oz.

SUITABLE FOR

14717



Saucer

Untertasse
Piattino
Soucoupe

14716 Ø 14 cm - Ø 5^{1/2} in.



Cup

Obertasse
Tazza
Tasse

14642 Ø 10 cm H 5 cm 0,24L
Ø 4 in. H 2 in. 8^{1/2} oz.



Mug with handle

Becher mit Henkel
Mug con manico
Gobelet avec anse

15505 Ø 8,5 cm H 9,5 cm 0,36L
Ø 3^{1/3} in. H 3^{3/4} in. 12^{2/3} oz.

SUITABLE FOR

14772 - 14642 - 15505



Saucer

Untertasse
Piattino
Soucoupe

14641 Ø 16 cm - Ø 6 1/4 in.



Creamer

Gießer
Lattiera
Crémier

14430 Ø 10 cm H 7 cm 0,25L
Ø 4 in. H 2^{3/4} in. 8^{3/4} oz.



Sugar bowl with lid

Zuckerdose mit Deckel
Zuccheriera con coperchio
Sucrier avec couvercle

14430 Ø 10 cm H 5 cm 0,22L
Ø 4 in. H 2 in. 7 3/4 oz.



Lid

Deckel
Coperchio
Couvercle

14332 Ø 6 cm H 4 cm




TAC

SHAPE / FORM / FORMA / FORME

11280

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION

403255 skin gold

 Precious decoration






TAC

SHAPE / FORM / FORMA / FORME

11280

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION

403239 skin platin

 Precious decoration



DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
403240 skin silhouette



Microwave-safe



Dishwasher safe



TAC

SHAPE / FORM / FORMA / FORME

11280

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION

403233 dynamic



Microwave-safe



Dishwasher safe



DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
403241 platin

 Precious decoration





MODERN



YONO NOVO

design by Rosenthal

A contemporary service conceptually based on craftily conceived functionality. The harmonious arching of the design conveys a new, heightened experience of sensitivity.



Ein zeitgemäßes Service, dessen Konzept auf gut durchdachter Funktionalität basiert. Die harmonische Aufwölbung des Designs vermittelt ein neues, verstärkt haptisches Erlebnis.



Un servizio contemporaneo concettualmente basato sulla funzionalità astutamente concepita. L'inarcamento armonioso del disegno trasmette una nuova, maggiore esperienza di sensibilità.



Un service contemporain qui se base conceptuellement sur une praticité habilement conçue. La courbe harmonieuse de la forme transmet une nouvelle et forte expérience de sensibilité.

YONO NOVO

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
19735

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001 white



Microwave-safe



Dishwasher safe



Plate flat

Teller flach
Piatto piano
Assiette plate

10023 Ø 23 cm - Ø 9 in.
10027 Ø 27 cm - Ø 10^{5/8} in.



Plate deep

Teller tief
Piatto fondo
Assiette creuse

10124 Ø 24 cm - Ø 9^{1/2} in.
15321 Ø 27 cm - Ø 10^{5/8} in.



Bowl

Schale
Coppetta
Bol

15212 Ø 12 cm H 6 cm
Ø 4^{3/4} in. H 2^{3/8} in.



Cereal bowl

Müslischale
Coppetta cereali
Bol céréales

15454 Ø 14 cm H 6 cm
Ø 5^{1/2} in. H 2^{3/8} in.



Coupe plate deep

Coupeteller tief
Piatto fondo coupe
Assiette creuse coupe

10354 Ø 24 cm - Ø 9^{1/2} in.



Bowl

Schale
Ciotola
Bol

15220 Ø 20 cm H 7,5 cm - Ø 7^{7/8} in. H 3 in.
15228 Ø 28 cm H 9 cm - Ø 11 in. H 3^{1/2} in.



Platter oval

Platte oval
Piatto ovale
Assiette plate ovale

12732 32 x 22 cm - 12^{5/8} in. x 8^{5/8} in.
12737 37 x 25 cm - 14^{1/2} in. x 9^{7/8} in.



Cup / Saucer

Obertasse / Untertasse
Tazza / Piattino
Tasse / Soucoupe

14717 Cup Ø 6,5 cm H 4,5 cm 0,07L
Ø 2^{1/2} in. H 1^{3/4} in. 2^{1/3} oz.

14716 Saucer Ø 12 cm - Ø 4^{3/4} in.



Cup / Saucer

Obertasse / Untertasse
Tazza / Piattino
Tasse / Soucoupe

14772 Cup Ø 9 cm H 6,5 cm 0,25L
Ø 3^{1/2} in. H 2^{1/2} in. 8^{3/4} oz.

14771 Saucer Ø 16 cm - Ø 6^{1/4} in.



Cup / Saucer

Obertasse / Untertasse
Tazza / Piattino
Tasse / Soucoupe

14852 Cup Ø 12,5 cm H 8 cm 0,55L
Ø 5 in. H 3^{1/8} in. 18^{1/2} oz.

14851 Saucer Ø 18 cm - Ø 7 in.



Cup / Saucer

Obertasse / Untertasse
Tazza / Piattino
Tasse / Soucoupe

14857 Cup Ø 7 cm H 10 cm 0,23L
Ø 2^{3/4} in. H 4 in. 8 oz.

14771 Saucer Ø 16 cm - Ø 6^{1/4} in.



Saucer

Untertasse
Piattino
Soucoupe

14716 Ø 12 cm - Ø 4^{3/4} in.

14771 Ø 16 cm - Ø 6^{1/4} in.

14851 Ø 18 cm - Ø 7 in.



Mug with handle

Becher mit Henkel
Mug con manico
Gobelet avec anse

15505 Ø 8,5 cm H 10 cm 0,35L
Ø 3^{3/8} in. H 4 in. 12^{1/3} oz.



Sugar bowl with lid

Zuckerdose mit Deckel
Zuccheriera con coperchio
Sucrier bol avec couvercle

14330 Ø 12 cm H 6 cm 0,25L
Ø 4^{3/4} in. H 2^{3/8} in. 8^{3/4} oz.

Lid

Deckel
Coperchio
Couvercle

14332 Ø 13 cm - Ø 5^{1/8} in.



Creamer

Gießer
Lattiera
Crémier

14430 H 8,5 cm 0,19L
H 3^{3/8} in. 6^{2/3} oz.



MODERN DINING

design by studio Platt & Young

Creativity takes shape. Thanks to its extraordinary design, created by Robin Platt & Cairn Young, Modern Dining enhances your creative cooking experience. Innovation serves the expertise.



Dieses Design-Konzept steht für die Extravaganz der kreativen Cuisine entworfen von Robin Platt & Cairn Young. Innovatives Modern Dining für kulinarische Highlights.



L'originalità prende forma. Per via del suo particolarissimo design, sviluppato da Robin Platt & Cairn Young, Modern Dining si adatta perfettamente alle esigenze della cucina creativa. L'innovazione al servizio dell'esperienza.



L'originalité prend forme. Grâce à son design unique, développé par Robin Platt & Cairn Young, Modern Dining est parfaitement adaptée aux besoins d'une cuisine créative. L'innovation au service de l'expérience.

MODERN DINING





MODERN DINING

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001 white



Microwave-safe



Dishwasher safe

SHAPE / FORM / FORMA / FORME

19742 PONCHO



Bowl

Schale
Coppa
Bol

15221 Ø 21 cm - Ø 8^{1/4} in.

Plate flat

Teller flach
Piatto piano
Assiette plate

10863 Ø 23 cm - Ø 9 in.

10870 Ø 30 cm - Ø 11^{3/4} in.

Plate deep

Teller tief
Piatto fondo
Assiette creuse

10354 Ø 24 cm - Ø 9^{1/2} in.

SHAPE / FORM / FORMA / FORME

19744 ORIGAMI



Bowl

Schale
Coppa
Bol

15220 Ø 20 cm - Ø 7^{7/8} in.

Plate flat

Teller flach
Piatto piano
Assiette plate

10864 Ø 24 cm - Ø 9^{1/2} in.

10870 Ø 30 cm - Ø 11^{3/4} in.

Plate deep

Teller tief
Piatto fondo
Assiette creuse

10355 Ø 25 cm - Ø 9^{7/8} in.

SHAPE / FORM / FORMA / FORME

19745 NIMBUS



Bowl

Schale
Coppa
Bol

15219 Ø 19 cm - Ø 7^{1/2} in.

Plate flat

Teller flach
Piatto piano
Assiette plate

10862 Ø 22 cm - Ø 8^{2/3} in.

10869 Ø 29 cm - Ø 11^{3/8} in.

Plate deep

Teller tief
Piatto fondo
Assiette creuse

10353 Ø 23 cm - Ø 9 in.

SHAPE / FORM / FORMA / FORME

19746 PAPYRUS



Bowl

Schale
Coppa
Bol

15218 Ø 18 cm - Ø 7 in.

Plate flat

Teller flach
Piatto piano
Assiette plate

10863 Ø 23 cm - Ø 9 in.

10869 Ø 29 cm - Ø 11^{3/8} in.

Plate deep

Teller tief
Piatto fondo
Assiette creuse

10352 Ø 22 cm - Ø 8^{2/3} in.

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
19741 TATAMI



Bowl

Schale
Coppa
Bol

15221 Ø 21 cm - Ø 8^{1/4} in.

Plate flat

Teller flach
Piatto piano
Assiette plate

10864 Ø 24 cm - Ø 9^{1/2} in.

10871 Ø 31 cm - Ø 12^{1/4} in.

Plate deep

Teller tief
Piatto fondo
Assiette creuse

10356 Ø 26 cm - Ø 10^{1/4} in.

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
19743 SCOOP



Bowl

Schale
Coppa
Bol

15216 Ø 16 cm - Ø 6^{1/4} in.

Plate flat

Teller flach
Piatto piano
Assiette plate

10865 Ø 25 cm - Ø 9^{7/8} in.

10872 Ø 32 cm - Ø 12^{5/8} in.

Plate deep

Teller tief
Piatto fondo
Assiette creuse

10355 Ø 25 cm - Ø 9^{7/8} in.

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
19761 TATAMI



Cup / Saucer

Obertasse / Untertasse
Tazza / Piattino
Tasse / Soucoupe

14717 Ø 6,5 cm H 5,5 cm 0,09L

Ø 2^{1/2} in. H 2^{1/8} in. 3^{1/8} oz.

14716 Saucer 12 x 12 cm - 4^{3/4} x 4^{3/4} in.

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
19763 SCOOP



Cup / Saucer

Obertasse / Untertasse
Tazza / Piattino
Tasse / Soucoupe

14717 Ø 6 cm H 5 cm 0,09L

Ø 2^{3/2} in. H 2 in. 3^{1/8} oz.

14716 Saucer 12 x 15 cm - 4^{3/4} x 5^{7/8} in.



Cup / Saucer

Obertasse / Untertasse
Tazza / Piattino
Tasse / Soucoupe

14767 Ø 9 cm H 6 cm 0,22L

Ø 3^{1/2} in. H 2^{3/8} in. 7^{3/4} oz.

14766 Saucer 16 x 16 cm - 6^{1/3} x 6^{1/3} in.



Cup / Saucer

Obertasse / Untertasse
Tazza / Piattino
Tasse / Soucoupe

14767 Ø 9 cm H 6 cm 0,22L

Ø 3^{1/2} in. H 2^{3/8} in. 7^{3/4} oz.

14766 Saucer 16 x 19 cm - 6^{1/3} x 7^{1/2} in.



EPOQUE

design by Rosenthal

Countless shapes and table accessories for the finest restaurants. Epoque's wide range, along with elegance and practicality, are able to meet all table needs, making this line an undisputed Rosenthal's best seller.



Unzählige Formen und Tischaccessoires für die gehobenen Restaurants. Die große Palette von Epoque sowie ihre Eleganz und Zweckmäßigkeit sind in der Lage, alle Erfordernisse der Tischkultur zu erfüllen und machen diese Linie zu einem unumstrittenen Bestseller von Rosenthal.



Innumerevoli forme e complementi tavola per i ristoranti più raffinati. L'ampiezza di gamma di Epoque, insieme ad eleganza e praticità, sono in grado di soddisfare tutte le esigenze della tavola rendendo questa linea un indiscusso best seller Rosenthal.



D'innombrables formes et accessoires pour la table au service des restaurants les plus raffinés. La vaste gamme d'Epoque, à la fois élégante et pratique, est en mesure de satisfaire toutes les exigences de la table, en rendant cette ligne un best-seller incontesté de Rosenthal.





EPOQUE

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
10630

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001 white



Microwave-safe



Dishwasher safe



Plate flat

Teller flach
Piatto piano
Assiette plate

- 31117** Ø 17 cm - Ø 6²/₃ in.
- 31119** Ø 19 cm - Ø 7¹/₂ in.
- 31122** Ø 22 cm - Ø 8²/₃ in.
- 31126** Ø 26 cm - Ø 10¹/₄ in.
- 31128** Ø 28 cm - Ø 11 in.
- 31131** Ø 31 cm - Ø 12¹/₄ in.



Plate deep

Teller tief
Piatto fondo
Assiette creuse

- 31221** Ø 21 cm - Ø 8¹/₄ in.
- 31224** Ø 24 cm - Ø 9¹/₂ in.



Platter oval

Platte oval
Piatto ovale
Assiette ovale

- 32624** 18 x 24 cm - 7 in. x 9¹/₂ in.
- 32628** 28 x 24 cm - 11 in. x 9¹/₂ in.
- 32633** 33 x 24 cm - 13 in. x 9¹/₂ in.



Buttersauceboat

Buttersauciere
Salsiera burro
Saucière à beurre

- 35072** 13 x 7 cm H 6 cm 0,10L
5¹/₈ x 2³/₄ in. H 2¹/₃ in. 3¹/₂ oz.



Sauceboat on stand

Sauciere oval mit Fuß
Salsiera con piede
Saucière sur pied

- 31610** 18 x 13 cm H 7 cm 0,30L
7 x 5¹/₈ cm H 2³/₄ in. 10¹/₂ oz.

SUITABLE FOR

30427 - 30422

cups 34632 - 34682 -
34683 34697 - 34722 -
34730



Soup bowl conditionally stackable

Suppenbowl, bedingt stapelbar
Coppa brodo, impilabile tazza-piattino
Bol à soupe, empilable tasse-soucoupe

- 30427** Ø 11 cm H 5 cm 0,27L
Ø 4¹/₃ in. H 2 in. 9¹/₂ oz.



Soup cup

Suppentasse
Tazza brodo
Tasse à consommé

- 30422** Ø 11 cm H 5 cm 0,27L
Ø 4¹/₃ in. H 2 in. 9¹/₂ oz.



Saucer

Untertasse
Piattino
Soucoupe

- 34645** Ø 16 cm - Ø 6¹/₄ in.



Salad bowl

Schüssel
Insalatiera
Saladier

33014 Ø 14 cm - Ø 5^{1/2} in.

33016 Ø 16 cm - Ø 6^{1/4} in.

33018 Ø 18 cm - Ø 7 in.

33021 Ø 21 cm - Ø 8^{1/4} in.



Bowl, small

Bowl
Coppetta, piccola
Bol petit

30608 Ø 8 cm H 4 cm
Ø 3^{1/8} in. H 1^{2/3} in.



Fruit

Kompott
Coppetta
Compotier

30512 Ø 12 cm H 4,5 cm
Ø 4^{3/4} in. H 1^{3/4} in.



Flanged egg cup

Eierbecher mit Ablage
Portauovo con falda
Coquetier avec bord

35525 Ø 14 cm H 3 cm
Ø 5^{1/2} in. H 1^{1/8} in.



Egg cup

Eierbecher
Portauovo
Coquetier

35520 Ø 5,5 cm H 4 cm
Ø 2^{1/8} in. H 1^{2/3} in.



Ashtray

Ascher
Posacenere
Cendrier

37010 Ø 10 cm H 3,5 cm
Ø 4 in. H 1^{3/8} in.



Mezebowl

Mezebowl
Coppetta
Mezze bol

35262 Ø 15 cm - Ø 6 in.



Salt shaker

Salzstreuer
Spargisale
Salière

35030 H 6 cm - H 2^{3/8} in.



Pepper shaker

Pfefferstreuer
Spargipepe
Poivrier

35035 H 6 cm - H 2^{3/8} in.

EPOQUE

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
10630

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001 white



Microwave-safe



Dishwasher safe



Base teapot

Teekannen-Unterteil
Teiera senza coperchio
Base pour théière

34211 H 9 cm 0,40L
H 3^{1/2} cm 14 oz.

34221 H 10 cm 0,70L
H 4 in. 24^{2/3} oz.

Lid

Deckel
Coperchio
Couvercle

34212 0,40L - 14 oz.

34222 0,70L - 24^{2/3} oz.



Base coffee pot

Kaffeekannen-Unterteil
Caffettiera senza coperchio
Base pour cafetière

34001 H 11 cm 0,30L
H 4^{3/8} in. 10^{1/2} oz.

34026 H 15 cm 0,65L
H 5^{7/8} in. 23^{7/8} oz.

Lid

Deckel
Coperchio
Couvercle

34002 0,30L - 10^{1/2} oz.

34027 0,65L - 23^{7/8} oz.



Tray

Schälchen
Coppetta
Coupelle

35401 Ø 8 cm H 1,5 cm
Ø 3^{1/8} in. H 5/8 in.

35402 Ø 10 cm H 2 cm
Ø 4 in. H 3/4 in.



Base sugar bowl

Zuckerdosens-Unterteil
Zuccheriera senza coperchio
Base pour sucrier

34341 H 8 cm 0,25L
H 3^{1/8} in. 8^{3/4} oz.

Lid

Deckel
Coperchio
Couvercle

34342 Ø 8 cm H 2,5 cm
Ø 3^{1/8} in. H 1 in.

Lid with indent

Deckel mit Einschnitt
Coperchio con tacca
Couvercle avec encoche

35192 Ø 8 cm H 2,5 cm
Ø 3^{1/8} in. H 1 in.



Creamer

Gießer
Lattiera
Crémier

34403 Ø 5 cm H 4 cm 0,03L - Ø 2 in. H 1^{5/8} in. 1 oz.

34415 Ø 7 cm H 6 cm 0,15L - Ø 2^{3/4} in. H 2^{3/8} in. 5^{1/4} oz.

34417 Ø 7 cm H 9 cm 0,17L - Ø 2^{3/4} in. H 3^{1/2} in. 6 oz.

34430 Ø 8 cm H 11 cm 0,30L - Ø 3^{1/8} in. H 4^{3/8} in. 10^{1/2} oz.

SUITABLE FOR

34682 - 34632 - 34730
34683 - 34697 - 34722



Saucer
Untertasse
Piattino
Soucoupe

34631 Ø 14 cm - Ø 5^{1/2} in.

SUITABLE FOR

34673 - 34712



Saucer
Untertasse
Piattino
Soucoupe

34611 Ø 12 cm - Ø 4^{3/4} in.



Cup
Obertasse
Tazza
Tasse

34712 Ø 6,5 cm H 5,5 cm 0,10L
Ø 2 1/2 in. H 2 1/8 in. 3 1/2 oz.



Cup
Obertasse
Tazza
Tasse

34632 Ø 9,5 cm H 5,5 cm 0,19L
Ø 3^{3/4} in. H 2^{1/8} in. 6^{2/3} oz.



Cup, stackable
Obertasse, stapelbar
Tazza impilabile
Tasse empilabile

34697 Ø 8,5 cm H 6,5 cm 0,22L
Ø 3^{3/8} in. H 2^{1/2} in. 7^{3/4} oz.



Cup
Obertasse
Tazza
Tasse

34730 Ø 8,5 cm H 7,5 cm 0,23L
Ø 3^{3/8} in. H 3 in. 8 oz.



Cup
Obertasse
Tazza
Tasse

34722 Ø 8 cm H 6 cm 0,16L
Ø 3 1/8 in. H 2 3/8 in. 5 5/8 oz.



Cup, stackable
Obertasse, stapelbar
Tazza impilabile
Tasse empilabile

34673 Ø 6,5 cm H 5 cm 0,10L
Ø 2^{1/2} in. H 2 in. 3^{1/2} oz.



Cup, stackable
Obertasse, stapelbar
Tazza impilabile
Tasse empilabile

34683 Ø 9 cm H 5,5 cm 0,18L
Ø 3^{1/2} in. H 2^{1/8} in. 6^{1/3} oz.



Cup, conditionally stackable
Obertasse bedingt stapelbar
Tazza impilabile tazza-piattino
Tasse empilabile tasse-soucoupe

34682 Ø 9 cm H 5,5 cm 0,18L
Ø 3^{1/2} in. H 2^{1/8} in. 6^{1/3} oz.

EPOQUE

SHAPE / FORM / FORMA / FORME

10630

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION

411714 skin



Microwave-safe



Dishwasher safe






EPOQUE

SHAPE / FORM / FORMA / FORME

10630


DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION

411712 true nature metal

 Precious decoration



DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
304112 golden brocade

 Precious decoration





ACCENTI

design by Rosenthal

Within Rosenthal's bestseller Accenti you will find everything you need. A wide range of different shapes and colors let you mix and match plates, platters and bowls to create a culinary presentation for all delicacies from all over of the world.



Kombinieren und variieren wie noch nie. Im Rosenthal Erfolgsprogramm Accenti finden Sie alles, was dazu gehört, Crossover von Anfang an authentisch zu zelebrieren. Bunt gemixt avancieren Teller, Platten und Schüsseln zum kulinarischen Showcase für alle Köstlichkeiten der Küchen dieser Welt.



Infinita combinazioni e variazioni sul tema. In Accenti è possibile trovare l'autentica celebrazione del Crossover in tavola, dal primo all'ultimo piatto. Un mix di forme e colori trasforma piatti, vassoi e coppe in una vetrina culinaria pronta ad accogliere prelibatezze di tutto il mondo.



Des combinaisons et des variations infinies sur le thème. Accenti offre la célébration authentique du « Crossover » sur la table, du premier au dernier plat. Un mélange de formes et de couleurs transforment les assiettes, les plateaux et les coupes en un écrin culinaire prêt à accueillir les délices du monde entier.

ACCENTI

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
10630

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001 white



Microwave-safe



Dishwasher safe



Plate flat

Teller flach
Piatto piano
Assiette plate

30015 Ø 16 cm - Ø 6²/₃ in.

30018 Ø 18 cm - Ø 7 in.

31163 Ø 33 cm - Ø 13 in.



Gourmet plate flat with broad rim

Gourmetteller flach mit breiter Fahne
Piatto piano gourmet a falda larga
Assiette Gourmet plate avec large bord

31173 Ø 33 cm - Ø 13 in.

Gourmet plate flat

Gourmetteller flach
Piatto piano gourmet
Assiette Gourmet plate

31178 Ø 17 cm - Ø 6²/₃ in.

31175 Ø 20 cm - Ø 8 in.

31177 Ø 23 cm - Ø 9 in.

31174 Ø 29,5 cm - Ø 11¹/₂ in.



Plate flat square

Teller flach quadratisch
Piatto piano quadrato
Assiette plate carrée

31363 13 x 13 cm - 5¹/₈ x 5¹/₈ in.

31382 32 x 32 cm - 12¹/₂ x 12¹/₂ in.



Plate flat triangular

Teller flach dreieckig
Piatto piano triangolare
Assiette plate triangulaire

31165 Ø 15 cm - Ø 6 in.

31169 Ø 23 cm - Ø 9 in.

31172 Ø 32 cm - Ø 12⁵/₈ in.



Plate deep triangular

Teller tief dreieckig
Piatto fondo triangolare
Assiette creuse triangulaire

31551 Ø 27 cm - Ø 10^{5/8} in.

Gourmet plate coupe

Gourmetteller Coupe
Piatto coupe gourmet
Assiette Gourmet coupe

31463 Ø 33 cm - Ø 13 in.

Plate deep

Teller tief (flache Fahne)
Piatto fondo
Assiette creuse

31327 Ø 27 cm - Ø 10^{5/8} in.



Gourmet plate deep

Gourmetteller tief
Piatto fondo gourmet
Assiette Gourmet creuse

31313 Ø 13 cm - Ø 5^{1/8} in.

31318 Ø 18 cm - Ø 7 in.

31321 Ø 21 cm - Ø 8^{1/4} in.

31225 Ø 25 cm - Ø 9^{7/8} in.

31230 Ø 30 cm - Ø 11^{3/4} in.



Gourmet bowl

Gourmetschüssel
Coppa gourmet
Saladier gourmet

33178 Ø 28 cm H 8 cm - Ø 11 in. H 3^{1/8} in.

33182 Ø 32 cm -H 9,5 cm - Ø 12^{5/8} in. H 3^{3/4} in.

ACCENTI

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
10630

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001 white



Microwave-safe



Dishwasher safe



Gourmet plate deep oval

Gourmetteller tief oval
Piatto fondo ovale gourmet
Assiette Gourmet creuse et ovale

31256 Ø 36 cm - Ø 14^{1/8} in.



Gourmet platter rectangular

Gourmetplatte flach rechteckig
Piatto piano rettangolare gourmet
Assiette Gourmet plate rectangulaire

32777 27 x 23 cm - 10^{5/8} x 9 in.

32783 34 x 28,5 cm - 13^{1/2} x 11^{1/4} in.

32792 42 x 28,5 cm - 16^{1/2} x 11^{1/4} in.



Gourmet essence cup base

Gourmetdose-Unterteil
Ciotola gourmet senza coperchio
Base pour Gourmet consommé

35161 Ø 10 cm H 5,5 cm 0,14L
Ø 4 in. H 2^{1/8} in. 5 oz.

Lid

Deckel
Coperchio
Couvercle

35162 Ø 8,5 cm - Ø 3^{3/8} in.



Side dish crescent

Beilage Halbmond
Supplemento mezzaluna
Assiette de garniture en demi-lune

35321 24 x 9 cm - 9^{1/2} x 3^{3/2} in.



Gourmet soup cup base

Gourmetsuppentasse-Unterteil
Ciotola brodo gourmet senza coperchio
Base pour Gourmet tasse à soup

30751 Ø 13,5 cm H 7,5 cm 0,37L
Ø 5^{3/8} in. H 3 in. 13 oz.

30756 Ø 16 cm H 8,5 cm 0,65L
Ø 6^{1/4} in. H 3^{3/8} in. 22^{7/8} oz.

Lid

Deckel
Coperchio
Couvercle

30752 Ø 11 cm 0,37L
Ø 4^{3/8} in. 13 oz.

30757 Ø 13 cm 0,65L
Ø 5^{1/8} in. 22^{7/8} oz.



Side dish triangular

Beilage dreieckig
Supplemento triangolare
Assiette de garniture triangulaire

35322 22 x 11 cm - 8^{5/8} x 4^{3/8} in.



Plate »Oasis«
Schale »Oasis«
Coppetta »Oasis«
Coupe »Oasis«

35422 22 x 12 cm - 8^{2/3} x 4^{3/4} in.



Bowl oval »Gondola«
Schale oval »Gondel«
Coppetta ovale »Gondola«
Bol ovale »Gondole«

35373 30 x 16 cm - 11^{3/4} x 6^{1/4} in.



Platter oval
Platte oval
Piatto ovale
Plat ovale

32882 36 x 28 cm - 14^{1/8} x 11 in.



Plate square
Teller quadratisch
Piatto quadrato
Assiette carrée

31420 20 x 20 cm - 8 x 8 in.



Plate flat square
Teller / Platte flach quadratisch
Piatto piano quadrato
Assiette plate carrée

31421 27 x 27 cm - 10^{5/8} x 10^{5/8} in.



Platter rectangular
Platte flach rechteckig
Piatto piano rettangolare
Assiette plate rectangulaire

32677 27 x 19 cm - 10^{5/8} x 7^{1/2} in.



Platter rectangular
Platte flach rechteckig
Piatto piano rettangolare
Assiette plate rectangulaire

32962 18 x 13 cm - 7 x 5^{1/8} in.



Toothpickholder
Zahnstocherbehälter
Portastuzzicadenti
Gobelet curesdents

35528 Ø 4 cm H 7 cm
Ø 1^{5/8} in. H 2^{3/4} in.



Bowl round »Rondel«
Schale rund »Rondell«
Coppetta »Rondella«
Bol rond »Rondelle«

35375 Ø 10 cm H 2,5 cm
Ø 4 in. H 1 in.



Bowl round
Schälchen rund
Coppetta
Coupelle ronde

35409 Ø 9 cm H 4 cm
Ø 3^{1/2} in. H 1^{5/8} in.

ACCENTI

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
10630

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001 white



Microwave-safe



Dishwasher safe



Egg cup / Votive

Eierbecher / Teelicht
Portauovo / Lumino
Coquetier / Support mini-bougie

35526 Ø 8,5 cm H 4 cm
Ø 3^{3/8} in. H 1^{5/8} in.



Ashtray rectangular

Ascher rechteckig
Posacenere rettangolare
Cendrier rectangulaire

37008 9 x 8 cm - 3^{1/2} x 3^{1/8} in.



Bowl for sachets of sugar

Zuckerbriefchenbehälter
Portabustine
Bol sachets

35550 11 x 6 cm H 4 cm
4^{2/3} x 2^{3/8} in. H 1^{5/8} in.



Jumbo bowl

Jumbo bowl
Tazza jumbo
Tasse à petit déjeuner

34782 Ø 13 cm H 8 cm 0,63L
Ø 5^{1/8} in. H 3^{1/8} in. 22^{1/8} oz.



Bowl square

Schälchen quadratisch
Coppetta quadrata
Coupe carrée

35471 8 x 8 cm H 2 cm
3^{1/8} x 3^{1/8} in. H 1 in.



Bowl oval »Gondola«

Schale oval »Gondel«
Coppetta ovale »Gondola«
Bol ovale »Gondole«

35372 14 x 7 cm H 2,5 cm
5^{1/2} x 2^{3/4} in. H 1 in.



Bowl rectangular »Seesaw«

Schale rechteckig »Wippe«
Coppetta rettangolare »Altalena«
Bol rectangulaire »Balancoire«

35371 9 x 6,5 cm H 3 cm
3^{1/2} x 2^{1/2} in. H 1^{1/8} in.



Bowl triangular »Trident«

Schale dreieckig »Dreizack«
Coppetta triangolo »Tridente«
Bol triangulaire »Trident«

35374 Ø 10 cm H 2,5 cm
Ø 4 in. H 1 in.





ACCENTI

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
10630

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001 white



Microwave-safe



Dishwasher safe



Cup

Obertasse
Tazza
Tasse

34882 Ø 8,5 cm H 6 cm 0,18L
Ø 3^{3/8} in. H 2^{3/8} in. 6^{1/3} oz.



Cup

Obertasse
Tazza
Tasse

34852 Ø 9 cm H 6,5 cm 0,22L
Ø 3^{1/2} in. H 2^{1/2} in. 7^{3/4} oz.

SUITABLE FOR

34882 - 34852 - 34862
34865 - 34872



Saucer

Untertasse
Piattino
Soucoupe

34851 Ø 15 cm - Ø 6 in.



Cup tall

Obertasse hoch
Tazza alta
Tasse haute

34862 Ø 6,5 cm H 8,5 cm 0,18L
Ø 2^{1/2} in. H 3^{3/8} in. 6^{1/3} oz.



Cup tall

Obertasse hoch
Tazza alta
Tasse haute

34865 Ø 7 cm H 10,5 cm 0,25L
Ø 2^{3/4} in. H 4^{1/8} in. 8^{7/8} oz.

SUITABLE FOR

34676



Saucer

Untertasse
Piattino
Soucoupe

34677 Ø 17 cm - Ø 6^{2/3} in.



Cup tall

Obertasse hoch
Tazza alta
Tasse haute

34872 Ø 7 cm H 13 cm 0,35L
Ø 2^{3/4} in. H 5^{1/8} in. 12^{1/3} oz.



Cup

Obertasse
Tazza
Tasse

34676 Ø 10,5 cm H 8 cm 0,38L
Ø 4^{1/8} in. H 3^{1/8} in. 13^{3/8} oz.

SUITABLE FOR

34734 - 34732



Saucer

Untertasse
Piattino
Soucoupe

34731 Ø 12 cm - Ø 4^{3/4} in.



Cup tall

Obertasse hoch
Tazza alta
Tasse haute

34734 Ø 5 cm H 6 cm 0,08L
Ø 2 in. H 2^{3/8} in. 2^{7/8} oz.



Cup

Obertasse
Tazza
Tasse

34732 Ø 6,5 cm H 5 cm 0,08L
Ø 2^{1/2} in. H 2 in. 2^{7/8} oz.



ACCENTI

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
10635

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001 white



Microwave-safe



Dishwasher safe



Plate flat triangular

Teller flach dreieckig
Piatto piano triangolare
Assiette plate triangulaire

31701 23 cm - 9 in.

31702 29 cm - 11^{3/8} in.



Gourmet plate deep coupe

Gourmetteller tief Coupe
Piatto gourmet fondo coupe
Assiette Gourmet creuse coupe

31517 Ø 17 cm - Ø 6^{2/3} in.

31522 Ø 23 cm - Ø 8^{1/2} in.

31528 Ø 28 cm - Ø 11 in.

31530 Ø 30 cm - Ø 11^{3/4} in.



Platter oval

Platte oval
Piatto ovale
Plat ovale

32635 35 x 18 cm - 13^{3/4} x 7 in.

32642 42 x 22 cm - 16^{1/2} x 8^{5/8} in.



Ring bowl

Ringschale
Coppa ad anello
Coupe ronde

35376 Ø 30 cm - Ø 11^{3/4} in.

35377 Ø 41 cm - Ø 16^{1/8} in.



Shallow bowl spoon-shaped, small

Löffelschälchen klein
Coppetta a cucchiaio, piccola
Petite cuillère coupelle

35382 11 x 8 cm H 3 cm
4^{1/3} x 3^{1/8} in. H 1^{1/8} in.



Double bowl, small

Doppelschälchen
Doppia coppetta
Coupelle double

35378 20 x 8 cm H 2,5 cm
7^{7/8} in. x 3^{1/8} in. H 1 in.



Shallow bowl spoon-shaped, large

Löffelschälchen groß
Coppetta a cucchiaio, grande
Grande cuillère coupelle

35383 16 x 11 cm H 3 cm
6^{1/4} x 4^{1/3} in. H 1^{1/8} in.



Shallow bowl, bean-shaped

Schälchen bohnenförmig
Coppetta a fagiolo
Coupelle haricot

35379 12 x 7 cm H 1,5 cm
4^{3/4} in. H 5/8 in.



Plate flat rectangular
 Platte flach rechteckig
 Piatto piano rettangolare
 Assiette plate rectangulaire

32686 35,5 x 17 cm
 14 x 6^{3/4} in.



Bowl / Cereal bowl
 Schale
 Coppa cereali
 Bol céréales

35415 Ø 15 cm H 6 cm
 Ø 6 in. H 2^{3/8} in.



Bowl
 Schüssel
 Insalatiera
 Saladier

33019 Ø 19 cm H 8 cm
 Ø 7^{1/2} in. H 3^{1/8} in.

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
130920



Plate cover, stainless steel, rectangular
 Plate cover, stainless steel, rectangular
 Copripiatto rettangolare, inox
 Cloche rectangulaire, inox

05741 Outer 35,5 x 17 cm
 14^{7/8} x 6^{1/2} in.
 Inner 30,5 x 12,7 cm
 12 x 5 in.



All purpose bowl
 Universalschälchen
 Cucchiaino / mestolino
 Bol universel

35481 10 x 8 cm H 9 cm
 4 x 3^{1/8} in. H 3^{1/2} in.



Essence cup
 Esstasse
 Tazza essenza
 Tasse à consommé

34700 Ø 6,5 cm H 4,5 cm 0,1L
 Ø 2^{1/2} in. H 1^{3/4} in. 3^{1/2} oz.



Bowl, with handle
 Schale mit Griff
 Coppetta con manico
 Coupe avec anse

35384 18 x 16 cm H 2 cm
 7 x 6^{1/4} in. H 3/4 in.



Dip bowl
 Dip-Schälchen
 Coppetta salsine
 Coupelle

35410 Ø 10 cm H 1,5 cm
 Ø 4 in. H 5/8 in.



Salt / pepper shaker
 Salzstreuer / Pfefferstreuer
 Spargisale / Spargipepe
 Salière / Poivrier

35030 / 35035
 Ø 8 cm H 3 cm
 Ø 3^{1/8} in. H 1^{1/8} in.



Vase
 Vase
 Vaso
 Vase

36010 Ø 6 cm H 10 cm
 Ø 2^{3/8} in. H 4 in.

ACCENTI

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001 white



Microwave-safe



Dishwasher safe

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
14235



Votive / Bowl

Teelicht / Schälchen
Lumino / Coppetta
Bougies de table / Bol

25744 9 x 9 cm H 4 cm
3^{1/2} x 3 1/2 in. H 1^{5/8} in.

Platter rectangular

Platte rechteckig
Piatto rettangolare
Plat rectangulaire

12372 39 x 15 cm - 15^{1/3} x 5^{7/8} in.

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
14302



Bowl, small

Schälchen
Coppetta
Bol petit

15390 14 x 12 cm H 2 cm
5^{1/2} x 4^{3/4} in. H 3/4 in.

Platter rectangular

Platte rechteckig
Piatto rettangolare
Plat rectangulaire

25241 39 x 15 cm H 2 cm
15^{1/3} x 6 in. H 3/4 in.

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
10727



Ashtray round

Ascher rund
Posacenere
Cendrier

37007 Ø 7 cm H 3 cm
Ø 2^{3/4} in. H 1^{1/8} in.

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
17000



SHAPE / FORM / FORMA / FORME
14210



Bowl »Scrittura«

Schale »Scrittura«
Coppetta »Scrittura«
Bol »Scrittura«

25658 40 x 6 cm H 3 cm - 15^{3/4} x 2^{3/8} in. H 1^{1/8} in.

Sushi plate

Sushiteller
Piatto sushi
Assiette à sushi

10271 20 x 20 cm - 8 x 8 in.

Chopstick stand / soja dish

Stäbchenablage / Sojaschälchen
Portabacchette
Pose baguettes / Coupe à soja

15398 7 x 7 cm - 2^{3/4} x 2^{3/4} in.



SHAPE / FORM / FORMA / FORME
10850



Pizza plate
Pizzateller
Piatto pizza
Assiette à pizza

15320 Ø 32 cm - Ø 12^{5/8} in.

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
12116

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
100100 white



Bowl carré
Schale carré
Coppa quadrata
Bol carré

25814 13 x 13 cm H 3 cm - 5^{1/8} x 5^{1/8} in. H 1^{1/8} in.
25818 18 x 18 cm H 4,5 cm - 7 x 7 in. H 1^{3/4} in.

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
14085

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
100100 white



Bowl flat
Schale flach
Coppa piana
Coupe plate

25814 14 x 14 cm H 2,5 cm - 5^{1/2} x 5^{1/2} in. H 1 in.
25822 22 x 22 cm H 3 cm - 8^{2/3} x 8^{2/3} in. H 1^{1/8} in.
25830 30 x 30 cm H 3,5 cm - 12 x 12 in. H 1^{3/8} in.



DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION

412600 ardesia



Plate deep

Teller tief (flache Fahne)
Piatto fondo
Assiette creuse

31327 Ø 27 cm - Ø 10^{5/8} cm



Service plate

Platzteller
Piatto segnaposto
Assiette de présentation

31163 Ø 33 cm - Ø 13 cm



Plate flat

Teller flach
Piatto piano
Assiette plate

30029 Ø 29 cm - Ø 11^{3/8} cm



Plate deep

Teller tief
Piatto fondo
Assiette creuse

30122 Ø 22 cm - Ø 8^{2/3} cm

Chef, express yourself!
from the kitchen to the guest



CUPOLA

design by Mario Bellini

Professionalism in the practical experience. Distinctive grip, solid stackability and non drip nozzles are the features that make Cupola a top class collection.



Professionalität in der Praxis. Ausgeprägte Griffigkeit, solide Stapelfähigkeit, tropffreies Ausgießen – Punkt für Punkt Vorteile, die Cupola als eine Gastronomieform der Extraklasse ausweisen.



Professionalità e praticità. Queste caratteristiche distinguono Cupola elevandola a collezione di prima classe. Estremamente maneggevole, facilmente impilabile, Cupola è dotata di un pratico sistema anti-goccia.



Professionnalisme et commodité. Ces caractéristiques distinguent Cupola et en font une collection de première classe. Extrêmement pratique, facile à empiler, Cupola est équipée d'un système pratique anti-goutte.

CUPOLA





CUPOLA

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
18610

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001 white



Microwave-safe



Dishwasher safe



Platter oval

Platte oval
Piatto ovale
Plate ovale

32628 28 x 21 cm - 11^{1/4} x 8^{1/4} in.

32633 33 x 24 cm - 13 x 9^{3/8} in.



Plate flat

Teller flach
Piatto piano
Assiette plate

30016 Ø 16 cm - Ø 6^{1/4} in.

30020 Ø 20 cm - Ø 7^{7/8} in.

30023 Ø 23 cm - Ø 9 in.

30026 Ø 26 cm - Ø 10^{1/4} in.

30028 Ø 28 cm - Ø 11 in.

30031 Ø 31 cm - Ø 12^{1/4} in.



Plate deep

Teller tief
Piatto fondo
Assiette creuse

30123 Ø 23 cm - Ø 9 in.



Sauceboat stackable

Sauciere stapelbar
Salsiera impilabile
Saucière empilable

31610 Ø 10 cm H 7 cm 0,30L
Ø 37/8 in. H 2^{3/4} in. 10^{1/2} oz.



Soup cup stackable

Suppentasse stapelbar
Tazza brodo impilabile
Tasse à consommé empilable

30476 Ø 10 cm H 5 cm 0,25L
Ø 3^{7/8} in. H 2 in. 8^{3/4} oz.



Soup bowl stackable

Suppenbowl stapelbar
Coppa brodo impilabile
Bol à soupe empilable

30725 Ø 10 cm H 5 cm 0,25L
Ø 3^{7/8} in. H 2 in. 8^{3/4} oz.



Base teapot

Teekannen-Unterteil
Teiera senza coperchio
Base pour théière

34211 H 9 cm 0,40L
H 3^{1/2} in. 14 oz.

Lid

Deckel
Coperchio
Couvercle

34212 H 4,5 cm - H 1^{3/4} in.



Base coffee pot

Kaffeekannen-Unterteil
Caffettiera senza coperchio
Base pour cafetière

34001 H 11 cm 0,30L
H 4^{3/8} in. 10^{1/2} oz.

Lid

Deckel
Coperchio
Couvercle

34002 H 4,5 cm - H 1^{3/4} in.



Creamer stackable

Gießer stapelbar
Lattiera impilabile
Crémier empilable

34403 Ø 4,5 cm H 4,5 cm 0,03L - Ø 1^{3/4} in. H 1^{3/4} in. 1 oz.
34415 Ø 7 cm H 7,5 cm 0,15L - Ø 2^{3/4} in. H 3 in. 5^{1/4} oz.
34430 Ø 8,5 cm H 11 cm 0,30L - Ø 3^{3/8} in. H 4^{3/8} in. 10^{1/2} oz.



Base sugar bowl

Zuckerdosens-Unterteil
Zuccheriera senza coperchio
Base pour sucrier

34316 Ø 7,5 cm H 6 cm 0,15L
Ø 3 in. H 2^{3/8} in. 5^{1/4} oz.

Lid

Deckel
Coperchio
Couvercle

34317 Ø 6,5 cm H 4,5 cm
Ø 2^{1/2} in. H 1^{3/4} in.



Fruit stackable

Kompott stapelbar
Coppetta impilabile
Compotier empilable

30512 Ø 12 cm H 4 cm
Ø 4^{3/4} in. H 1^{5/8} in.



Salad bowl stackable

Schüssel stapelbar
Insalatiera impilabile
Saladier empilable

33012 Ø 12 cm H 4,5 cm - Ø 4^{3/4} in. H 1^{3/4} in.
33015 Ø 15 cm H 6 cm - Ø 6 in. H 2^{3/8} in.
33017 Ø 17 cm H 7 cm - Ø 6^{2/3} in. H 2^{3/4} in.



Butter bowl / egg cup stackable

Butternäpfchen / Eierbecher stapelbar
Coppetta burro / portauovo impilabile
Bol à beurre / Coquetier empilable

35405 Ø 5,5 cm H 3,5 cm
Ø 2^{1/8} in. H 1^{3/8} in.

CUPOLA

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
18610

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001 white



Microwave-safe



Dishwasher safe



Bowl small stackable

Bowl stapelbar
Coppetta piccola impilabile
Bol petit empilable

30608 Ø 8 cm H 6 cm
Ø 3¹/₈ in. H 2³/₈ in.



Vase

Vase
Vaso
Vase

36010 Ø 6 cm H 10 cm
Ø 2³/₈ in. H 4 in.



Ashtray

Ascher
Posacenere
Cendrier

37010 Ø 10 cm H 4 cm
Ø 4 in. H 1⁵/₈ in.



Salt shaker

Salzstreuer
Spargisale
Salière

35030 H 9 cm - H 3¹/₂ in.



Pepper shaker

Pfefferstreuer
Spargipepe
Poivrier

35035 H 9 cm - H 3¹/₂ in.





Cup, stackable
Obertasse, stapelbar
Tazza impilabile
Tasse empilable

34712 Ø 6 cm H 5,5 cm 0,1L
Ø 2³/₈ in. H 2¹/₈ in. 3¹/₂ oz.



Cup, stackable
Obertasse, stapelbar
Tazza impilabile
Tasse empilable

34622 Ø 7,5 cm H 6 cm 0,16L
Ø 3 in. H 2³/₈ in. 5⁵/₈ oz.



Cup, stackable
Obertasse, stapelbar
Tazza impilabile
Tasse empilable

34627 Ø 7,5 cm H 6,5 cm 0,18L
Ø 3 in. H 2¹/₂ in. 6¹/₃ oz.



Cup, stackable
Obertasse, stapelbar
Tazza impilabile
Tasse empilable

34642 Ø 7,5 cm H 7,5 cm 0,22L
Ø 3 in. H 3 in. 7³/₄ oz.



Mug stackable
Becher, stapelbar
Mug impilabile
Gobelet empilable

34650 Ø 7,5 cm H 8,5 cm 0,25L
Ø 3 in. H 3 in. 8³/₄ oz.

SUITABLE FOR

**34622 - 34627 - 34642
34650**



Saucer
Untertasse
Piattino
Soucoupe

34636 Ø 15 cm - Ø 5⁷/₈ in.

SUITABLE FOR

34712



Saucer
Untertasse
Piattino
Soucoupe

34611 Ø 12 cm - Ø 4³/₄ in.

SUITABLE FOR

31610 - 30476 - 30725
cups 34622 - 34627 -
34650 - 34642



Saucer Combi
Combi Untertasse
Piattino combi
Soucoupe combi

34645 Ø 16 cm - Ø 6¹/₃ in.



NIDO

design by Konstantin Grcic

Simplicity is in perfect harmony with the times. Aesthetics and functionality, diversity and combinability make Nido the collection in balance with the table.



Ganz im Trend der Zeit brilliert das Programm mit purem Design. Ästhetik und Funktion, Vielfalt und Kombinierbarkeit – diese Ansprüche an ein modernes Gastro-Konzept haben eine neue Form gefunden.



La semplicità in perfetta armonia con i tempi. Estetica e funzionalità, versatilità e complementarietà fanno di Nido la collezione in totale equilibrio con la tavola.



La simplicité en parfaite harmonie avec son temps. Esthétique et fonctionnelle, polyvalente et complémentaire, Nido est la collection en équilibre total avec la table.





NIDO



NIDO

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
10920

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001 white



Microwave-safe



Dishwasher safe



Plate flat

Teller flach
Piatto piano
Assiette plate

30013 Ø 13 cm - Ø 5^{1/8} in.

30016 Ø 16 cm - Ø 6^{1/4} in.

30021 Ø 21 cm - Ø 8^{1/4} in.

30025 Ø 25 cm - Ø 9^{7/8} in.

NEW **30026** Ø 26 cm - Ø 10^{1/4} in.

30028 Ø 28 cm - Ø 11 in.

NEW **30031** Ø 31 cm - Ø 12^{1/4} in.

30033 Ø 33 cm - Ø 13 in.



Gourmet plate deep

Gourmetteller tief
Piatto gourmet fondo
Assiette Gourmet creuse

31517 Ø 17 cm - Ø 6^{2/3} in.

31522 Ø 22 cm - Ø 8^{2/3} in.

31528 Ø 28 cm - Ø 11 in.

31533 Ø 33 cm - Ø 13 in.



Platter flat oval

Platte flach oval
Piatto piano ovale
Plat plat ovale

32624 24 x 21 cm - 9^{1/2} x 8^{1/4} in.

32628 28 x 24 cm - 11 x 9^{1/2} in.

32634 34 x 30 cm - 13^{1/2} x 11^{3/4} in.

32642 42 x 36 cm - 16^{1/2} x 14^{1/8} in.



Bowl

Schüssel
Coppa
Coupe

33015 Ø 15 cm H 6,5 cm - Ø 6 in. H 2^{1/2} in.

33020 Ø 20 cm H 7,5 cm - Ø 7^{7/8} in. H 3 in.

33027 Ø 27 cm H 9,5 cm - Ø 10^{5/8} in. H 3^{3/4} in.



Base teapot
Teekannen-Unterteil
Teiera senza coperchio
Base pour théière

34211 H 8,5 cm 0,40L
H 3^{3/8} in. 14 oz.



Base for coffee pot
Kaffeekannen-Unterteil
Caffettiera senza coperchio
Base pour cafetière

34001 H 9 cm 0,30L
H 3^{1/2} in. 10^{1/2} oz.

Lid
Deckel
Coperchio
Couvercle

34212 H 2,5 cm - H 1 in.

Lid
Deckel
Coperchio
Couvercle

34002 H 2,5 cm - H 1 in.



Base sugar bowl
Zuckerdosens-Unterteil
Zuccheriera senza coperchio
Base pour sucrier

34346 Ø 10 cm H 6,5 cm 0,28L
Ø 4 in. H 2^{1/2} in. 9^{7/8} oz.



Creamer
Gießer
Lattiera
Crémier

34420 Ø 8 cm H 11 cm 0,20L
Ø 3^{1/8} in. H 4^{3/8} in. 7 oz.

Lid with indent
Deckel mit Einschnitt
Coperchio con tacca
Couvercle avec encoche

34348 Ø 10,5 cm H 1 cm
Ø 4^{1/8} in. H 3/8 in.



Dip bowl oval
Dipschale oval
Coppetta salsine ovale
Coupe à dip ovale

35491 Ø 9 cm H 2,5 cm
Ø 3^{1/2} in. H 1 in.

SUITABLE FOR

**34346 - 34655 - 34737
34739 - 34743**



Saucer oval
Untertasse oval
Piattino ovale
Soucoupe ovale

34742 19 x 16,5 cm - 7^{1/2} x 6^{1/2} in.

SUITABLE FOR

**34346 - 34655 - 34673 - 34737
34739 - 34743 - 34812**



Saucer combi oval
Combi Untertasse oval
Piattino combi ovale
Soucoupe combi ovale

34776 19 x 16,5 cm - 7^{1/2} x 6^{1/2} in.



Bowl deep
Bowl / Schüssel tief
Coppa fonda
Coupe creuse

30612 Ø 12 cm H 7 cm
Ø 4^{3/4} in. H 2^{3/4} in.



Cup stackable
Obertasse stapelbar
Tazza impilabile
Tasse empilable

34673 Ø 6,5 cm H 5 cm 0,10L
Ø 2^{1/2} in. H 2 in. 3^{1/2} oz.



Cup stackable
Obertasse stapelbar
Tazza impilabile
Tasse empilable

34682 Ø 8,5 cm H 6 cm 0,18L
Ø 3^{3/8} in. H 2^{3/8} in. 6^{1/3} oz.
34697 Ø 8,5 cm H 7 cm 0,22L
Ø 3^{3/8} in. H 2^{3/4} in. 7^{3/4} oz.



Cup stackable
Obertasse stapelbar
Tazza impilabile
Tasse empilable

34739 Ø 10 cm H 6,5 cm 0,28L
Ø 3^{7/8} in. H 2^{1/2} in. 9^{7/8} oz.



Mug stackable
Becher stapelbar
Mug impilabile
Gobelet empilable

34666 Ø 7,5 cm H 9 cm 0,25L
Ø 3 in. H 3^{1/2} in. 8^{3/4} oz.



Cup
Obertasse
Tazza
Tasse

34812 Ø 6,5 cm H 5 cm 0,10L
Ø 2^{1/2} in. H 2 in. 3^{1/2} oz.



Cup
Obertasse
Tazza
Tasse

34827 Ø 8 cm H 6,5 cm 0,18L
Ø 3^{1/8} in. H 2^{1/2} in. 6^{1/3} oz.

NEW

34910 Ø 8 cm H 10 cm 0,32L
Ø 3^{1/8} in. H 3^{7/8} in. 11 oz

34642 Ø 8,5 cm H 6,5 cm 0,22L
Ø 3^{3/8} in. H 2^{1/2} in. 7^{3/4} oz.



Cup
Obertasse
Tazza
Tasse

34737 Ø 10 cm H 6,5 cm 0,28L
Ø 3^{7/8} in. H 2^{1/2} in. 9^{7/8} oz.



Cup
Obertasse
Tazza
Tasse

34743 Ø 10,5 cm H 8,5 cm 0,36L
Ø 4^{1/8} in. H 3^{3/8} in. 12^{2/3} oz.



Mug
Becher
Mug
Gobelet

34655 Ø 8 cm H 10 cm 0,30L
Ø 3^{1/8} in. H 3^{7/8} in. 10^{1/2} oz.

SUITABLE FOR

34812 - 34673



Saucer

Untertasse
Piattino
Soucoupe

34621 Ø 13 cm - Ø 5^{1/8} in.

SUITABLE FOR

34827 - 34642 - 34666
34682 - 34697



Saucer

Untertasse
Piattino
Soucoupe

34636 Ø 15 cm - Ø 6 in.

SUITABLE FOR

34743 - 34655 - 34739
34737 - 34346 - 34910



Saucer

Untertasse
Piattino
Soucoupe

34741 Ø 16 cm - Ø 6 1/4 in.



Cereal / fruit bowl

Müsli / Kompottschale
Coppetta cereali
Bol céréales / Compotier

30532 Ø 12 cm H 5,5 cm
Ø 4^{3/4} in. H 2^{1/8} in.

30429 Saucer Ø 18 cm - Ø 7 in.



Sauceboat

Sauciere mit Henkel
Salsiera
Saucière

31620 Ø 17,5 cm H 8,5 cm 0,50L
Ø 6^{7/8} in. H 3^{3/8} in. 1^{7/2} oz.

30429 Saucer Ø 18 cm - Ø 7 in.



Soup cup

Suppentasse
Tazza brodo
Tasse à consommé

30430 Ø 12 cm H 5,5 cm 0,30L
Ø 4^{3/4} in. H 2^{1/8} in. 10^{1/2} oz.

30429 Saucer Ø 18 cm - Ø 7 in.





JADE SPHERA

FINE BONE CHINA

design by Rosenthal

Sphera evokes new sensations at the table. Soft and sensuous in its shape, refined and delicate in the purity of the bone china, this collection and its coffee and tea set line are perfectly complementary to Sambonet's stainless steel "Sphera" collection of the same name. A unique match for the tables of the finest hotels.



Neue Gefühle bei Tisch mit Sphera. Weich und geschwungen in den Formen, raffiniert und zart in der Reinheit des Bone China, ist die Kollektion und seine Kaffeelinie perfekt kombinierbar mit der gleichnamigen Kollektion aus Edelstahl „Sphera“ von Sambonet. Ein einzigartiges Zusammenspiel für die Tische der edelsten Hotels.



Nuove sensazioni arrivano in tavola con Sphera. Morbida e sinuosa nelle forme, raffinata e delicata nel candore della bone china, la collezione con la sua linea caffetteria, è perfettamente abbinabile all'omonima collezione in acciaio inox "Sphera" di Sambonet. Una complementarietà unica per le tavole degli hotel più raffinati.



De nouvelles sensations arrivent à table avec Sphera. Des formes douces et sinueuses, la blancheur raffinée et délicate de la porcelaine tendre: la collection et sa gamme cafétéria peut s'assortir parfaitement à la collection homonyme en acier inox « Sphera » de Sambonet. Une complémentarité unique pour les tables des hôtels les plus raffinés.

JADE SPHERA





JADE SPHERA

FINE BONE CHINA

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
61042

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001 white



Microwave-safe



Dishwasher safe



Plate flat

Teller flach
Piatto piano
Assiette plate

10016 Ø 16 cm - Ø 6^{1/4} in.
10023 Ø 23 cm - Ø 9 in.
10025 Ø 25 cm - Ø 9^{7/8} in.
10028 Ø 28 cm - Ø 11 in.
10032 Ø 32 cm - Ø 12^{5/8} in.



Plate deep

Teller tief
Piatto fondo
Assiette creuse

10124 Ø 24 cm - Ø 9^{1/2} in.
10780 Ø 30 cm - Ø 11^{7/8} in.



Rice plate

Reisteller
Piatto riso
Assiette riz

15305 Ø 30 cm - Ø 11^{7/8} in.



Cloche for riceplate

Abdeckung zu Reisteller
Cloche per piatto riso
Cloche assiette riz

13533 Ø 14 cm H 7 cm
Ø 5^{1/2} in. H 2^{3/4} in.



Creamer

Gießer
Lattiera
Crémier

14410 H 5 cm 0,03L - H 2 in. 1 oz.
14420 H 8 cm 0,15L - H 3^{1/8} in. 5 oz.
14430 H 9,5 cm 0,30L - H 3^{3/4} in. 10^{1/8} oz.



Base sugar bowl

Zuckerbowl-Unterteil
Zuccheriera senza coperchio
Base pour sucrier

14344 8,5 x 10,5 cm H 5,5 cm 0,20L
3^{3/8} x 4^{1/8} in. H 2^{1/8} in. 6^{3/4} oz.



Lid

Deckel
Coperchio
Couvercle

14345 7,5 x 9,5 cm H 2,5 cm
2^{7/8} x 3^{3/4} in. H 1 in.

SUITABLE FOR

14742 - 14642



Saucer

Untertasse
Piattino
Soucoupe

14741 Ø 15 cm - Ø 6 in.



Cup

Obertasse
Tazza
Tasse

14717 Ø 6 cm H 5,5 cm 0,10L
Ø 2^{3/8} in. H 2^{1/8} in. 3^{1/2} oz.



Cup

Obertasse
Tazza
Tasse

14742 Ø 7 cm H 6,5 cm 0,18L
Ø 2^{3/4} in. H 2^{1/2} in. 6 oz.



Cup

Obertasse
Tazza
Tasse

14642 Ø 8,5 cm H 6 cm 0,22L
Ø 3^{3/8} in. H 2^{3/8} in. 7^{3/4} oz.

SUITABLE FOR

14717



Saucer

Untertasse
Piattino
Soucoupe

14716 Ø 12,5 cm - Ø 5 in.



Base teapot

Teekannen-Unterteil
Teiera senza coperchio
Base pour théière

14206 18 x 9,5 cm H 9 cm 0,40L
7 x 3^{3/4} in. H 3^{1/2} in. 13^{1/2} oz.

14221 21,5 x 11 cm H 10,50 cm 0,70L
8^{1/2} x 4^{3/8} in. H 4^{1/8} in. 23^{5/8} oz.



Lid

Deckel
Coperchio
Couvercle

14207 11 x 8,5 cm H 4 cm
4^{3/8} x 3^{3/8} in. H 1^{5/8} in.

14222 12,5 x 10 cm H 4 cm
5 x 4 in. H 1 in.



Base coffee pot

Kaffeekannen-Unterteil
Caffettiera senza coperchio
Base pour cafetière

14011 16 x 7,5 cm H 9 cm 0,30L
6^{1/4} x 3 in. H 3^{1/2} in. 10^{1/8} oz.

14021 19,5 x 9,5 cm H 11,50 cm 0,60L
7^{5/8} x 3^{3/4} in. H 4^{1/2} in. 20^{1/4} oz.



Lid

Deckel
Coperchio
Couvercle

14012 9 x 7 cm H 3,5 cm
3^{1/2} x 2^{3/4} in. H 1^{3/8} in.

14207 11 x 8,5 cm H 4 cm
4^{3/8} x 3^{3/8} in. H 1^{5/8} in.



JADE

FINE BONE CHINA

design by Rosenthal

Extremely functional shapes always inspire new desires. From a simple brunch dish to a high class and formal Sunday dinner, this collection best seller in bone china is catered to those with good taste.



Ausgesprochen funktionale Formen lehnen sich an immer neue Genüsse an. Vom einfachen Teller für den Sonntagsbrunch bis zum formellen Dinner im großen Stil, steht diese Bestseller-Kollektion aus Bone China dem guten Geschmack zur Verfügung.



Forme estremamente funzionali si ispirano a piaceri sempre nuovi. Dal semplice piatto per il brunch della domenica alla cena formale in grande stile, questa collezione best seller in bone china è al servizio del buon gusto.



Les formes extrêmement fonctionnelles s'inspirent de plaisirs toujours nouveaux. Un simple plat pour le brunch du dimanche ou un dîner officiel en grand style, cette collection best-seller en porcelaine tendre est au service du bon goût.







Microwave-safe



Dishwasher safe



Service rim plate flat

Platzteller flach

Piatto piano con falda

Assiette de présentation plate avec bord

31161 Ø 31 cm - Ø 12^{1/4} in.

31163 Ø 33 cm - Ø 13 in.



Rim plate flat

Fahnteller flach

Piatto piano con falda

Assiette plate avec bord

31116 Ø 16 cm - Ø 6^{1/4} in.

31119 Ø 19 cm - Ø 7^{1/2} in.

31123 Ø 23 cm - Ø 9 in.

31125 Ø 25 cm - Ø 10 in.

31127 Ø 27 cm - Ø 10^{1/2} in.

31129 Ø 29 cm - Ø 11^{3/8} in.

SUITABLE FOR CUPS shape 61040

34611: 34812 - 34673 - 34775

34636: 34749 - 34674 - 34772 - 34827

34741: 34642 - 34770 - 34771 - 34910 - 30472 - 30476

34750: 34751 - 30479 - 30726 - 34659



Rim plate deep

Fahnteller tief

Piatto fondo con falda

Assiette creuse avec bord

31223 Ø 23 cm - Ø 9 in.

31226 Ø 26 cm - Ø 10^{1/4} in.

31229 Ø 29 cm - Ø 11^{3/8} in.



Saucer

Untertasse

Piattino

Soucoupe

34611 Ø 12 cm - Ø 4^{3/4} in.

34636 Ø 15 cm - Ø 6 in.

34741 Ø 16 cm - Ø 6^{1/4} in.

34750 Ø 18 cm - Ø 7 in.



JADE

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
10640

FINE BONE CHINA

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001 white



Microwave-safe



Dishwasher safe



Rim plate flat

Fahnteller flach
Piatto piano con falda
Assiette plate avec bord

31116 Ø 16 cm - Ø 6^{1/4} in.
31119 Ø 19 cm - Ø 7^{1/2} in.
31123 Ø 23 cm - Ø 9 in.
31125 Ø 25 cm - Ø 10 in.
31127 Ø 27 cm - Ø 10^{1/2} in.
31129 Ø 29 cm - Ø 11^{3/8} in.



Plate flat with small rim

Teller flach mit schmaler Fahne
Piatto piano a falda stretta
Assiette plate avec bord étroit

NEW **31180** Ø 23 cm - Ø 9 in.
NEW **31181** Ø 27 cm - Ø 10^{1/2} in.
31179 Ø 31 cm - Ø 12^{1/4} in.



Service rim plate flat

Platzteller flach
Piatto segnaposto
Assiette de présentation plate

31161 Ø 31 cm - Ø 12^{1/4} in.
31163 Ø 33 cm - Ø 13 in.

SUITABLE FOR

30476 - 30472 - 30469

SUITABLE FOR

10422 - 10430 - 30431



Rim plate deep

Fahnteller tief
Piatto fondo con falda
Assiette creuse avec bord

31223 Ø 23 cm - Ø 9 in.
31226 Ø 26 cm - Ø 10^{1/4} in.
31229 Ø 29 cm - Ø 11^{3/8} in.



Rim plate deep with small rim

Teller tief mit schmaler Fahne
Piatto fondo con falda stretta
Assiette creuse avec bord étroit

31306 Ø 20,5 cm H 5 cm
Ø 8^{1/8} in. H 2 in.



Saucer

Untertasse
Piattino
Soucoupe

34741 Ø 16 cm - Ø 6^{1/4} in.



Saucer

Untertasse
Piattino
Soucoupe

34750 Ø 18 cm - Ø 7 in.



Soup cup stackable

Suppentasse stapelbar
Tazza brodo impilabile
Tasse à consommé empilable

30472 Ø 9 cm H 5,5 cm 0,25L
Ø 3^{1/2} in. H 2^{3/8} in. 8^{3/4} oz.
NEW **30431** Ø 10,5 cm H 6 cm 0,35L
Ø 4^{1/8} in. H 2^{3/8} in. 0,12 oz.



All purpose bowl

Suppenbowl
Coppa multiuso
Bol à soupe

30726 Ø 10,5 cm H 6 cm 0,35L
Ø 4^{1/8} in. H 2^{3/8} in. 12^{1/3} oz.



Soup cup

Suppentassen
Tazza concommé
Tasse à consommé

30476 Ø 12 cm H 5,5 cm 0,25L
Ø 4^{3/4} in. H 2^{1/8} in. 8^{3/4} oz.
30478 Lid



Soup cup

Suppentasse
Tazza brodo
Tasse à consommé

30479 Ø 11 cm H 6 cm 0,35L
Ø 4^{3/8} in. H 2^{3/8} in. 12^{1/3} oz.

W/O HANDLES 30469 Ø 9 cm H 5,5 cm 0,25L
Ø 3^{1/2} in. H 2^{3/8} in. 8^{3/4} oz.



Coupe plate flat

Coupeteller flach
Piatto piano coupe
Assiette plate coupe

- 30015** Ø 15 cm - Ø 6 in.
- 30020** Ø 20 cm - Ø 7^{7/8} in.
- 30023** Ø 23 cm - Ø 9 in.
- 30025** Ø 25 cm - Ø 9^{7/8} in.
- 30029** Ø 28 cm - Ø 11 in.
- 30031** Ø 31 cm - Ø 12^{1/4} in.
- NEW** **30033** Ø 33 cm - Ø 13 in.
- 30036** Ø 36 cm - Ø 14^{1/8} in.



NEW

Plate deep coupe

Teller tief Coup
Piatto fondo coupe
Assiette creuse coupe

- 30119** Ø 19 cm - Ø 7^{1/2} in.
- 10323** Ø 23 cm - Ø 9 in.
- NEW** **16899** Ø 29 cm - Ø 11^{3/8} in.



Platter oval

Platte oval
Piatto ovale
Plat ovale

- 35324** 24 x 15 cm - 9^{1/2} x 6 in.
- 32630** 30 x 21 cm - 11^{3/4} x 8^{1/4} in.
- 32635** 35 x 25 cm - 13^{3/4} x 9^{7/8} in.
- 32643** 42 x 29 cm - 16^{1/2} in. x 11^{3/8} in.



NEW

Butter plate deep

Bowl
Piattino burro
Assiette beurre creuse

- 10595** 15 x 10 cm - 6 x 4 in.



NEW

Party plate oval

Partyteller oval
Piatto party ovale
Assiette party ovale

- 10676** 23 x 21cm - 9 x 8^{1/4} in.




Plate flat square

Teller flach quadratisch
Piatto piano quadrato
Assiette plate carrée

- 31404** 23 x 23 cm - 9 x 9 in.
- 31402** 27 x 27 cm - 10^{5/8} x 10^{5/8} in.



Platter rectangular

Platte rechteckig
Piatto rettangolare
Plat rectangulaire

- 32698** 48 x 16 cm - 18^{3/4} x 6^{1/4} in.



Platter rectangular

Platte rechteckig
Piatto rettangolare
Plat rectangulaire

- 32675** 25 x 19 cm - 10 x 7^{1/2} in.

JADE

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
10640

FINE BONE CHINA

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001 white



Microwave-safe



Dishwasher safe



Bowl

Schüssel
Coppa
Bol

30610 Ø 10 cm H 4,5 cm - Ø 4 in. H 1^{3/4} in.

30611 Ø 11 cm H 7,5 cm - Ø 4^{1/3} in. H 3 in.

30614 Ø 14 cm H 6,5 cm - Ø 5^{1/2} in. H 2^{1/2} in.

33020 Ø 20 cm H 9 cm - Ø 7^{7/8} in. H 3^{1/2} in.

33023 Ø 23 cm H 10 cm - Ø 9 in. H 3 in.

33028 Ø 28 cm H 12 cm - Ø 11 in. H 4^{3/4} in.

Lid

Deckel
Coperchio
Couvercle

30641 Ø 10 cm H 3 cm - Ø 4 in. H 1^{1/8} in.

30642 Ø 11 cm H 3,5 cm - Ø 4^{1/3} in. H 1^{3/8} in.

30643 Ø 14 cm H 4,5 cm - Ø 5^{1/2} in. H 1^{3/4} in.

33063 Ø 20 cm H 5 cm - Ø 7^{7/8} in. H 2 in.

33064 Ø 23 cm H 5,5 cm - Ø 9 in. H 2^{1/8} in.

33065 Ø 28 cm H 6 cm - Ø 11 in. H 2^{3/8} in.



Bowl

Kompott
Coppa frutta
Compotier

30516 Ø 16 cm H 5 cm
Ø 6^{1/4} in. H 2 in.

Bowl

Schüssel
Coppa
Bol

33021 Ø 21 cm H 8 cm
Ø 8^{1/4} in. H 3^{1/8} in.

33024 Ø 24 cm H 9 cm
Ø 9^{1/2} in. H 3^{1/2} in.



Round dish

Schälchen rund
Piattino tondo
Coupelle ronde

35401 Ø 8 cm - Ø 3 in.

35410 Ø 10 cm - Ø 4 in.



Gourmet bowl

Gourmetschale
Coppa gourmet
Bol Gourmet

33201 Ø 13 cm H 7 cm
Ø 5^{1/8} in. H 2^{3/4} in.



Gourmet votive / bowl

Gourmetschlicht / Schale
Lumino / ciotola gourmet
Support mini-bougie / Bol Gourmet

35711 Ø 10 cm H 6,5 cm
Ø 4 in. H 2^{1/2} in.



Bowl oval

Bowl oval
Coppa ovale
Coupelle ovale

10576 12 x 7 cm H 5 cm
4^{3/4} x 2^{3/4} in. H 2 in.



Mezebowl

Mezebowl
Coppetta
Mezze bol

35262 Ø 15 cm H 3,5
Ø 6 in. H 1^{3/8} in.



Buttersauceboat

Buttersauciere
Salsiera burro
Saucière à beurre

35072 12 x 6,5 cm H 6,5 cm 0,10L
4^{3/4} x 2^{1/2} in. H 2^{1/2} in. 3^{1/2} oz.



Sauceboat

Sauciere
Salsiera
Saucière

31615 Ø 9,5 cm H 10 cm 0,45L
Ø 3^{3/4} in. H 4 in. 15^{7/8} oz.



Saucer oval

Untertasse oval
Piattino ovale
Soucoupe ovale

31635 24 x 15 cm - 9^{1/2} x 5^{7/8} in.



Small tea cup

Teeschale klein
Tazzina the piccola
Bol à thé petit

34885 Ø 10 cm H 5 cm 0,10L
Ø 4 in. H 2 in. 3^{1/2} oz.

34884 Saucer Ø 10,5 cm H 3 cm
Ø 4^{1/8} in. H 1^{1/8} in.

Lid

Deckel
Coperchio
Couvercle

34886 Ø 9 cm H 3,5 cm
Ø 3^{1/2} in. H 1^{3/8} in.



Large tea cup

Teeschale groß
Tazzina the grande
Bol à thé grand

34889 Ø 10,5 cm H 6 cm 0,15L
Ø 4^{1/8} in. H 2^{3/8} in. 5^{1/4} oz.

34888 Saucer Ø 10,5 cm H 3 cm
Ø 4^{1/8} in. H 1^{1/8} in.

Lid

Deckel
Coperchio
Couvercle

34890 Ø 9,5 cm H 3 cm
Ø 3^{3/4} in. H 1^{1/8} in.



Ashtray rectangular

Ascher rechteckig
Posacenere rettangolare
Cendrier rectangulaire

37111 11 x 9 cm
4^{3/8} x 3^{1/2} in.



Sake cup

Sake Becher
Coppetta Sakè
Gobelet à Sake

35504 Ø 4 cm H 4,5 cm 0,03L
Ø 1^{5/8} in. H 1^{3/8} in. 1 oz.



Tea cup

Teeschale
Tazzina the
Bol à thé

34891 Ø 7,5 cm H 7,5 cm 0,15L
Ø 3 in. H 3 in. 5 oz.

NEW



Arabic cup

Arab Kaffeebecher
Tazza araba
Tasse arabe

34911 Ø 6 cm H 5 cm 0,08L
Ø 2^{3/8} in. H 2 in. 2^{3/4} oz.



Round compartment dish

Schälchen rund geteilt
Piattino tondo a due scomparti
Bol rond à compartiment

35472 Ø 10 cm - Ø 4 in.



Square compartment dish

Schälchen quadratisch geteilt
Piattino quadrato a due scomparti
Bol carré à compartiment

35473 8 x 8 cm - 3^{1/8} x 3^{1/8} in.



Oval dish / spoon stand

Schälchen oval
Piattino ovale multiuso
Coupelle ovale

35474 10 x 7 cm - 4 x 2^{3/4} in.



Towel dish

Schälchen rechteckig
Piattino rettangolare multiuso
Plat pour serviette

35475 12 x 9 cm - 4^{3/4} x 3^{1/2} in.

JADE

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
10640

FINE BONE CHINA

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001 white



Microwave-safe



Dishwasher safe



Spoon

Löffel
Cucchiaio
Cuillère

35691 11 x 3,5 cm - 4^{1/3} x 1^{3/8} in.

35692 13 x 4,5 cm - 5^{1/8} x 1^{3/4} in.

35693 23 x 8 cm - 9 x 3^{1/8} in.



Spoon & chopstick stand

Löffel / Chopstick Ablage
Portacucchiaio / portabacchette
Cuillère pose baguettes

35537 9 x 8 cm - 3^{1/2} x 3^{1/8} in.



Chopstick stand

Chopstickablage
Portabacchette
Pose baguettes

35538 6 x 2 cm - 2^{1/2} x 3/4 in.



Vinegar / soy sauce port with lid

Soja / Essig-Kännchen mit Deckel
Acetiera / portasoia con coperchio
Vinaigre / soja avec couvercle

35003 Ø 6,5 cm H 10 cm 0,10L
Ø 2^{1/2} in. H 3 in. 3^{1/2} oz.



Flanged egg cup

Eierbecher
Portauovo
Coquetier

35525 Ø 13 cm - Ø 5^{1/8} in.



Vase

Vase
Vaso
Vase

36014 Ø 6 cm H 14 cm
Ø 2^{3/8} in. H 5^{1/2} in.



Jug

Krug
Brocca
Broc

34492 Ø 10,5 cm H 16 cm 0,75L
Ø 4^{1/8} in. H 6^{1/4} in. 25^{1/2} oz.



Salt shaker

Salzstreuer
Spargisale
Salière

35030 Ø 5 cm H 8 cm
Ø 2 in. H 3^{1/8} in.



Pepper shaker

Pfefferstreuer
Spargipepe
Poivrier

35035 Ø 5 cm H 8 cm
Ø 2 in. H 3^{1/8} in.



Toothpick holder

Zahnstocherbecher
Portastuzzicadenti
Gobelet curedents

35524 Ø 4 cm H 6 cm
Ø 1^{5/8} in. H 2^{1/4} in.



NEW

Sugar bowl footed

Zuckerdose auf Fuß
Zuccheriera con piede
Sucrier sur pied

34338 Base 15x10 cm H 8 cm 0,25L
5^{7/8} x 3^{7/8} in. H 3^{1/8} in. 8^{1/2} oz.

34339 Lid Ø 5,5 cm H 3 cm
2^{1/8} in. H 1^{1/8} in.



NEW

Coffee pot footed

Kaffeekannen auf Fuß
Caffettiera con piede
Cafetière sur pied

34087 Base 15x9 cm H 12 cm 0,35L
5^{7/8} x 3^{1/2} in. H 4^{3/4} in. 12 oz.

34088 Lid Ø 5 cm H 3,5 cm
2 in. H 1^{3/8} in.



NEW

Teapot footed

Teekanne auf Fuß
Teiera con piede
Théière sur pied

34244 Base 19x12 cm H 9,5 cm 0,40L
7^{1/2} x 4^{3/4} in. H 3^{3/4} in. 13^{1/2} oz.

34245 Lid Ø 7 cm H 3,5 cm
2^{3/4} in. H 1^{3/8} in.



NEW

Creamer footed

Gießer auf Fuß
Lattiera con piede
Crémier sur pied

34471 10x7 cm H 10 cm 0,15L
3^{7/8} x 2^{3/4} in. H 3^{7/8} in. 5 oz.



Coffee pot

Kaffeekannen
Caffettiera
Cafetière

34001 Base H 10 cm 0,30L
H 4 in. 14^{1/2} oz.

34002 Lid H 3 cm - H 1^{1/8} in.



Teapot

Teekannen
Teiera
Théière

34211 Base H 9 cm 0,40L
H 3^{1/2} in. 14 oz.

34212 Lid H 3 cm - H 1^{1/8} in.



Base teapot

Teekannen-Unterteil
Teiera senza coperchio
Base pour théière

34261 H 8 cm 0,45L
H 3^{1/8} in. 15^{7/8} oz.

34264 H 9 cm 0,85L
H 3^{1/2} in. 30 oz.

Lid

Deckel
Coperchio
Couvercle

34262 small H 3 cm 0,45L
H 1^{1/8} in. 15^{7/8} in.

34265 large H 3,5 cm 0,85L
H 1^{3/8} in. 28^{3/4} in.



Condiment bowl

Senf/Zuckerdose
Coppetta salsa
Bol moutarde / Sucrier

34366 Base Ø 9 cm H 4 cm 0,09L
Ø 3^{1/2} in. H 1^{5/8} in. 3^{1/8} oz.

34367 Lid with indent
Ø 9,5 cm H 3 cm
Ø 3^{3/8} in. H 1^{1/8} in.



Sugar bowl

Zuckerdose
Zuccheriera
Sucrier

34341 Base Ø 10 cm H 7 cm 0,25L
Ø 3^{7/8} in. H 2^{3/4} in. 8^{3/4} oz.

34342 Lid Ø 7 cm H 2,5 cm
Ø 2^{3/4} in. H 1 in.



Microwave-safe



Dishwasher safe



Sugar/creamer stand

Zucker/Gießer Tablett
Vassoio multiuso
Plateau sucrier/crémier

32963 25 x 15 cm - 10 x 6 in.



Bowl for sachets of sugar

Zuckerbriefchenbehälter
Portabustine
Bol sachets

35550 10 x 7 cm H 4,5 cm
4 x 2^{3/4} in. H 1^{3/4} in.



Creamer

Gießer
Lattiera
Crémier

34405 Ø 5,5 cm H 7,5 cm 0,05L - Ø 2^{1/8} in. H 3 in. 1^{3/4} oz.
34415 Ø 7 cm H 9 cm 0,15L - Ø 2^{3/4} in. H 3^{1/2} in. 5^{1/4} oz.
34420 Ø 7,5 cm H 9 cm 0,20L - Ø 3 in. H 3^{1/2} in. 7 oz.



Cup stackable

Obertasse stapelbar
Tazza impilabile
Tasse empilable

34673 Ø 6 cm H 5 cm 0,10L
Ø 2^{3/8} in. H 2 in. 3^{1/2} oz.

34674 Ø 7,5 cm H 6 cm 0,20L
Ø 3 in. H 2^{3/8} in. 7 oz.

NEW

34686 Ø 9 cm H 7 cm 0,29L
Ø 3^{1/2} in. H 2^{3/4} in. 9^{3/4} oz



Mug with handle stackable

Becher mit Henkel stapelbar
Mug con manico impilabile
Gobelet avec anse empilable

34910 Ø 7,5 cm H 9 cm 0,32L
Ø 3 in. H 3^{1/2} in. 10^{7/8} oz.



Cup with stand

Obertasse auf Fuß
Tazza con piede
Tasse sur pied

34775 Ø 8 cm H 5 cm 0,09L
Ø 3^{1/8} in. H 2 in. 3^{1/8} oz.

34772 Ø 9,5 cm H 7 cm 0,18L
Ø 3^{3/4} in. H 2^{3/4} in. 6^{1/3} oz.

SUITABLE FOR

14717 - 34673 - 34775



Saucer

Untertasse
Piattino
Soucoupe

34611 Ø 12 cm - Ø 4^{3/4} in.

SUITABLE FOR

34674 - 14742

34772 - 34827



Saucer

Untertasse
Piattino
Soucoupe

34636 Ø 15 cm - Ø 6 in.

NEW



Universal warmer

Universal-Stövchen
Scaldino universale
Réchaud universel

35675 12 cm - 4^{3/4} in.

SUITABLE FOR

34642 - 34770 - 34771
34910 - 34686



Saucer

Untertasse
Piattino
Soucoupe

34741 Ø 16 cm - Ø 6^{3/4} in.

SUITABLE FOR

34751 - 34659



Saucer

Untertasse
Piattino
Soucoupe

34750 Ø 18 cm - Ø 7 in.



Cup

Obertasse
Tazza
Tasse

34812 Ø 6 cm H 6 cm 0,10 L
Ø 4^{1/8} in. H 2^{3/8} in. 3^{1/2} oz.

NEW 34342 Lid (Sugar bowl lid)
Ø 7 cm - Ø 2^{3/4} in.



Cup

Obertasse
Tazza
Tasse

34827 Ø 7,5 cm H 6,5 cm 0,18L
Ø 3 in. H 2^{1/2} in. 6^{1/3} oz.

34749 Ø 8 cm H 8 cm 0,20L
Ø 3^{1/8} in. H 3^{1/8} in. 7 oz.

NEW 34778 Lid for cup 0,20L
Ø 9 cm - Ø 3^{1/2} in.



Cup

Obertasse
Tazza
Tasse

34642 Ø 9,5 cm H 6 cm 0,22L
Ø 3^{3/4} in. H 2^{3/8} in. 7^{3/4} oz.



Cup

Obertasse
Tazza
Tasse

34751 Ø 10 cm H 9 cm 0,38L
Ø 4 in. H 3^{1/2} in. 13^{3/8} oz.



Mug with handle

Becher mit Henkel
Mug con manico
Gobelet avec anse

34659 Ø 9 cm H 8,5 cm 0,40L
Ø 3^{1/2} in. H 3^{3/8} in. 14 oz.



Cup

Obertasse
Tazza
Tasse

34770 Ø 9,5 cm H 6 cm 0,22L
Ø 3^{3/4} in. H 2^{3/8} in. 7^{3/4} oz.

34771 Ø 10 cm H 6 cm 0,28L
Ø 4 in. H 2^{3/8} in. 9^{7/8} oz.

JADE

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
10640

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION

414103 platineline

 Precious decoration







BRILLANCE WHITE

FINE BONE CHINA

design by Rosenthal

Pure, elegant and classy. Brillance combines fine, clear and shiny surfaces with delicate shapes come from the interaction between flat and wavy surfaces. These two linear but opposing elements create a fascinating dialogue and a feeling of suspense.



Klar, elegant und edel.

Brillance kombiniert feine, klare und glänzende Oberflächen mit filigranen Formen, die aus dem Zusammenspiel von geraden und wogenden Oberflächen entstehen. Diese beiden geradlinigen, aber gegensätzlichen Elemente erzeugen einen faszinierenden Dialog und ein Spannungsgefühl.



Sinonimo di raffinatezza, eleganza e buon gusto. Alla sottigliezza, alla trasparenza e alla calda lucentezza delle superfici Brillance unisce forme delicate sviluppate sull'interazione tra due elementi lineari e contrastanti: il piano e la sfera. Entrambi adottati senza compromesso, concorrono a creare un affascinante dialogo e un armonioso senso di suspense.



Pure, élégante et chic. Brillance combine des surfaces fines, claires et brillantes avec des formes délicates qui proviennent de l'interaction entre surfaces planes et ondulées. Ces deux éléments linéaires mais opposés créent un dialogue fascinant et un sentiment de suspense.

BRILLANCE WHITE FINE BONE CHINA

SHAPE / FORM / FORMA / FORME

10530 **NEW**

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION

800001 white



Microwave-safe



Dishwasher safe



Rim plate flat

Fahnteller flach
Piatto piano con falda
Assiette plate avec bord

10019 Ø 19 cm - Ø 7^{1/2} in.

10023 Ø 23 cm - Ø 9 in.

10028 Ø 28 cm - Ø 11 in.



Rim plate deep

Fahnteller tief
Piatto fondo con falda
Assiette creuse avec bord

10123 Ø 23 cm - Ø 9 in.



Service rim plate flat

Platzteller flach
Piatto segnaposto
Assiette de présentation plate

10063 Ø 33 cm - Ø 13 in.



Coupe plate flat

Fahnteller flach
Piatto piano con falda
Assiette plate avec bord

10218 Ø 18 cm - Ø 7 in.

10221 Ø 21 cm - Ø 8^{3/4} in.

10227 Ø 27 cm - Ø 10^{1/2} in.



Coupe plate deep

Fahnteller tief
Piatto fondo con falda
Assiette creuse avec bord

10321 Ø 21 cm - Ø 8^{1/4} in.



Coupe plate flat

Platzteller flach
Piatto segnaposto
Assiette de présentation plate

10262 Ø 32 cm - Ø 12^{1/2} in.



Soup cup

Suppentassen
Tazza concommé
Tasse à consommé

10422 0,35L - 12 oz.



Saucer

Untertasse
Piattino
Soucoupe

10421 Ø 18,5 cm - Ø 7^{1/4} in.



Bowl

Schüssel
Coppa
Bol

10565 Ø 10 cm 0,20L
Ø 4 in. 7 oz.

15455 Ø 15 cm 0,60L
Ø 6 in. 20 oz.



Salad bowl

Schüssel
Insalatiera
Saladier

13318 Ø 18 cm 1,30L
Ø 7 in. 44 oz.

13322 Ø 22 cm 2,50L
Ø 8^{1/2} in. 85 oz.

13326 Ø 26 cm 4,00L
Ø 10^{1/4} in. 135 oz.



Covered vegetable bowl

Schüssel mit Deckel
Legumiera
Legumier

11320 3,00L - 101 oz.



Sauceboat 2 pcs

Sauciere 2-tlg.
Salsiera 2 pezzi
Saucière 2 pcs.

11622 0,55L - 19 oz.



Platter

Platte
Piatto
Plat

12734 34 x 24 cm - 13^{1/2} x 9^{1/2} in.

12741 41 x 29 cm - 16^{1/2} x 11^{3/8} in.

NEW



Egg cup

Eierbecher
Portauovo
Coquetier

15525 Ø 13,5 cm
Ø 5^{3/8} cm

BRILLANCE WHITE FINE BONE CHINA

SHAPE / FORM / FORMA / FORME

10530 **NEW**

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION

800001 white



Cup
Obertasse
Tazza
Tasse

14717 Ø 6 cm H 4,5 cm 0,08L
Ø 2^{1/3} in. H 1^{3/4} in. 3 oz.

14716 Saucer flat Ø 12 cm - Ø 4^{3/4} in.

14936 Saucer coupe Ø 11 cm - Ø 4^{3/8} in.



Cup
Obertasse
Tazza
Tasse

14742 Ø 7,5 cm H 6,5 cm 0,20L
Ø 3 in. H 2^{1/2} in. 7 oz.

14741 Saucer flat Ø 15,5 cm - Ø 6^{1/8} in.

14939 Saucer coupe Ø 14,5 cm - Ø 5^{3/4} in.



Cup
Obertasse
Tazza
Tasse

14677 Ø 9 cm H 5,5 cm 0,25L
Ø 3^{1/2} in. H 2^{1/8} in. 7 oz.

14676 Saucer flat Ø 16 cm - Ø 6^{1/4} in.

14942 Saucer coupe Ø 15,5 cm - Ø 6^{1/4} in.



Coffee pot
Kaffeekannen
Caffettiera
Cafetière

14030 1,50L - 51 oz.



Teapot
Teekannen
Teiera
Théière

14235 1,35L - 46 oz.



Sugar bowl
Zuckerdose
Zuccheriera
Sucrier

14330 0,25L - 7 oz.



Creamer
Gieße
Lattiera
Crémier

14430 0,32L - 11 oz.

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION

405101 fleurs sauvages



Microwave-safe



Dishwasher safe



DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION

405108 fleurs des Alpes



Microwave-safe



Dishwasher safe





ONO

design by Kilian Schindler

The new Thomas ONO collection focuses on the essentials: it is unpretentious and yet individual, clever and multifunctional, casual, but suitable for every occasion. In short, a design-conscious free spirit with the potential to become a classic of tomorrow.



Die neue Thomas-Kollektion ONO stellt das Wesentliche in den Mittelpunkt: Sie ist unprätentiös und doch eigenständig, clever und multifunktional, lässig, aber für jeden Anlass einsetzbar – kurz ein formbewusster Freigeist mit dem Potential zum Klassiker von morgen.



La nuova collezione ONO di Thomas si concentra sull'essenziale: è semplice e tuttavia individuale, intelligente e multifunzionale, casual ma adatta a ogni occasione. In pratica, uno spirito libero intriso di design con il potenziale di diventare un classico di domani.



La nouvelle collection ONO de Thomas porte sur l'essentiel: elle est simple mais individuelle, intelligente mais multifonctionnelle, décontractée mais idéale pour toute occasion. Bref, un esprit libre mais riche de design, potentiellement un classique de demain.







Plate flat

Teller flach
Piatto piano
Assiette plate

10956 Ø 15 cm - Ø 5^{7/8} in.
10858 Ø 18 cm - Ø 7^{1/8} in.
10862 Ø 22 cm - Ø 8^{5/8} in.
10867 Ø 27 cm - Ø 10^{5/8} in.
10872 Ø 32 cm - Ø 12^{5/8} in.



Gourmet plate oval

Gourmetteller oval
Piatto gourmet ovale
Assiette gourmet plate oval

10957 26 x 20 cm - 10^{1/4} x 7^{7/8} in.
10954 34 x 27 cm - 10^{5/8} x 13^{3/8} in.



Plate deep

Teller tief
Piatto fondo
Assiette creuse

10351 Ø 21 cm - Ø 8^{1/4} in.



Platter

Platte
Piatto
Plat

12733 33 x 26 cm - 13 x 10^{1/4} in.



Bowl

Schälchen
Coppaetta
Bol

15206 Ø 6 cm 0,05L
2^{3/8} in. 1^{3/4} oz.
15210 Ø 10 cm 0,17L
3^{7/8} in. 5^{3/4} oz.



Bowl

Schale
Coppetta
Bol

15214 Ø 14 cm - Ø 5^{1/2} in.



Bowl

Schüssel
Insalatiera
Saladier

13321 Ø 21 cm 1,74L
Ø 8^{1/4} in. 58^{7/8} oz.



Bowl

Schüssel
Insalatiera
Saladier

15293 21 x 11 cm - 8^{1/4} x 4^{3/8} in.
15294 31 x 11 cm - 12^{1/4} x 4^{3/8} in.



Etagere 2-part

Etagere 2-tlg.
Etagere a 2 piani
Etagère en 2 parties

25310 33 x 22 cm H 15 cm
12^{5/8} x 8^{5/8} in. H 6 in.



Food pedestal with metal plate

Food Presenter mit Metallplatte
Vassoio/alzata presentazione con piatto in metallo
Plateau/présentoir avec métallique assiette

11965-402371-12810 Ø 33 cm H 15 cm - Ø 13 H 4^{1/2} in.



Egg cup

Eirbecher
Portauovo
Coquetier

15520 Ø 3,5 cm - Ø 1^{3/8} in.
10851 Saucer Ø 11 cm - Ø 4^{3/8} in.



Creamer

Milchkännchen
Lattiera
Crémier

14440 Ø 7 cm H 8,5 cm 0,20L
Ø 2^{3/4} in. H 3^{3/8} in. 7 oz.



Mug with handle

Becher mit Henkel
Mug con manico
Tasse avec anse

15505 Ø 8,5 cm H 11 cm 0,42L
Ø 3^{3/8} in. H 4^{1/3} in. 14^{1/4} oz.



Tray, wood

Brett, Holz
Vassoio in legno
Plateau bois

11965-321379-05746 28 x 23 cm - 15 x 9 in.



Tray, wood

Brett, Holz
Vassoio in legno
Plateau bois

11965-321379-05747 75 x 20 cm - 29^{1/2} x 7^{7/8} in.



Cup
Obertasse
Tazza
Tasse

14717 Ø 6 cm H 5 cm 0,08L
Ø 2^{1/3} in. H 2 in. 2^{7/8} oz.



Cup
Obertasse
Tazza
Tasse

14772 Ø 8,5 cm H 6,5 in. 0,25L
Ø 3^{3/8} in. H 2^{1/2} in. 8^{3/4} oz.



Cup
Obertasse
Tazza
Tasse

14642 Ø 9,5 cm H 5,5 cm 0,23L
Ø 3^{3/4} in. H 2^{1/3} in. 8 oz.



Cup
Obertasse
Tazza
Tasse

14767 Ø 9,5 cm H 6 cm 0,28L
Ø 3^{3/4} in. H 2^{3/8} in. 9^{7/8} oz.



Teapot
Teekannel
Teiera
Théière

14260 0,80L - 27 oz.
14262 Lid

SUITABLE FOR

14717 - 15520 (egg cup)



Plate flat / Saucer
Teller flach / Untertasse
Piatto piano / Piattino
Assiette plate / Soucoupe

10851 Ø 11 cm - Ø 4^{3/8} in.

SUITABLE FOR

14642 - 14772 - 14767 - 15505



Plate flat / Saucer
Teller flach / Untertasse
Piatto piano / Piattino
Assiette plate / Soucoupe

10855 Ø 15 cm - Ø 5^{7/8} in.





LOFT by Rosenthal

design by Queensbury & Hunt

With LOFT, the variations on the theme have no limits. The unmistakable and delicate concentric undercoat texture follows the contours of the shapes, creating style for a contemporary and trendy collection.



LOFT bietet unbegrenzte Variationen zum Thema. Die unverwechselbare und zarte konzentrische Rille unter der Glasur folgt dem Profil der Formen und erzeugt Stil für eine zeitgemäße und trendige Kollektion.



Con LOFT le variazioni sul tema non hanno limiti. L'inconfondibile e delicata trama concentrica sottosmalto, segue i profili delle forme creando stile per una collezione contemporanea e di tendenza.



Avec LOFT, les variations sur le thème n'ont aucune limite. L'incomparable et délicate trame concentrique sous l'émail suit les contours des formes, en créant le style pour une collection contemporaine et tendance.





LOFT by Rosenthal

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
11900

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001 white



Microwave-safe



Dishwasher safe



Plate flat

Teller flach
Piatto piano
Assiette plate

10218 Ø 18 cm - Ø 7 in.

10222 Ø 22 cm - Ø 8^{2/3} in.

10229 Ø 28 cm - Ø 11 in.

NEW **10871** Ø 31 cm - Ø 12^{1/4} in.

10263 Ø 33 cm - Ø 13 in.



Gourmet plate

Gourmetteller
Piatto gourmet
Gourmet assiette coupe

10733 Ø 33 cm - Ø 13 in.



Plate deep

Teller tief
Piatto fondo
Assiette creuse

10324 Ø 24 cm - Ø 9^{1/2} in.



Platter deep square

Platte tief quadratisch
Piatto fondo quadrato
Assiette creuse et quadratique

12072 22 x 22 cm - 8^{2/3} x 8^{2/3} in.



Platter flat oval

Platte flach oval
Piatto piano ovale
Assiette plate et ovale

12734 34 x 24 cm - 13^{1/2} x 9^{1/2} in.

12740 40 x 28 cm - 16 x 11 in.



Platter / Plate flat square

Platte/Teller flach quadratisch
Piatto piano quadrato
Assiette plate et quadratique

15258 13 x 13 cm - 5^{1/8} x 5^{1/8} in.

12019 19 x 19 cm - 7^{1/2} x 7^{1/2} in.

12027 27 x 27 cm - 10^{5/8} x 10^{5/8} in.

16531 33 x 33 cm - 13 x 13 in.



NEW

Platter rectangular

Platte rechteckig
Piatto rettangolare
Assiette rectangulaire

12881 39x25 cm - 15^{1/3} x 9^{7/8} in.



Rectangular plate divided

Teller rechteckig geteilt
Piatto rettangolare diviso
Assiette rectangulaire divisé

16541 28 x 15 cm - 11 x 6 in.



Etagere 3-part round

Etagererund 3-tlg.
Etagerer 3-piani rotonda
Etagerè en 3 parties rondes

25313 Ø 12 · 19 · 27 cm H 29 cm
Ø 4^{3/4} · 7^{1/2} · 10^{5/8} in. H 11^{3/8} in.



Square etagere

Etagerer quadratisch.
Etagerer quadrata
Etagerè carrée

25318 Ø 19 · 25 · 32 cm H 29 cm
Ø 7^{1/2} · 9^{7/8} · 12^{5/8} in. H 11^{3/8} in.



Bowl low round

Schüssel nieder rund
Coppa bassa tonda
Bol basse ronde

13123 Ø 23 cm H 11 cm
Ø 9 in. H 4^{3/8} in.

13524 Lid



Bowl tall round

Schüssel hoch rund
Coppa alta tonda
Bol haut rond

13323 Ø 23 cm H 16 cm
Ø 9 in. H 6^{1/4} in.

13524 Lid



Platter deep oval

Platte tief oval
Piatto fondo ovale
Assiette creuse et ovale

12527 27 x 19 cm
10^{5/8} x 7^{1/2} in.



Bowl deep oval

Bowl tief oval
Coppa fonda ovale
Coupe creuse et ovale

10575 17 x 12,5 cm H 6,5
6^{2/3} x 4^{7/8} in. H 2^{1/2} in.



Bowl deep round

Bowl tief rund
Coppa fonda rotonda
Coupelle creuse ronde

10571 Ø 13 cm H 6,5 cm
Ø 5^{1/8} in. H 2^{1/2} in.
10570 Ø 15 cm H 7,5 cm
Ø 6 in. H 3 in.



Bowl deep square

Schüssel quadratisch tief
Coppa fonda quadrata
Bol creux et carré

10585 12 x 12 cm H 3,5 cm
4^{3/4} x 4^{3/4} in. H 1^{3/8} in.
10586 15 x 15 cm H 6,5 cm
6 x 6 in. H 2^{1/2} in.
13071 21 x 21 cm H 10,5 cm
8^{1/4} x 8^{1/4} in. H 4^{1/8} in.

LOFT by Rosenthal

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
11900

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001 white



Microwave-safe



Dishwasher safe



Cereal dish

Müslischale
Coppetta cereali
Bol céréales

15453 Ø 13 cm H 7 cm - Ø 5^{1/8} cm H 2^{3/4} cm



Saucer cereal bowl

Untertasse Müslischale
Piattino coppetta cereali
Soucoupe bol cereales

15581 26 x 16 cm - 10^{1/4} x 3^{7/8} in.



Base for coffee pot

Kaffeekannen-Unterteil
Caffettiera senza coperchio
Base pour cafetière

34026 H 12 cm 0,65L
H 4^{3/4} in. 22^{7/8} oz.

Lid

Deckel
Coperchio
Couvercle

34212 H 4,5 cm - H 1^{3/4} in.



Base for teapot

Teekannen-Unterteil
Teiera senza coperchio
Base pour théière

34211 H 8 cm 0,40L
H 3^{1/8} in. 14 oz.

34221 H 9,5 cm 0,70L
H 3^{3/4} in. 24^{2/3} oz.

Lid

Deckel
Coperchio
Couvercle

34212 H 4,5 cm - H 1^{3/4} in.

34222 H 5 cm - H 2 in.



Creamer

Gießer
Lattiera
Crémier

34415 Ø 7 cm H 7 cm 0,15L - Ø 2^{3/4} in. H 2^{3/4} in. 5^{1/4} oz.

34430 Ø 8 cm H 8,5 cm 0,30L - Ø 3^{1/8} in. H 3^{3/8} in. 10^{1/2} oz.



Sugar bowl with lid

Zuckerdose mit Deckel
Zuccheriera con coperchio
Sucrier avec couvercle

14330 Ø 8 cm H 7 cm 0,26L
Ø 3^{1/8} in. H 2^{3/4} in. 8 oz.

Lid

Deckel
Coperchio
Couvercle

14332 Ø 8,5 cm H 4 cm
Ø 3^{3/8} in. H 1^{5/8} in.

SUITABLE FOR

16647 - 15573 - 15574



Saucer
Untertasse
Piattino
Soucoupe

16646 Ø 16,5 cm - Ø 6^{1/2} in.



Cup stackable
Obertasse stapelbar
Tazza impilabile
Tasse empilable

16727 Ø 6 cm H 6 cm 0,11L
Ø 2^{3/8} in. H 2^{3/8} in. 3^{7/8} oz.

16726 Saucer Ø 12,5 cm - Ø 5 in.



Cup stackable
Obertasse stapelbar
Tazza impilabile
Tasse empilable

16747 Ø 7,5 cm H 7,5 cm 0,20L
Ø 3 in. H 3 in. 7 oz.

16746 Saucer Ø 16,5 cm - Ø 6^{1/2} in.



Cup stackable
Obertasse stapelbar
Tazza impilabile
Tasse empilable

16647 Ø 8,5 cm H 6 cm 0,21L
Ø 3^{3/8} in. H 3^{2/8} in. 7^{1/2} oz.



Mug with handle stackable
Becher mit Henkel stapelbar
Mug con manico impilabile
Gobelet avec anse empilable

15573 Ø 8,5 cm H 8,5 cm 0,33L
Ø 3^{3/8} in. H 3^{3/8} in. 11 oz.

15574 Ø 8,5 cm H 10 cm 0,38L
Ø 3^{3/8} in. H 3^{2/8} in. 12^{3/4} oz.



Cup
Obertasse
Tazza
Tasse

14717 Ø 7 cm H 5 cm 0,08L
Ø 2^{3/4} in. H 2 in. 2^{7/8} oz.

14716 Saucer Ø 11,5 cm - Ø 4^{1/2} in.



Cup
Obertasse
Tazza
Tasse

14642 Ø 10 cm H 6 cm 0,25L
Ø 3^{7/8} in. H 2^{3/8} in. 8^{7/8} oz.

14641 Saucer Ø 16,5 cm - Ø 6^{1/2} in.



Cup
Obertasse
Tazza
Tasse

14772 Ø 11 cm H 6,5 cm 0,34L
Ø 4^{3/8} in. H 3 in. 12 oz.

14771 Saucer Ø 18 cm - Ø 7 in.

LOFT by Rosenthal

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001 white



Microwave-safe



Dishwasher safe

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
10410



Plat flat rectangular

Platte flach rechteckig
 Piatto piano rettangolare
 Plat rectangulaire

12918 18 x 13 cm - 7 x 5^{1/8} in.
12928 28 x 18 cm - 11 x 7 in.



Platter/Plate flat square

Platte/Teller flach quadratisch
 Piatto piano quadrato
 Plat carré

12922 22 x 22 cm - 8^{2/3} x 8^{2/3} in.



Dish square

Schale quadratisch
 Coppa quadrata
 Coupe quadratique

12965 15 x 15 cm H 3,5 cm
 6 x 6 in. H 1^{3/8} in.



Chopstick holder

Chopstickhalter
 Portabacchette
 Support de baguettes

15535

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
10410 without relief



Platter rectangular

Platte flach rechteckig
 Piatto piano rettangolare
 Plat rectangulaire

32679 29 x 19 cm - 11^{1/2} x 7^{1/2} in.



Bowl square

Schüssel quadratisch
 Coppa quadrata
 Bol carré

33281 23 x 23 cm H 10 cm
 9 x 9 in. H 3^{7/8} in.



Bowl deep square

Schälchen tief quadratisch
 Piattino fondo quadrato
 Bol creux carré

35480 13 x 13 cm - 5^{1/8} x 5^{1/8} in.

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
11940 without relief



Plate flat square

Teller flach quadratisch
 Piatto piano quadrato
 Assiette plate carrée

16183 23 x 23 cm - 9 x 9 in.
16188 28 x 28 cm - 11 x 11 in.



Bowl deep square

Schälchen tief quadratisch
 Piattino fondo quadrato
 Bol creux carré

15252 9 x 9 cm - 3^{1/2} x 3^{1/2} in.
15254 12 x 12 cm - 4^{3/4} x 4^{3/4} in.



Dish flat square

Schälchen flach quadratisch
 Piattino piano quadrato
 Bol plat carré

15251 9 x 9 cm - 3^{1/2} x 3^{1/2} in.
15253 12 x 12 cm - 4^{3/4} x 4^{3/4} in.



Platter flat rectangular

Platte flach rechteckig
 Piatto piano rettangolare
 Plat rectangulaire

12718 18 x 11 cm - 7 x 4^{3/8} in.



Plate deep square

Teller tief quadratisch
 Piatto fondo quadrato
 Assiette creuse carrée

16513 23 x 23 cm - 9 x 9 in.

Thomas

Hotel & Restaurant Service

LOFT by Rosenthal





TREND

design by Queensbury & Hunt

TREND perfectly combines the resistance of porcelain and practicality with a simple and casual design. The delicate concentric undercoat texture sometimes customizes the entire article, while at other times only the rim of certain plates.



TREND kombiniert perfekt die Widerstandsfähigkeit des Porzellans und Zweckmäßigkeit mit einem einfachen und lässigen Design. Die zarte konzentrische Rille unter der Glasur verleiht teilweise dem ganzen Artikel eine persönliche Note, zum Teil nur dem Rand einiger Teller.



TREND combina alla perfezione resistenza della porcellana e praticità con un design semplice e casual. La delicata trama concentrica sottosmalto personalizza a volte l'intero articolo, a volte solo la falda di alcuni piatti.



TREND allie parfaitement la résistance de la porcelaine et la praticité d'un design simple et décontracté. La délicate trame concentrique sous l'émail personnalise parfois l'article en entier, parfois seulement le bord de certains plats.

TREND

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
10400

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001 white



Microwave-safe



Dishwasher safe



Plate flat

Teller flach
Piatto piano
Assiette plate

30016 Ø 16 cm - Ø 6^{1/4} in.
30019 Ø 19 cm - Ø 7^{1/2} in.
30022 Ø 22 cm - Ø 8^{2/3} in.
30025 Ø 25 cm - Ø 9^{7/8} in.
30027 Ø 27 cm - Ø 10^{5/8} in.



Plate deep

Teller tief
Piatto fondo
Assiette creuse

30119 Ø 19 cm - Ø 7^{1/2} in.
30122 Ø 22 cm - Ø 8^{2/3} in.



Rim plate flat *

Fahnteller flach
Piatto piano con falda
Assiette plate avec bord

31116 Ø 16 cm - Ø 6^{1/4} in.
31120 Ø 20 cm - Ø 7^{7/8} in.
31123 Ø 23 cm - Ø 9 in.
31126 Ø 26 cm - Ø 10^{1/4} in.
31128 Ø 28 cm - Ø 11 in.
31131 Ø 31 cm - Ø 12^{1/4} in.



Rim plate deep *

Fahnteller tief
Piatto fondo con falda
Assiette creuse avec bord

31220 Ø 20 cm - Ø 7^{7/8} in.
31223 Ø 23 cm - Ø 9 in.
31230 Ø 30 cm - Ø 11^{3/4} in.



Rim platter oval *

Platte Fahne oval
Piatto ovale con falda
Plat ovale avec bord

32728 28 x 19 cm - 11 x 7^{1/2} in.
32732 33 x 22 cm - 13 x 8^{2/3} in.
32738 38 x 25 cm - 15 x 9^{7/8} in.

* Relief only on rim
Relief nur auf Fahne
Decoro solo sulla falda
Bord avec relief

SHAPE / FORM / FORMA / FORME

11400



Rim plate flat

Teller flach mit Fahne
Piatto piano con falda
Assiette plate avec bord

10022 Ø 22 cm - Ø 8^{2/3} in.

10028 Ø 28 cm - Ø 11 in.

10031 Ø 31 cm - Ø 12^{1/4} in.

SHAPE / FORM / FORMA / FORME

11400



Plate deep with rim

Teller tief mit Fahne
Piatto fondo con falda
Assiette creuse avec bord

10124 Ø 24 cm - Ø 9^{1/2} in.

SHAPE / FORM / FORMA / FORME

11400



Bowl

Bowl
Coppa
Bol

15266 Ø 16 cm 0,54L
Ø 6 1/4 in. 18 1/4 oz.

SHAPE / FORM / FORMA / FORME

11400



Pasta plate deep *

Gourmetteller tief
Piatto pasta fondo
Pasta plate deep

15321 Ø 30 cm - Ø 11^{3/4} in.

TREND

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
10400

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001 white



Microwave-safe



Dishwasher safe



Salad bowl stackable

Schüssel stapelbar
Insalatiera impilabile
Saladier empilable

33012 Ø 12 cm H 5 cm - Ø 4^{3/4} in. H 2 in.

33015 Ø 15 cm H 6 cm - Ø 6 in. H 2^{1/3} in.

33018 Ø 18 cm H 7 cm - Ø 7 in. H 2^{3/4} in.

33021 Ø 21 cm H 8 cm - Ø 8^{1/4} in. H 3^{1/3} in.

33024 Ø 24 cm H 9 cm - Ø 9^{1/2} in. H 3^{1/2} in.



Tray

Schälchen
Coppetta
Coupelle

35409 Ø 9 cm H 1,5 cm

Ø 3^{1/2} in. H 2/3 in.



Fruit stackable

Kompott stapelbar
Coppetta impilabile
Compotier empilable

30512 Ø 12 cm H 4 cm

Ø 4^{3/4} in. H 1^{2/3} in.



Salt shaker

Salzstreuer
Spargisale
Salière

35030 Ø 4,5 cm H 6,5 cm

Ø 1^{3/4} in. H 2^{1/2} in.



Pepper shaker

Pfefferstreuer
Spargipepe
Poivrier

35035 Ø 4,5 cm H 6,5 cm

Ø 1^{3/4} in. H 2^{1/2} in.



Flanged egg cup

Eierbecher mit Ablage
Portauovo con falda
Coquetier avec bord

35525 Ø 14 cm - Ø 5^{1/2} in.



Soup cup stackable

Suppentasse stapelbar
Tazza brodo impilabile
Tasse à consommé empilable

30476 Ø 10,5 cm H 5 cm 0,25L

Ø 4^{1/4} in. H 2 in. 8^{3/4} oz.

SUITABLE FOR

30476 - 30725



Saucer

Untertasse
Piattino
Soucoupe

30474 Ø 17 cm - Ø 6^{2/3} in.

SUITABLE FOR

30476 - 30725 - 34622 - 34627

34642 - 34727 - 34650



Saucer combi with rim *

Combi Untertasse mit Fahne
Pattino combi con falda
Soucoupe combi avec bord

34646 Ø 16 cm - Ø 6^{1/3} in.

* Relief only on rim
Relief nur auf Fahne
Decoro solo sulla falda
Bord avec relief



Soup bowl stackable

Suppenbowl stapelbar
Coppa brodo impilabile
Tasse à consommé empilable

30725 Ø 10,5 cm H 5 cm 0,25L

Ø 4^{1/4} in. H 2 in. 8^{3/4} oz.



Cup, stackable

Obertasse, stapelbar
Tazza impilabile
Tasse empilable

34612 Ø 7 cm H 4,5 cm 0,10L
Ø 2^{3/4} in. H 1^{3/4} in. 3^{1/2} oz.



Cup, stackable

Obertasse, stapelbar
Tazza impilabile
Tasse empilable

34622 Ø 8 cm H 5,5 cm 0,16L
Ø 3^{1/3} in. H 2^{1/8} in. 5^{5/8} oz.



Cup, stackable

Obertasse, stapelbar
Tazza impilabile
Tasse empilable

34627 Ø 8 cm H 6 cm 0,18L
Ø 3^{1/3} in. 2^{3/8} in. 6^{1/3} oz.



Cup, stackable

Obertasse, stapelbar
Tazza impilabile
Tasse empilable

34642 Ø 9 cm H 6,5 cm 0,22L
Ø 3^{1/2} in. H 2^{1/2} in. 7^{3/4} oz.



Cup, stackable

Obertasse, stapelbar
Tazza impilabile
Tasse empilable

34727 Ø 7,5 cm H 7 cm 0,18L
Ø 3 in. H 2^{3/4} in. 6^{1/3} oz.



Mug with handle, stackable

Becher mit Henkel, stapelbar
Mug con manico impilabile
Gobelet avec anse empilable

34650 Ø 8 cm H 9,5 cm 0,25L
Ø 3^{1/3} in. H 3^{3/4} in. 8^{3/4} oz.

SUITABLE FOR

34612



Saucer

Untertasse
Piattino
Soucoupe

34611 Ø 12 cm - Ø 4^{3/4} in.

SUITABLE FOR

**34622 - 34627 - 34642
34727 - 34650**



Saucer

Untertasse
Piattino
Soucoupe

34636 Ø 15 cm - Ø 6 in.

SUITABLE FOR

34612



Saucer with rim *

Untertasse mit Fahne
Piattino con falda
Soucoupe avec bord

34619 Ø 12 cm - Ø 4^{3/4} in.

SUITABLE FOR

**34622 - 34627 - 34642
34727 - 34650**



Saucer with rim *

Untertasse mit Fahne
Piattino con falda
Soucoupe avec bord

34638 Ø 15 cm - Ø 6 in.

TREND

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
10400

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001 white



Microwave-safe



Dishwasher safe



Base teapot

Teekannen-Unterteil
Teiera senza coperchio
Base pour théière

34211 H 9,5 cm 0,40L
H 3^{3/4} in. 14 oz.

Lid

Deckel
Coperchio
Couvercle

34212 H 3 cm - H 1^{1/3} in.



Base coffee pot

Kaffeekannen-Unterteil
Caffettiera senza coperchio
Base pour cafetière

34001 H 10 cm - 0,30L
H 4 in. 10^{1/2} oz.

Lid

Deckel
Coperchio
Couvercle

34002 H 2,5 cm - H 1 in.



Base sugar bowl

Zuckerdosens-Unterteil
Zuccheriera senza coperchio
Base pour sucrier

34316 H 6 cm 0,15L
H 2^{1/4} in. 5^{1/4} oz.



Lid with indent

Deckel mit Einschnitt
Coperchio con tacca
Couvercle avec encoche

35185 Ø 8,5 cm H 2 cm
Ø 3^{1/3} in. H 2^{2/3} in.



Creamer stackable

Gießer stackable
Lattiera impilabile
Crémier empilable

34403 Ø 5 cm H 4,5 cm 0,03L - Ø 2 in. H 1^{3/4} in. 1 oz.
34415 Ø 8 cm H 7 cm 0,15L - Ø 3^{1/3} in. H 2^{3/4} in. 5^{1/4} oz.
34430 Ø 8,5 cm H 10,5 cm 0,30L - Ø 3^{1/3} in. H 4^{1/3} in. 10^{1/2} oz.

Lid

Deckel
Coperchio
Couvercle

34317 H 2 cm - H 2^{2/3} in.



Coffee mug

Kaffeebecher
Mug
Gobelet

34654 Ø 8,5 cm H 9 cm 0,26L
Ø 3^{1/3} in. H 3^{1/2} in. 9^{1/8} oz.



Buttersauceboat stackable

Buttersauciere stackable
Salsiera burro impilabile
Saucière à beurre empilable

35072 Ø 8 cm H 5 cm 0,10L
Ø 3^{1/3} in. H 2 in. 3^{1/2} oz.



Sauceboat stackable

Sauciere stackable
Salsiera impilabile
Saucière empilable

31610 Ø 9 cm H 8,5 cm 0,30L
Ø 3^{1/2} in. H 3^{1/3} in. 10^{1/2} oz.

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
11400



Bowl

Schüssel
Coppa
Bol

25821 Ø 21 cm H 6,5 cm
Ø 8^{1/4} in. H 2^{1/2} in.



Dish

Schälchen
Coppetta
Coupelle

25811 Ø 11 cm H 5,5 cm
Ø 4^{1/3} in. H 2^{1/3} in.

25812 Ø 12 cm H 6 cm
Ø 4^{3/4} in. H 2^{1/4} in.

25813 Ø 13 cm H 6 cm
Ø 5^{1/8} in. H 2^{1/4} in.



Dip bowl

Dipschale
Coppetta salsa
Petit bol à sauce

15396 Ø 8 cm H 2,5 cm
Ø 3^{1/8} in. H 1 in.



Porcelain spoon

Porzellanlöffel
Cucchiaio porcellana
Cuillère porcelain

35694 8 cm - 3^{1/8} in.

35695 11 cm - 4^{3/8} in.

25865 13 cm - 5^{1/8} in.



TREND

SHAPE / FORM / FORMA / FORME

10400

11400

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION

404228 solara red



Microwave-safe



Dishwasher safe



Thomas

Hotel & Restaurant Service

TREND

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION

404278 solara blue

 Microwave-safe

 Dishwasher safe





MEDAILLON

The captivating minimalistic style of Medaillon is in perfect step with the times. Elegant design, straight lines and particular details on the cups and knobs of the lids characterize the shape, making Medaillon unmistakable and very modern.



Der minimalistische Stil von Medaillon fasziniert und ist vollkommen zeitgemäß. Elegantes Design, gerade Linien und besondere Details von Tassen und Deckelgriffen kennzeichnen seine Form und machen Medaillon unverwechselbar und ausgesprochen modern.



Lo stile minimal di Medaillon affascina ed è in perfetto accordo con i tempi. Design elegante, linee rette e particolari dettagli di tazze e pomelli dei coperchi ne caratterizzano la forma, rendendo Medaillon inconfondibile ed estremamente moderno.



Le style minimaliste de Médaillon fascine et est en parfait accord avec son temps. Un design élégant, des lignes droites et les détails particuliers des tasses et pommeaux de couvercles en distinguent la forme: Médaillon est incomparable et résolument moderne.

MEDAILLON

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
10700

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001 white



Microwave-safe



Dishwasher safe



Coupe plate flat

Coupeteller flach
Piatto piano coupe
Assiette plate coupe

10217 Ø 17 cm - Ø 6^{2/3} in.
10221 Ø 21 cm - Ø 8^{1/4} in.
10226 Ø 26 cm - Ø 10^{3/4} in.
10229 Ø 28 cm - Ø 11 in.
10263 Ø 33 cm - Ø 13 in.



Coupe plate deep

Coupeteller tief
Piatto fondo coupe
Assiette creuse coupe

10319 Ø 19 cm - Ø 7^{1/2} in.
10322 Ø 22 cm - Ø 8^{2/3} in.
10323 Ø 23 cm - Ø 9 in.



Pasta plate deep

Teller tief
Piatto pasta fondo
Pasta assiette creuse

15321 Ø 28 cm - Ø 11 in.



Platter flat oval

Platte flach oval
Piatto piano ovale
Assiette plate et ovale

12733 33 x 22 cm - 13 x 8^{2/3} in.
12738 38 x 27 cm - 15 x 10^{5/8} in.



Soup cup

Suppentasse
Tazza brodo
Tasse à consommé

10422 Ø 10,5 cm H 5 cm 0,28L
Ø 4^{1/4} cm H 2 in. 9^{7/8} oz.

SUITABLE FOR

10422 - 11626



Salt shaker

Salzstreuer
Spargisale
Salière

15030 Ø 4,5 cm H 7,5 cm
Ø 1^{3/4} in. H 3 in.



Pepper shaker

Pfefferstreuer
Spargipepe
Poivrier

15035 Ø 4,5 cm H 7,5 cm
Ø 1^{3/4} in. H 3 in.



Sauceboat

Sauciere
Salsiera
Saucière

11626 Ø 10 cm H 8 cm 0,50L
Ø 4 in. H 3^{1/8} in. 17 oz.



Saucer

Untertasse
Piattino
Soucoupe

10421 Ø 17 cm - Ø 6^{2/3} in.



Cup
Obertasse
Tazza
Tasse

14722 Ø 5,5 cm H 6 cm 0,10L
Ø 2¹/₈ in. H 2¹/₃ in. 3¹/₂ oz.

Saucer
Untertasse
Piattino
Soucoupe

14721 Ø 12,5 cm - Ø 5 in.



Cup
Obertasse
Tazza
Tasse

14752 Ø 7 cm H 7,5 cm 0,23L
Ø 2³/₄ in. H 3 in. 8 oz.

Saucer
Untertasse
Piattino
Soucoupe

14751 Ø 16 cm - Ø 6¹/₄ in.



Cup
Obertasse
Tazza
Tasse

14642 Ø 8 cm H 5 cm 0,20L
Ø 3¹/₃ in. H 2 in. 7 oz.

Saucer
Untertasse
Piattino
Soucoupe

14641 Ø 14,5 cm - Ø 5³/₄ in.



Mug with handle
Becher mit Henkel
Mug con manico
Gobelet avec anse

14762 Ø 7,5 cm H 8,5 cm 0,30L
Ø 3 in. H 3¹/₃ in. 10¹/₂ oz.



Creamer
Gießer
Cremiera
Crémier

14430 Ø 6,5 cm H 7 cm 0,17L
Ø 2¹/₂ in. H 2³/₄ in. 6 oz.



Creamer / Jug
Gießer / Krug
Lattiera / Brocca
Crémier / Broc

14450 Ø 8 cm H 9 cm 0,32L
Ø 3¹/₃ in. H 3¹/₂ in. 10⁷/₈ oz.



Cereal bowl
Müslischale
Coppetta cereali
Bol céréales

15455 Ø 15 cm H 6 cm
Ø 6 in. H 2¹/₃ in.



Fruit bowl
Dessertschale
Coppetta
Compotier

10514 Ø 14 cm H 4,5 cm
Ø 5¹/₂ in. H 1³/₄ in.



Salad bowl
Schüssel
Insalatiera
Saladier

13120 Ø 19 cm H 8 cm - Ø 7¹/₂ in. H 3¹/₃ in.
13130 Ø 22 cm H 9 cm - Ø 8²/₃ in. H 3¹/₂ in.



Sugar bowl with lid
Zuckerdose mit Deckel
Zuccheriera con coperchio
Sucrier avec couvercle

14331 Ø 9 cm H 6 cm 0,23L
Ø 3¹/₂ in. H 2¹/₃ in. 8 oz.

Lid
Deckel
Coperchio
Couvercle

14332 Ø 8 cm H 4 cm
Ø 3¹/₃ in. H 1²/₃ in.



CLASSIC





AIDA

design by Rosenthal

Aida, the regal elegance that bestows perfection on the whiteness of porcelain. A timeless set which, once again, enriches articles dedicated to ethnic cuisine and various culinary needs from all over the world.



Aida, die königliche Eleganz, die der Reinheit des Porzellans Perfektion verleiht. Ein Service von bleibender Faszination, das im Laufe der Zeit durch neue Artikel ergänzt wird, die der ethnischen Küche und den verschiedenen kulinarischen Bedürfnissen aller Welt gewidmet sind



Aida, l'eleganza regale che conferisce perfezione al candore della porcellana. Un servizio dal fascino inossidabile al passare del tempo si arricchisce di nuovi articoli dedicati alla cucina etnica e alle differenti esigenze culinarie di tutto il mondo.



Aida, l'élégance royale qui confère la perfection à la blancheur de la porcelaine. C'est un service au charme insensible au passage duts'enrichit de nouveaux articles consacrés à la cuisine ethnique et aux différentes exigences culinaires du monde entier.







Microwave-safe



Dishwasher safe



Plate flat

Teller flach
Piatto piano
Assiette plate

31117 Ø 17 cm - Ø 6^{2/3} in.
31121 Ø 21 cm - Ø 8^{1/4} in.
31126 Ø 26 cm - Ø 10^{1/4} in.
31128 Ø 28 cm - Ø 11 in.



Serviceplate

Platzteller
Piatto segnaposto
Assiette plate

31131 Ø 31 cm - Ø 12^{1/4} in.



Plate deep

Teller tief
Piatto fondo
Assiette creuse

31220 Ø 20 cm - Ø 7^{7/8} in.
31223 Ø 23 cm - Ø 9 in.
31229 Ø 29 cm - Ø 11^{3/8} in.



Platte oval

Platter oval
Piatto ovale

32632 32 x 24 cm - 12^{2/3} x 9^{1/2} in.
32638 38 x 28,5 cm - 15 x 11^{1/5} in.

NEW



Platter flat rectangular *

Platte flach rechteckig
Piatto piano rettangolare
Assiette plate rectangulaire

30341 23 x 18 cm - 8 x 7 in.



Bowl

Bowl
Ciotola
Bol

30613 Ø 13 cm H 3 cm - Ø 5^{1/8} in. H 1^{2/5} in.
30615 Ø 15 cm H 4,5 cm - Ø 6 in. H 1^{3/4} in.



Bowl

Bowl
Coppa
Bol

30610 Ø 10 cm H 4,5 cm - Ø 3^{7/8} in. H 1^{3/4} in.
30612 Ø 12 cm H 5,5 cm - Ø 4^{3/4} in. H 2^{1/8} in.
30614 Ø 14 cm H 6,5 cm - Ø 5^{1/2} in. H 2^{1/2} in.
33020 Ø 20 cm H 9 cm - Ø 7^{7/8} in. H 3^{1/2} in.

Lid

Deckel
Coperchio
Couvercle

30641 Ø 10 cm H 3 cm - Ø 3^{7/8} in. H 1^{1/8} in.
30644 Ø 12 cm H 3 cm - Ø 4^{3/4} in. H 1^{1/8} in.
30643 Ø 14 cm H 3,5 cm - Ø 5^{1/2} in. H 1^{3/8} in.



Salad bowl

Schüssel
Insalatiera
Saladier

33022 Ø 22 cm H 7,5 cm - Ø 8^{2/3} in. H 3 in.
33024 Ø 24 cm H 8 cm - Ø 9^{1/2} in. H 3^{1/5} in.
33026 Ø 26 cm H 10 cm - Ø 10^{1/4} in. H 4 in.



Pickle dish
Beilagenplatte
Raviera
Ravier

32625 25 x 14 cm - 9^{7/8} x 5^{1/2} in.



Small tea cup
Teeschale klein
Tazzina the piccola
Bol à thé petit

34885 Ø 10,5 cm H 5 cm 0,1L
Ø 4^{1/8} in. H 2 in. 3^{3/8} oz.
34884 Saucer Ø 10 cm H 3 cm
Ø 3^{7/8} in. H 1^{1/8} in.
34886 Lid Ø 9 cm H 3 cm
Ø 15^{3/8} in. H 1^{1/8} in.



Large tea cup
Teeschale groß
Tazzina the grande
Bol à thé grand

34889 Ø 10,5 cm H 5,5 cm 0,15L
Ø 4^{1/8} in. H 2^{1/8} in. 5 oz.
34888 Saucer Ø 11 cm H 3,5 cm
Ø 4^{3/8} in. H 1^{3/8} in.
34890 Lid Ø 9,5 cm H 3 cm
Ø 3^{3/4} in. H 1^{1/8} in.



Sake cup
Sake Becher
Coppetta Sakè
Gobelet à Sake

35504 Ø 4 cm H 4,5 cm 0,03L
Ø 1^{5/8} in. H 1^{3/8} in. 1 oz.



Tea cup
Teeschale
Tazzina the
Bol à thé

34891 Ø 7,5 cm H 6 cm 0,15L
Ø 3 in. H 2^{3/8} in. 5 oz.



Arabic cup (cava cup)
Arabian Kaffeebecher
Tazza arabia
Tasse arabe

34911 Ø 6 cm H 5 cm 0,08L
Ø 2^{3/8} in. H 2 in. 2^{3/4} oz.



Spoon & chopstick stand
Löffel / Chopstick Ablage
Portacucchiaino / portabacchette
Cuillère pose baguettes

* Flat bottom, without foot ring
Planner Bodem, dine Fuß
Fondo piatto, senza piede
Fond plat, sans pied



Vinegar / soy sauce port with lid
Soja / Essig-Kännchen mit Deckel
Acetiera / portasoia con coperchio
Vinaigre / soja avec couvercle

35003 Ø 6,5 cm H 11 cm 0,10L
Ø 2^{1/2} in. H 4^{3/8} in. 3^{1/2} oz.



Round dish
Schälchen rund
Piattino tondo
Coupelle ronde

35401 Ø 8 cm H 2 cm
Ø 3 in. H 3/4 in.



Soup cup

Suppen-Obertasse
Tazza brodo
Tasse à consommé

30417 Ø 10,5 cm H 5,5 cm 0,30L
Ø 4^{1/3} in. H 2^{1/3} in. 10^{1/2} oz.



Soup cup

Suppentassen
Tazza concommé
Tasse à consommé

30476 Ø 12 cm H 6 cm 0,25L
Ø 4^{3/4} in. H 2^{3/8} in. 8^{3/4} oz.

30478 Lid Ø 12,5 cm H 3 cm
Ø 5 in. H 1^{1/8} in.



Base teapot

Teekannen-Unterteil
Teiera senza coperchio
Base pour théière

34211 H 9 cm 0,40L
H 3^{1/2} in. 14 oz.

34221 H 11 cm 0,70L
H 4^{1/3} in. 24^{2/3} oz.

Lid for teapot

Lid for teapot
Coperchio teiera
Couvercle pour théière

34212 H 4 cm - H 1^{3/5} in.

34222 H 5 cm - H 2 in.



Base coffee pot

Kaffeekannen-Unterteil
Caffettiera senza
coperchio
Base pour cafetière

34001 H 10 cm 0,30L
H 4 in. 10^{1/2} oz.

34026 H 12,5 cm 0,70L
H 5 in. 23^{2/3} oz.

Lid for coffee pot

Kaffeekannen-Deckel
Coperchio caffettiera
Couvercle pour cafetière

34002 H 4 cm - H 1^{3/5} in.

34212 H 4 cm - H 1^{3/5} in.



Sugar bowl

Zuckerdose
Zuccheriera
Sucrier

34308 Ø 8,5 cm H 6 cm 0,23L
Ø 3^{1/3} in. H 2^{3/8} in. 8 oz.

34309 Lid Ø 9 cm H 1,5 cm
Ø 3^{1/2} in. H 2^{1/3} in.



Creamer

Gießer
Lattiera
Crémier

34415 Ø 6 cm H 9,5 cm 0,15L
Ø 2^{3/8} in. H 3^{3/4} in. 5^{1/4} oz.

34425 Ø 7 cm H 11 cm 0,25L
Ø 2^{3/4} in. H 4^{1/3} in. 8^{3/4} oz.

SUITABLE FOR

34737 - 34749 - 34642



Saucer

Untertasse
Piattino
Soucoupe

34636 Ø 15 cm - Ø 5^{7/8} in.

SUITABLE FOR

30476



Saucer

Untertasse
Piattino
Soucoupe

34741 Ø 16 cm - Ø 6^{1/4} in.

SUITABLE FOR

34751 - 30417



Saucer

Untertasse
Piattino
Soucoupe

30429 Ø 18 cm - Ø 7 in.



Cup

Obertasse
Tazza
Tasse

34783 Ø 5 cm H 5,5 cm 0,07L
Ø 2 in. H 2^{1/3} in. 2^{1/3} oz.

34609 Saucer Ø 11 cm - Ø 4^{1/3} in.



Cup tall

Obertasse hoch
Tazza alta
Tasse haute

34827 Ø 7 cm H 7,5 cm 0,18L
Ø 2^{3/4} in. H 3 in. 6^{1/3} oz.

34631 Saucer Ø 14 cm - Ø 5^{1/2} in.



Cup

Obertasse
Tazza
Tasse

34749 Ø 8 cm H 5 cm 0,20L
Ø 3^{1/3} in. H 2 in. 7 oz.



Cup

Obertasse
Tazza
Tasse

34642 Ø 8 cm H 6 cm 0,22L
Ø 3^{1/3} in. H 2^{3/8} in. 7^{3/4} oz.



Cup

Obertasse
Tazza
Tasse

34737 Ø 8,5 cm H 7 cm 0,28L
Ø 3^{3/8} in. H 2^{3/4} in. 9^{1/2} oz.

34751 Ø 9 cm H 8,5 cm 0,38L
Ø 3^{1/2} in. H 3^{3/8} in. 12^{7/8} oz.

AIDA

SHAPE / FORM / FORMA / FORME

10650

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION

415612 dots white



Precious decoration







MONBIJOU

design by Rosenthal

There are some designs which have been moulded by the continuum of time. Monbijou is one of the selected few. With its ornate relief-type pattern, Monbijou epitomises the elegance and style of the rococo epoch. Add a touch of majesty to the scene of your hotel or restaurant.



Es gibt Formen, die Geschichte gemacht haben. Monbijou zählt zu diesen wahren Klassikern. Mit dem feinen Reliefrand verkörpert Monbijou das elegante Stilempfinden des Rokoko. Nehmen Sie einen Hauch dieser feinen Tischkultur mit in die heutige Zeit, und setzen Sie damit Akzente zum festlichen Dinner.



Il design di Monbijou rimane invariato nel tempo. Con il suo caratteristico decoro in rilievo, la collezione impersona l'eleganza e la delicatezza tipiche dello stile rococò. Un tocco di nobiltà da aggiungere all'atmosfera degli hotel o ristoranti più ricercati.



Le design de Monbijou reste inchangé au fil du temps. Avec son décor caractéristique en relief, la collection incarne l'élégance et la finesse typique du style Rococo. Une touche de noblesse à ajouter à l'atmosphère des hôtels ou des restaurants les plus raffinés.





MONBIJOU

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
11420

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001 white



Microwave-safe



Dishwasher safe



Plate flat

Teller flach
Piatto piano
Assiette plate

30016 Ø 16 cm - Ø 6^{1/4} in.
30019 Ø 19 cm - Ø 7^{1/2} in.
30022 Ø 22 cm - Ø 8^{2/3} in.
30025 Ø 25 cm - Ø 9^{7/8} in.
30027 Ø 27 cm - Ø 10^{5/8} in.
30029 Ø 29 cm - Ø 11^{3/8} in.

Serviceplate

Platzteller
Piatto segnaposto
Assiette plate

32934 Ø 34 cm - Ø 13^{1/2} in.



Gourmet plate deep

Gourmetteller tief
Piatto fondo gourmet
Assiette Gourmet creuse

31230 Ø 30 cm - Ø 11^{3/4} in.

Plate deep

Teller tief
Piatto fondo
Assiette creuse

30119 Ø 19 cm - Ø 7^{1/2} in.
30122 Ø 23 cm - Ø 9 in.



Pasta / salad bowl

Pasta / Salatbowl
Coppa pasta / insalatiera
Pasta / Saladier

33150 Ø 23 cm - Ø 9 in.



Platter oval

Platte oval
Piatto ovale
Plat ovale

32624 24 x 18 cm - 9^{1/2} x 7 in.
32628 28 x 21 cm - 11 x 8^{1/4} in.
32633 33 x 24 cm - 13 x 9^{1/2} in.
32638 38 x 30 cm - 15 x 11^{3/4} in.



Bowl

Kompott
Coppetta
Compotier

30512 Ø 12 cm H 4 cm
Ø 4^{3/4} in. H 1^{3/5} in.

SUITABLE FOR

30476 - 30725
34652 - 34622
34627 - 34642



Soup cup stackable

Suppentasse stapelbar
Tazza brodo impilabile
Tasse à consommé empilable

30476 Ø 10 cm H 5 cm 0,25L
Ø 4 in. H 2 in. 8^{3/4} oz.



Soup bowl stackable

Suppenbowl stapelbar
Coppa brodo impilabile
Bol à soupe empilable

30725 Ø 10 cm H 5 cm 0,25L
Ø 4 in. H 2 in. 8^{3/4} oz.

Saucer

Untertasse
Piattino
Soucoupe

30421 Ø 16 cm - Ø 6^{1/4} in.

Saucer combi

Combi Untertasse
Piattino combi
Soucoupe combi

34645 Ø 16 cm - Ø 6^{1/4} in.



Buttersauceboat stackable

Buttersauciere stapelbar
Salsiera burro impilabile
Saucière à beurre empilable

35072 Ø 7 cm H 5,5 cm 0,10L
Ø 2^{3/4} in. H 2^{1/5} in. 3^{1/2} oz.



Sauceboat stackable

Sauciere stapelbar
Salsiera impilabile
Saucière empilable

31610 Ø 10 cm H 7,5 cm 0,30L
Ø 4 in. H 3 in. 10^{1/2} oz.



Butter bowl stackable

Butternäpfchen stapelbar
Coppetta burro impilabile
Bol à beurre empilable

35405 Ø 5 cm H 3,5 cm
Ø 2 in. H 1^{3/8} in.



Bowl small stackable

Bowl stapelbar
Coppetta piccola impilabile
Bol empilable

30606 Ø 7 cm H 4,5 cm
Ø 2^{3/4} in. H 1^{3/4} in.



Salad bowl stackable

Schüssel stapelbar
Insalatiera impilabile
Saladier empilable

33012 Ø 12 cm H 5 cm - Ø 4^{3/4} in. H 2 in.
33015 Ø 15 cm H 5,5 cm - Ø 6 in. H 2^{1/5} in.
33018 Ø 18 cm H 7 cm - Ø 7 in. H 2^{3/4} in.



Pepper shaker

Pfefferstreuer
Spargipepe
Poivrier

35035 Ø 4 cm H 5,5 cm
Ø 1^{3/5} in. H 2^{1/5} in.



Salt shaker

Salzstreuer
Spargisale
Salière

35030 Ø 4 cm H 5,5 cm
Ø 1^{3/5} in. H 2^{1/5} in.

MONBIJOU

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
11420

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001 white



Microwave-safe



Dishwasher safe



Base teapot

Teekannen-Unterteil
Teiera senza coperchio
Base pour théière

34211 Ø 10 cm H 9,5 cm 0,40L
Ø 4 in. H 3^{3/4} in. 14 oz.

Lid

Deckel
Coperchio
Couvercle

34212 H 4,5 cm - H 1^{3/4} in.



Base coffee pot

Kaffee Kannen-Unterteil
Caffettiera senza
coperchio
Base pour cafetière

34001 H 9,5 cm 0,30L
H 3^{3/4} in. 10^{1/2} oz.

Lid

Deckel
Coperchio
Couvercle

34002 H 4,5 cm - H 1^{3/4} in.



Creamer stackable

Gießer stapelbar
Lattiera impilabile
Crémier empilable

34403 Ø 4 cm H 4,5 cm 0,03L - Ø 1^{3/5} in. H 1^{3/4} in. 1 oz.
34415 Ø 6,5 cm H 8,5 cm 0,15L - Ø 2^{1/2} in. H 3^{1/3} in. 5^{1/4} oz.
34430 Ø 8 cm H 11 cm 0,30L - Ø 3^{1/3} in. H 4^{1/3} in. 10^{1/2} oz.



Base for sugar bowl

Zuckerdosens-Unterteil
Zuccheriera senza coperchio
Base pour sucrier

34341 Ø 8 cm H 7 cm 0,25L
Ø 3^{1/3} in. H 2^{3/4} in. 8^{3/4} oz.

Lid

Deckel
Coperchio
Couvercle

34342 Ø 7 cm H 4 cm
Ø 2^{3/4} in. H 1^{3/5} in.



Flanged egg cup

Eierbecher mit Ablage
Portauovo
Coquetier

35525 Ø 13 cm - Ø 5^{1/8} in.



Tray

Schälchen
Coppetta
Coupelle

35401 Ø 9 cm H 1,5 cm
Ø 3^{1/8} in. H 2^{1/3} in.

SUITABLE FOR

34712



Saucer

Untertasse
Piattino
Soucoupe

34609 Ø 11 cm - Ø 4^{1/3} in.



Cup, stackable

Obertasse, stapelbar
Tazza impilabile
Tasse empilable

34712 Ø 6 cm H 6 cm 0,10L
Ø 2^{3/8} in. H 2^{3/8} in. 3^{1/2} oz.



Cup, stackable

Obertasse, stapelbar
Tazza impilabile
Tasse empilable

34622 Ø 8 cm H 5 cm 0,16L
Ø 3^{1/3} in. H 2 in. 5^{5/8} oz.



Cup, stackable

Obertasse, stapelbar
Tazza impilabile
Tasse empilable

34627 Ø 8 cm H 6 cm 0,18L
Ø 3^{1/3} in. H 2^{3/8} in. 6^{1/3} oz.



Cup, stackable

Obertasse, stapelbar
Tazza impilabile
Tasse empilable

34642 Ø 8 cm H 6,5 cm 0,22L
Ø 3^{1/3} in. H 2^{1/2} in. 7^{3/4} oz.

SUITABLE FOR

34622 - 34627
34642



Saucer

Untertasse
Piattino
Soucoupe

34631 Ø 14 cm - Ø 5^{1/2} in.



Mug, stackable

Becher, stapelbar
Mug impilabile
Gobelet empilable

34650 Ø 7 cm H 9,5 cm 0,25L
Ø 2^{3/4} in. H 3^{3/4} in. 8^{3/4} oz.



Mug, stackable

Becher, stapelbar
Mug impilabile
Gobelet empilable

34652 Ø 8 cm H 8,5 cm 0,30L
Ø 3^{1/3} in. H 3^{1/4} in. 10^{1/2} oz.

MONBIJOU

SHAPE / FORM / FORMA / FORME

11420

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION

409130 staffage gold

 Precious decoration





MONBIJOU

SHAPE / FORM / FORMA / FORME

11420

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION

409123 staffage yellow



Microwave-safe



Dishwasher safe









HUTSCHENREUTHER
Hotel & Restaurant Service

MARIA THERESIA

Romanticism and lightness for a romantic and extremely chic classic. With its delicate shape and romantic details inspired by nature, Maria Theresia is able to give to the table traditional atmospheres, thank to its ornamented versions with “Mediterranean” symbols or to conveying fresh elegance with its white porcelain version.



Romantik und Leichtigkeit für einen romantischen und ausgesprochen schicken Klassiker. Mit seiner zarten Form und seinen romantischen, der Natur nachempfundenen Details ist Maria Theresia in der Lage, dem Tisch eine traditionelle Atmosphäre in den mit „mediterranen“ Symbolen dekorierten Versionen zu vermitteln oder eine frische Eleganz in der Version aus weißem Porzellan.



Romanticismo e leggerezza per un classico, romantico ed estremamente chic. Con la sua forma delicata e i romantici dettagli ispirati alla natura, Maria Theresia è in grado di trasferire in tavola tradizionali atmosfere nelle versioni decorate con i simboli “mediterranei” o una fresca eleganza nella versione in candida porcellana.



Romantisme et légèreté pour un classique, sensible et très chic. Avec sa forme délicate et ses détails romantiques inspirés par la nature, Maria Theresia est en mesure de transférer à table une atmosphère traditionnelle dans les versions décorées de symboles «méditerranéens» ou une élégance pleine de fraîcheur dans la version en porcelaine blanche.

MARIA THERESIA

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
02013

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001 white



Microwave-safe



Dishwasher safe



Plate flat

Teller flach
Piatto piano
Assiette plate

10017 Ø 17 cm - Ø 6^{2/3} in.
10019 Ø 19 cm - Ø 7^{1/2} in.
10021 Ø 21 cm - Ø 8^{1/4} in.
10025 Ø 25 cm - Ø 9^{7/8} in.
10027 Ø 27 cm - Ø 10^{5/8} in.
10031 Ø 31 cm - Ø 12^{1/4} in.



Platter round

Tortenplatte rund
Piatto rotondo
Plat rond

12843 Ø 32 cm - Ø 12^{3/8} in.



Plate deep

Teller tief
Piatto fondo
Assiette creuse

10121 Ø 21 cm - Ø 8^{1/4} in.
10123 Ø 23 cm - Ø 9 in.



Platter rectangular

Platte rechteckig
Piatto rettangolare
Plat rectangulaire

12844 33 x 15,5 cm - 13 x 6^{1/5} in.



Platter oval

Platte oval
Piatto ovale
Plat ovale

12735 35 x 23 cm - 13^{3/4} x 9 in.
12738 39 x 26 cm - 15 x 10^{1/4} in.



Bowl square

Schüssel eckig
Coppa quadrata
Bol carré

13168 18 x 18 cm H 7 cm - 7 x 7 in. H 2^{3/4} in.
13170 20 x 20 cm H 9,5 cm - 7^{7/8} x 7^{7/8} in. H 3^{3/4} in.
13174 24 x 24 cm H 9,5 cm - 9^{1/2} x 9^{1/2} in. H 3^{3/4} in.



Bowl round

Schale rund (Untertasse ohne Spiegel)
Coppetta rotonda
Bol rond

14721 Ø 11 cm H 2,5 cm - Ø 4^{1/3} in. H 1 in.
14741 Ø 14 cm H 3,5 cm - Ø 5^{1/2} in. H 1^{3/8} in.



HUTSCHENREUTHER
Hotel & Restaurant Service



Sauceboat on stand

Sauciere mit Fuß
Salsiera con piede
Saucière sur pied

11620 21 x 14 cm H 9 cm 0,40L
8¹/₄ x 5¹/₂ in. H 3¹/₈ in. 14 oz.



Fruit bowl round

Dessertschale rund
Coppetta rotonda
Compotier ronde

10516 Ø 16 cm H 5 cm
Ø 6¹/₄ in. H 2 in.



Bowl round

Schüssel rund
Coppa rotonda
Bol rond

13319 Ø 19 cm H 6 cm
Ø 7¹/₂ in. H 2³/₈ in.



Leaf dish

Blattschale
Coppetta a foglia
Bol

25385 Ø 10 cm H 4 cm
Ø 4 in. H 1²/₃ oz.



Lion tureen

Löwenkopfterrine
Zuppiera senza coperchio
Bol tête de lions

11041 Ø 12 cm H 7 cm 0,40L
Ø 4³/₄ in. H 2³/₄ in. 14 oz.



Butter dish

Butterdose
Ciotola burro
Beurrier

15169 15 x 11,5 cm H 9 cm
6 x 4¹/₂ in. H 3³/₄ in.

Lid for butter dish

Butterdose Deckel
Coperchio ciotola burro
Couvercle pour beurrier

15171 15 x 11,5 cm H 7 cm
6 x 4¹/₂ in. H 3³/₄ in.

MARIA THERESIA

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
02013

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001 white



Microwave-safe



Dishwasher safe



Base teapot

Teekannen-Unterteil
Teiera senza coperchio
Base pour théière

34211 H 12 cm 0,40L
H 4^{3/4} in. 14 oz.

Lid

Deckel
Coperchio
Couvercle

34212 H 4,5 cm - H 1^{3/4} in.



Base coffee pot

Kaffeekannen-Unterteil
Caffettiera senza coperchio
Base pour cafetière

34001 H 12 cm 0,30L
H 4^{3/4} in. 10^{1/2} oz.

Lid

Deckel
Coperchio
Couvercle

34002 H 4,5 cm - H 1^{3/4} in.



Creamer

Gießer
Lattiera
Crémier

14430 Ø 7 cm H 10 cm 0,16L
Ø 2^{3/4} in. H 4 in. 5^{5/8} oz.



Sugar bowl with lid

Zuckerdose mit Deckel
Zuccheriera con coperchio
Sucrier avec couvercle

14330 Ø 8,5 cm H 6 cm 0,25L
Ø 3^{1/3} in. H 2^{3/8} in. 8^{3/4} oz.

Lid

Deckel
Coperchio
Couvercle

14332 Ø 9 cm H 5 cm
Ø 3^{1/2} in. H 2 in.



Sugar/creamery tray

Milch-/Zucker-Tablett
Vassoio multiuso
Plateau sucrier / crémier

12865 25 x 15,5 cm - 9^{7/8} x 6^{1/5} in.



Salt shaker

Salzstreuer
Spargisale
Salière

15030 H 6 cm - H 2^{3/8} in.



Pepper shaker

Pfefferstreuer
Spargipepe
Poivrier

15035 H 6 cm - H 2^{3/8} in.



Egg cup

Eierbecher
Portauovo
Coquetier

15520 Ø 4,5 cm H 7 cm
Ø 1^{3/4} in. H 2^{3/4} in.



HUTSCHENREUTHER
Hotel & Restaurant Service



Cup
Obertasse
Tazza
Tasse

34812 Ø 7 cm H 5 cm 0,10L
Ø 2^{3/4} in. H 2 in. 3^{1/2} oz.



Cup
Obertasse
Tazza
Tasse

34762 Ø 8,5 cm H 6,5 cm 0,19L
Ø 3^{1/3} in. H 2^{1/2} in. 6^{2/3} oz.



Cup
Obertasse
Tazza
Tasse

34752 Ø 9,5 cm H 5,5 cm 0,22L
Ø 3^{3/4} in. H 2^{1/5} in. 7^{3/4} oz.



Cup café au lait
Café au lait-Obertasse
Tazza caffèlatte
Tasse café au lait

14852 Ø 10,5 cm H 8 cm 0,34L
Ø 4^{1/4} in. H 3^{1/3} in. 12 oz.



Mug with handle
Becher mit Henkel
Mug con manico
Gobelet avec anse

15505 Ø 7,5 cm H 9,5 cm 0,30L
Ø 3 in. H 3^{3/4} in. 10^{1/2} oz.

SUITABLE FOR

34812



Saucer
Untertasse
Piattino
Soucoupe

34609 Ø 11 cm - Ø 4^{1/2} in.

SUITABLE FOR

34762 - 34752



Saucer
Untertasse
Piattino
Soucoupe

34631 Ø 14 cm - Ø 5^{1/2} in.

SUITABLE FOR

14852



Saucer
Untertasse
Piattino
Soucoupe

14851 Ø 15,5 cm - Ø 6^{1/8} in.



VARIATION

design by Tapio Wirkkala

Textures and decorations inspired by ancient Greece make up this timeless classic. The characteristic relief texture on the cups and bowls resembles the columns of Greek temples, livening up the most classic tables.



Konsistenz und Dekore inspiriert vom antiken Griechenland für einen zeitlosen Klassiker. Das charakteristische Relief, das Tassen und Schälchen bedeckt, erinnert an die Säulen griechischer Tempel und gibt den klassischsten Tischen Bewegung.



Matericità e decori ispirati all'antica Grecia per un classico senza tempo. La caratteristica trama a rilievo che riveste tazze e coppette ricorda i colonnati dei templi greci, creando movimento sulle tavole più classiche.



La matière et les décors se sont inspirés de la Grèce antique pour un classique intemporel. La trame caractéristique en relief, qui revêt les tasses et les coupelles, évoque les colonnades des temples grecs et crée le mouvement sur les tables les plus classiques.

VARIATION

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
12500

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001 white



Microwave-safe



Dishwasher safe



Plate flat

Teller flach
Piatto piano
Assiette plate

- 30016** Ø 16 cm - Ø 6^{1/4} in.
- 30019** Ø 19 cm - Ø 7^{1/2} in.
- 30022** Ø 22 cm - Ø 8^{2/3} in.
- 30025** Ø 25 cm - Ø 9^{7/8} in.
- 30027** Ø 27 cm - Ø 10^{5/8} in.
- 30030** Ø 30 cm - Ø 11^{3/4} in.



Salad Bowl

Schale
Insalatiera
Saladier

- 33013** Ø 13 cm H 5 cm
Ø 5^{1/8} in. H 2 in.



All purpose bowl

Mehrzweckschale
Ciotola multifunzione
Bol à usages multiples

- 35360** Ø 11 cm H 5 cm 0,30L
Ø 4^{1/3} in. H 2 in. 10^{1/2} oz.



Soup cup

Suppentasse
Tazza brodo
Tasse à consommé

- 30422** Ø 11 cm H 5 cm 0,27L
Ø 4^{1/3} in. H 2 in. 9^{1/2} oz.

Soup saucer

Suppen-Untertasse
Piattino tazza brodo
Soucoupe tasse à consommé

- 30421** Ø 16 cm - Ø 6^{1/4} in.



Vase

Vase
Vaso
Vase

- 36010** H 10 cm - H 4 in.



Cup

Obertasse
Tazza
Tasse

34612 Ø 7 cm H 4,5 cm 0,10L
Ø 3³/₄ in. H 1³/₄ in. 3¹/₂ oz.

Saucer

Untertasse
Piattino
Soucoupe

34611 Ø 12 cm - Ø 4³/₄ in.



Cup

Obertasse
Tazza
Tasse

34642 Ø 8,5 cm H 6,5 cm 0,22L
Ø 3¹/₃ in. H 2¹/₂ in. 7³/₄ oz.

Saucer

Untertasse
Piattino
Soucoupe

34631 Ø 14 cm - Ø 5¹/₂ in



Creamer

Gießer
Lattiera
Crémier

34415 Ø 7 cm H 9 cm 0,15L
Ø 3³/₄ in. H 3¹/₂ in. 5¹/₄ oz.

34430 Ø 7,5 cm H 10 cm 0,30L
Ø 3 in. H 4 in. 10¹/₂ oz.



Sugar bowl

Zucker-bowl
Zuccheriera senza coperchio
Sucrier bol

34313 Ø 7,5 cm H 5 cm 0,10L
Ø 3 in. H 2 in. 3¹/₂ oz.

PLATE COVER

 Dishwasher safe



Plate cover, stainless steel, round

Tellerglocke, rund, Edelstahl Rostfrei

Copripriatto tondo, inox

Cloche rond, inox

66341-76 Ø 23 cm - Ø 9 in.



Plate cover, stainless steel, round

Tellerglocke, rund, Edelstahl Rostfrei

Copripriatto tondo, inox

Cloche rond, inox

66341-77 Ø 27,5 cm - Ø 10^{7/8} in.



Plate cover, stainless steel, round

Tellerglocke, rund, Edelstahl Rostfrei

Copripriatto tondo, inox

Cloche rond, inox

66341-78 Ø 28,5 cm - Ø 11^{1/4} in.

SUITABLE FOR 

JADE LINEA 10641-800001



Rim plate flat

31123 Ø 23 cm - Ø 9 in.

SUITABLE FOR 

JADE 10640-800001



Rim plate flat

31127 Ø 27 cm - Ø 10^{1/2} in.

SUITABLE FOR 

JADE 10640-800001



Coupe plate flat

30028 Ø 28 cm - Ø 11 in.

JADE 10640-800001



Rim plate flat

31123 Ø 23 cm - Ø 9 in.

TREND 10400-800001



Rim plate flat

31128 Ø 28 cm - Ø 10^{7/8} in.

NIDO 10920-800001



Plate flat

30028 Ø 28 cm - Ø 11 in.

VARIATION 12500-800001



Plate flat

30027 Ø 27 cm - Ø 10^{5/8} in.

LOFT 11900-800001



Plate flat

10229 Ø 28 cm - Ø 11 in.

EPOQUE 10630-800001



Plate flat

31128 Ø 28 cm - Ø 11^{1/8} in.



Plate cover, stainless steel, round

Tellerglocke, rund, Edelstahl Rostfrei
Copripiatto tondo, inox
Cloche rond, inox

66341-79 Ø 29,5 cm - Ø 11^{5/8} in.

SUITABLE FOR ✓

JADE 10640-800001



Rim plate flat

31229 Ø 29 cm - Ø 11^{1/2} in.

JADE LINEA 10641-800001



Rim plate flat

31129 Ø 29 cm - Ø 11^{3/8} in.



Plate cover, stainless steel, round

Tellerglocke, rund, Edelstahl Rostfrei
Copripiatto tondo, inox
Cloche rond, inox

66341-28 Ø 28 cm - Ø 11 in.
66341-29 Ø 29 cm - Ø 11^{3/8} in.

66341-28
SUITABLE FOR ✓

TAC GROPIUS 11280-800001



Plate flat

10229 Ø 28 cm - Ø 11 in.

NEW EPOQUE 10635-800001



Gourmet plate

31528 Ø 28 cm - Ø 11 in.

NIDO 10920-800001



Gourmet plate

31528 Ø 28 cm - Ø 11 in.

66341-29
SUITABLE FOR ✓
MESH 11780-800001



Rim plate flat

10088 Ø 28 cm - Ø 11 in.

Rim plate deep

10158 Ø 28 cm - Ø 11 in.



Plate cover, stainless steel, round

Tellerglocke, rund, Edelstahl Rostfrei
Copripiatto tondo, inox
Cloche rond, inox

66341-30 Ø 30 cm - Ø 11^{3/4} in.

SUITABLE FOR ✓

VARIATION 12500-800001



Plate flat

30030 Ø 30 cm - Ø 11^{3/4} in.



Plate cover, stainless steel, rectangular

Tellerglocke rechteckig, Edelstahl Rostfrei
Copripiatto rettangolare, inox
Cloche rectangulaire, inox

10635-130920-05741

Outer 35,5 x 17 cm
14^{7/8} x 6^{1/2} in.

Inner 30,5 x 12,7 cm
12 x 5 in.

SUITABLE FOR ✓
ACCENTI 10635-800001



Plate flat rectangular

32686 35,5 x 17 cm - 14 x 6^{3/4} in.





VERSACE

Rosenthal

Antique motifs and ancient myths, baroque symbols and exotic dream worlds. The luxurious „Rosenthal meets Versace“ collection combines the glamorous lifestyle of the famous fashion house with the highest requirements in terms of aesthetics, perfection and craftsmanship.



Antike Motive und uralte Mythen, barocke Symbole und exotische Traumwelten. Die luxuriöse Kollektion Rosenthal meets Versace verbindet den glamourösen Stil des Modelabels mit höchsten Ansprüchen an Ästhetik, Perfektion und Handwerkskunst.



Motivi antichi e miti ancestrali, simboli barocco e mondi esotici sognanti. La preziosa collezione Rosenthal meets Versace armonizza lo stile di vita glamour della famosa casa di moda con i massimi requisiti in termini di estetica, perfezione e maestria.



Motifs antiques et mythes ancestraux, symboles baroques et mondes exotiques rêveurs: la précieuse collection Rosenthal meets Versace harmonise le style de vie glamour de la célèbre maison de mode avec les plus hautes exigences en termes d'esthétique, de perfection et de savoir-faire.


VERSACE

SHAPE / FORM / FORMA / FORME

10630

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION

411161 medusa

 Precious decoration





VERSACE

Rosenthal

VERSACE



VERSACE

SHAPE / FORM / FORMA / FORME

10630

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION

411718 arabesque champagne

 Precious decoration






VERSACE

Rosenthal

VERSACE

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
411717 arabesque ice

 Precious decoration




VERSACE

SHAPE / FORM / FORMA / FORME

10630

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION

411716 les rêves byzantin

 Precious decoration






VERSACE

Rosenthal

VERSACE

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
411162 barocco

 Precious decoration




VERSACE

SHAPE / FORM / FORMA / FORME

10630

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION

411164 le jardin de Versace

 Precious decoration






VERSACE

Rosen ^{thron}
thal

VERSACE

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION

411163 les trésors de la mer

 Precious decoration





ARZBERG





JOYN

The core of the collection is the social sharing of food with friends, family or strangers, and the smart use of space. Joyn reflects a contemporary thus simple and natural aesthetic, offering a casual and relaxed take on fine dining at home. Less is more – few items but lot of possibilities in terms of use. Back to the essential. The combination of wooden pieces and the porcelain in white, powder and light grey gives it a light and natural thus urban and modern touch. The tableware Joyn should create an atmosphere to bring people together to eat, talk and fellowship.



Der Kern der neuen Arzberg Kollektion Joyn ist Teilen – zum Beispiel die Leidenschaft für ein liebevoll zubereitetes Essen, die Wärme eines gemeinsamen Mahls oder die Freude über eine gute Zeit mit Freunden. Jeder am Tisch soll von allem probieren können und die Gerichte dadurch gemeinsam erlebt werden. Deshalb gibt es bei Joyn viele Schalen aus denen sich jeder bedienen kann und die unkompliziert herungereicht werden können. Die Ästhetik von Joyn ist zeitgemäß und essentiell. Das feine vertikale Relief gibt dem Porzellan eine wiedererkennbare Struktur. Die Kombination aus Porzellan in Weiß, Rosé und Grau und dem warmen Eichenholz verleiht der Kollektion einen leichten und natürlichen, zugleich aber urbanen und modernen Look.



Lo scopo principale della collezione è consumare i pasti in compagnia di amici, familiari o anche estranei e l'uso intelligente dello spazio. Joyn riflette un'estetica contemporanea, naturale e semplice, offrendo un tocco casual e rilassato alla cucina di casa. Pochi ma buoni: pochi articoli, ma molte possibilità in termini di utilizzo. Il ritorno all'essenziale. La combinazione tra pezzi in legno e la porcellana bianca, il color polvere e grigio chiaro, conferisce un tocco di naturale urbanità e modernità. Le stoviglie Joyn dovrebbero creare un clima di unione tra i commensali, un piacevole stare insieme tra una chiacchiera e l'altra.



La collection a été pensée autour du partage de la nourriture avec des amis, la famille ou même des inconnus, ainsi que l'utilisation intelligente de l'espace. Joyn s'inscrit dans une esthétique contemporaine, simple et naturelle, créant ainsi une atmosphère calme et détendue lors de vos dîners à la maison. Encore plus avec moins: peu d'éléments qui offrent un grand nombre de possibilités. Retour à l'essentiel. L'association entre des éléments en bois et la porcelaine blanche, poudrée et gris clair octroie une apparence claire et naturelle et donc une touche moderne et urbaine. La vaisselle Joyn crée une ambiance qui rassemble les gens autour d'un repas, d'une discussion, de la convivialité.



Plate flat

Teller flach
Piatto piano
Assiette plate

10860 Ø 20 cm - Ø 8 in.

10864 Ø 24 cm - Ø 9^{3/4} in.

10867 Ø 27 cm - Ø 10^{1/2} in.



Plate deep

Teller tief
Piatto fondo
Assiette creuse

10353 Ø 23 cm - Ø 9 in.



Gourmet plate

Gourmetteller fl.
Piatto gourmet
Assiette gourme

10722 Ø 22 cm - Ø 8^{2/3} in.

10726 Ø 26 cm - Ø 10^{1/4} in.



Platter oval

Platte oval
Piatto ovale
Plat ovale

12738 38 x 33 cm - 15 x 13 in.



Bowl round

Schale rund
Coppetta rotonda
Bol rond

15386 Ø 19 cm H 9 cm - 1,50L

Ø 7^{1/2} in. H 3^{1/2} in. - 50 oz.



Platter

Servierschale
Coppa
Plat à servir

15298 Ø 32 cm H 9 cm - 2,00L

Ø 12^{1/2} in. H 1^{1/2} in. - 67 oz.



640201
Rosé



640202
Grey

Arzberg

GERMANY

Hotel & Restaurant Service

NEW

JOYN



Dip bowl

Dipschale
Coppetta salsa
Bol à sauce

15428 Ø 8 cm H 5 cm - 0,20L
Ø 3¹/₄ in. H 2 in. - 6,75 oz.



Dip bowl

Dipschale
Coppetta salsa
Bol à sauce

15212 Ø 12 cm H 5 cm - 0,38L
Ø 4³/₄ in. H 2 in. - 12,75 oz.
15216 Ø 16 cm H 6 cm - 0,85L
Ø 6¹/₄ in. H 2¹/₃ in. - 28 oz.



Rice dish

Reisschale
Coppetta riso
Bol à riz

13341 Ø 11,5 cm H 6 cm
Ø 4¹/₂ in. H 3²/₈ in.



Soup dish

Suppenschale
Coppetta brodo
Bol à soupe

15384 Ø 14 cm H 5,5 cm
Ø 5¹/₂ in. H 2¹/₈ in.



Dish flat

Schale flach
Coppa
Coupe plate

15753 Ø 11 cm H 2,5 cm
Ø 4¹/₃ in. H 3²/₈ in.
15754 Ø 13 cm H 3 cm
Ø 5¹/₈ in. H 3²/₈ in.
15755 Ø 16 cm H 3,5 cm
Ø 3⁷/₈ in. H 3²/₈ in.



Bowl deep

Schale tief
Coppa fonda
Bol creux

15757 Ø 15 cm H 8 cm
Ø 6 in. H 3¹/₈ in.



Microwave-safe



Dishwasher safe



Espresso bowl

Espressoschale
Coppa espresso
Bol espresso

14934 Ø 6 cm H 5 cm - 0,09L
Ø 2¹/₃ in. H 2 in. - 2,75 oz.



Mug with handle

Becher mit Henkel
Bicchiere con manico
Gobelet avec anse

15505 Ø 8,5 cm H 10 cm - 0,42L
Ø 3³/₈ in. H 4 in. - 13,5 oz.



Mug w/o handle

Becher ohne Henkel
Bicchiere senza manico
Gobelet sans anse

15510 Ø 9 cm H 10 cm - 0,42L
Ø 3¹/₄ in. H 4 in. - 13,5 oz.





640201
Rosé



640202
Grey



GERMANY

Hotel & Restaurant Service

NEW

JOYN



Cup

Obertasse
Tazza
Tasse

14717 0,09 lt. - 3¹/₈ oz.

14716 Saucer Ø 12,5 cm - 6²/₃ in.



Combi cup

Obertasse
Tazza
Tasse

14772 0,28 lt. - 9⁷/₈ oz.

14771 Saucer Ø 17 cm - 6²/₃ in.



Sugar bowl

Zuckerdose
Zuccheriera
Sucrier

14343 0,28 lt. - 9⁷/₈ oz.

14344 Sugar bowl base

05818 Only lid



Jug

Gießer
Lattiera
Verseur

14470 Ø 9 cm H 10 cm - 0,42L

Ø 3³/₄ in. H 4 in. - 13,5 oz.

JOYN

SHAPE / FORM / FORMA / FORME

44020 **NEW**

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION

800001 white



Microwave-safe



Dishwasher safe



Storage box

Vorratsdose m. Dkl
Barattolo
Boîte

17133 H 12 cm 0,65 lt.
H 4^{3/4} in. H 22 oz.

17134 Storage box base

05819 Only lid



Storage box

Vorratsdose m. Dkl
Barattolo
Boîte

17136 H 20 cm 1 lt.
Ø 7^{7/8} in. H 33^{7/8} oz.

17137 Storage box base

05819 Only lid

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION

609043 wood




Plate flat

Teller flach
Piatto piano
Assiette plate

05788 Ø 17 cm - Ø 6^{1/2} in.

05789 Ø 20 cm - Ø 8 in.

05790 Ø 30 cm - Ø 11^{3/4} in.



Bowl

Schüssel
Insalatiera
Saladier

05791 Ø 29 cm H 12 cm - 5,00L

Ø 11^{1/2} in. H 4^{3/4} in. - 169 oz.



Bowl round

Schale rund
Coppetta rotonda
Bol rond

05681 Ø 12 cm H 5 cm - 0,41L

Ø 4^{3/4} in. H 2 in. - 13,75 oz.



640201
Rosé



640202
Grey

Arzberg

GERMANY

Hotel & Restaurant Service

NEW

JOYN



JOYN

SHAPE / FORM / FORMA / FORME

44020 **NEW**

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION

640201 rosé



Microwave-safe



Dishwasher safe



Arzberg

GERMANY

Hotel & Restaurant Service

NEW

JOYN

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
640201 grey



Microwave-safe



Dishwasher safe







GERMANY

Hotel & Restaurant Service

PROFI

PROFI

The extra-thick porcelain, soft lines and delicate colours define the striking look of this collection. Perfect for casual and nordic inspired locations and for all the chefs looking for a bit of colour to enhance their creations.



Das extra starke Porzellan, die weiche Linienführung und die zarten Pastellfarben bestimmen den Look der Kollektion. Perfekt für die für lässige skandinavisch inspirierte Restaurants und für alle Küchenchefs, die ihre Kreationen mit etwas Farbe unterstreichen möchten.



Lo spessore della porcellana, le linee morbide e i colori pastello rappresentano il tratto distintivo di questo design. Perfetti per location informali e di gusto nordico con un tocco vintage e per tutti gli chef che cercano una punta di colore che esalti il piatto senza sovrastarlo.



L'épaisseur de la porcelaine, les lignes douces et les tons pastels sont les traits distinctifs de ce design. Ces articles son parfaits pour des endroits informels ou en style scandinave avec un côté vintage et pour tous les chef qui souhaitent un peu de couleur qui exalte le plat sans le dominer.

PROFI

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
49600

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001 virgin white



Microwave-safe



Dishwasher safe



Plate flat

Teller flach
Piatto piano
Assiette plate

10217 Ø 17 cm - Ø 6^{3/4} in.

10222 Ø 22 cm - Ø 8^{5/8} in.

10227 Ø 27 cm - Ø 10^{5/8} in.

10261 Ø 31 cm - Ø 12^{1/4} in.



Plate deep

Teller tief
Piatto fondo
Assiette creuse

10322 Ø 22 cm - Ø 8^{5/8} in.



Platter oval

Platte oval
Piatto ovale
Plat ovale

12726 26 x 20 cm - 10^{1/4} x 7^{7/8}

12731 31 x 24 cm - 12^{1/4} x 9^{1/2}

12736 36 x 28 cm - 14^{1/8} x 11 in.



Sauceboat

Sauciere
Salsiera
Saucière

11622 Ø 18 cm H 8,5 cm - 0,45L

Ø 7^{1/8} in. H 3^{3/8} in. - 15,25 oz.

13313 Bowl Ø 13 cm H 8 cm

Ø 5^{1/8} in. H 3^{1/8}

14851 Saucer Ø 18 cm - Ø 7^{1/8} in.



Bowl

Schale
Ciotola
Bol

15218 Ø 18 cm H 3,5 cm
Ø 7^{1/8} in. H 1^{3/8} in.

15227 Ø 27 cm H 6 cm
Ø 10^{5/8} in. H 2^{3/8} in.


15231 Ø 31 cm H 7 cm
Ø 12^{1/4} in. H 2^{3/4} in.



Bowl

Schale
Coppetta
Bol

15396 Ø 10 cm H 3,5 cm
Ø 3^{7/8} in. H 1^{3/8} in.



670170
Silk

670174
Linen

670201
Willow



Hotel & Restaurant Service



Bowl

Schüssel
Ciotola / insalatiera
Saladier

13313 Ø 13 cm H 8 cm
Ø 5^{1/8} in. H 3^{1/8} in.

13317 Ø 17 cm H 9 cm
Ø 6^{3/4} in. H 3^{1/2} in.

13322 Ø 22 cm H 10 cm
Ø 8^{5/8} in. H 3^{7/8} in.

13326 Ø 26 cm H 6 cm
Ø 10^{1/4} in. H 2^{3/8} in.

13376 External decor
Ø 13 cm H 8 cm
Ø 5^{1/8} in. H 3^{1/8} in.

SUITABLE FOR

14717 - 14903



Saucer

Untertasse
Piattino
Soucoupe

14716 Ø 13 - Ø 5^{1/8} in.



Sugar bowl

Zuckerdose
Zuccheriera
Sucrier

14330 Ø 13 cm H 9 cm - 0,44L
Ø 5^{1/8} in. H 3^{1/2} in. - 14,85 oz.

14332 Lid Ø 13 cm - Ø 5^{1/8} in. H 3^{1/8}

13313 Base Ø 13 cm H 8 cm
Ø 5^{1/8} in. H 3^{1/8} in.



Creamer

Gießer
Cremiera
Crémier

14430 Ø 9,5 cm H 11 cm - 0,40L
Ø 3^{3/4} in. H 4^{3/8} in. - 13,5 oz.



SUITABLE FOR

14742



Saucer

Untertasse
Piattino
Soucoupe

14741 Ø 15,5 - Ø 6^{1/8} in.

SUITABLE FOR

14767



Saucer

Untertasse
Piattino
Soucoupe

14766 Ø 16 - Ø 6^{1/4} in.

SUITABLE FOR

14852 - 15505



Saucer

Untertasse
Piattino
Soucoupe

14851 Ø 18 - Ø 7^{1/8} in.



Cup

Obertasse
Tazza
Tasse

14717 Ø 8 cm H 5,5 cm - 0,11L
Ø 3^{1/8} in. H 2^{1/8} in. - 3,75 oz.



Cup

Obertasse
Tazza
Tasse

14903 Ø 6,5 cm H 6,5 cm - 0,10L
Ø 2^{1/2} in. H 2^{1/2} in. - 3,37 oz.



Cup

Obertasse
Tazza
Tasse

14742 Ø 9 cm H 7,5 cm - 0,21L
Ø 3^{1/2} in. H 3 in. - 7,12 oz.



Cup

Obertasse
Tazza
Tasse

14767 Ø 10,5 cm H 6 cm - 0,23L
Ø 4^{1/8} in. H 2^{3/8} in. - 7,75 oz.



Cup

Obertasse
Tazza
Tasse

14852 Ø 12,5 cm H 8 cm - 0,46L
Ø 4^{7/8} in. H 3^{1/8} in. - 15,50 oz.



Mug

Becher
Mug
Gobelet

15505 Ø 9,5 cm H 9,5 cm - 0,35L
Ø 3^{3/4} in. H 3^{3/4} in. - 11,87 oz.



PROFI

SHAPE / FORM / FORMA / FORME

49600



Arzberg

GERMANY

Hotel & Restaurant Service

PROFI







GERMANY

Hotel & Restaurant Service

TRIC

TRIC

Tric stands for colour and freshness. This line, available in 14 different colours, is dedicated to professionals who want to give a distinguishing touch to their restaurants. The new Amarena colour, combined with Luce Venice Gray glasses and Vintage flatware by Sambonet, creates the perfect combination for the most fashionable tables.



Tric steht für Frische und Farbe. Diese Kollektion ist in 14 verschiedenen Farben erhältlich und ist all denjenigen gewidmet, die ihrem gedeckten Tisch eine unverwechselbare Note verleihen möchten. Die neue Farbe Amarena, kombiniert mit den Gläsern Luce Venice Gray und dem Vintage-Besteck von Sambonet, bildet das perfekte Ensemble für alle trendigen Locations.



Tric è sinonimo di colore e freschezza. Questa linea, proposta in 14 differenti colorazioni, è dedicata ai professionisti che vogliono dare un tocco caratteristico al loro locale. Il nuovo colore Amarena, abbinato ai bicchieri Luce Venice Gray e alle posate Vintage Sambonet, crea la perfetta combinazione per i locali più alla moda.



Tric est synonyme de couleur et de fraîcheur. Ce modèle, proposé en 14 couleurs, s'adresse aux professionnels qui veulent caractériser leur restaurant. La nouvelle couleur Amarena, à côté des verres Luce Venice Gray et des couverts Vintage Sambonet, crée un mélange parfait pour des endroits au dernier cri.

TRIC

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
49700

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001 white



640151
Amarena



606544
Yellow



606545
Green



Microwave-safe



Dishwasher safe



Plate flat

Teller flach
Piatto piano
Assiette plate

10018 Ø 18 cm - Ø 7^{1/8} in.

10022 Ø 22 cm - Ø 8^{5/8} in.

10027 Ø 27 cm - Ø 10^{5/8} in.

10982 Ø 32 cm - Ø 12^{5/8} in.



Plate deep

Teller tief
Piatto fondo
Assiette creuse

10121 Ø 21 cm - Ø 8^{1/4} in.



Gourmet plate

Gourmetteller
Piatto Gourmet
Assiette Gourmet

15276 Ø 30 cm H 5 cm
Ø 11^{3/4} in. H 2 in.



Platter oval

Platte oval
Piatto ovale
Plat ovale

12733 33 x 22 cm - 13 x 8^{5/8}



606546
Blue

640152
Soft Rose

670186
Hot

670203
Fresh

670205
Tropic

670206
Ocean

Arzberg

GERMANY

Hotel & Restaurant Service

TRIC



Plate rectangular

Platte rechteckig
Piatto rettangolare
Plat rectangulaire

12201 12 x 15 cm - 4^{3/4} x 4^{7/8} in.

12202 15 x 20 cm - 5^{7/8} x 7^{7/8} in.

12203 21 x 33 cm - 8^{1/4} x 13 in.



Dish square

Schälchen quadratisch
Piattino quadrato
Bol carré

11957 7 x 7 cm - 2^{3/4} x 2^{3/4} in.



Bowl conical

Schale konisch
Ciotola conica
Bol conique

15212 Ø 12 cm H 6,5 cm
Ø 4^{3/4} in. H 2^{1/2} in.



Bowl conical

Schale konisch
Ciotola conica
Bol conique

15215 Ø 15 cm H 6 cm
Ø 5^{7/8} in. H 2^{3/8} in.

15221 Ø 21 cm H 7 cm
Ø 8^{1/4} in. H 2^{3/4} in.



Bowl round

Schüssel rund
Ciotola rotonda
Bol rond

13312 Ø 12 cm H 5,5 cm
Ø 4^{3/4} in. H 2^{1/8} in.

13315 Ø 15 cm H 7,5 cm
Ø 5^{7/8} in. H 3 in.

13321 Ø 21 cm H 9,5 cm
Ø 8^{1/4} in. H 3^{3/4} in.

13328 Ø 28 cm H 12 cm
Ø 11 in. H 4^{3/4} in.



Butter dish rectangular

Butterdose rechteckig
Porta burro rettangolare
Beurrier rectangulaire

15169 12 x 14 cm H 5,5 cm
4^{3/4} x 5^{1/2} in. H 2^{1/8} in.

Cover included, PP

05651 Cover 9 x 11,5 cm H 4,5 cm
3^{1/2} x 4^{1/2} in. H 1^{3/4} in.

15170 Base 12 x 14 cm - 4^{3/4} x 5^{1/2} in.



Soufflé round

Auflaufform rund
Soufflé tondo
Moule a fratin rond

15228 Ø 28 cm H 4,5 cm
Ø 11 in. H 1^{3/4} in.

TRIC

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
49700

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001 white



640151
Amarena



606544
Yellow



606545
Green



Microwave-safe



Dishwasher safe



Salt shaker

Salzstreuer
Spargisale
Salière

15030 Ø 4 cm H 6 cm
Ø 1⁵/₈ in. H 2³/₈ in.



Pepper shaker

Pfefferstreuer
Spargipepe
Poivrier

15035 Ø 4 cm H 6 cm
Ø 1⁵/₈ in. H 2³/₈ in.



Egg cup / Napking ring

Eierbecher / Serviettenring
Portauovo / portatovagliolo
Coquetier / rond de serviette

15053 Ø 5 cm H 6 cm
Ø 2 in. H 2³/₈ in.

It can be matched with saucer 14721



Teapot

Teekanne
Teiera
Théière

14235 Ø 15,5 cm H 13 cm - 1,10L
Ø 6¹/₈ in. H 5¹/₈ in. - 37,25 oz.

14232 Lid 9 cm H 4,5 cm
3¹/₂ in. H 1³/₄ in.



Warmer

Stövchen
Réchaud
Réchaud

15670 Ø 17 cm H 7 cm
Ø 6³/₄ in. H 2³/₄ in.



Creamer

Gießer
Cremiera
Crémier

14430 Ø 6,5 cm H 10 cm - 0,20L
Ø 2¹/₂ in. H 3⁷/₈ in. - 6,75 oz.



Sugar bowl

Zuckerdose
Zuccheriera
Sucrier

14307 Ø 8 cm H 10 cm - 0,23L
Ø 3¹/₈ in. H 3⁷/₈ in. - 7,75 oz.

14309 Lid 7,5 cm H 3,5 cm
3 in. H 1³/₈ in.



Sugar shaker

Zuckerstreuer
Dosazucchero
Sucrier doseur

14395 Ø 7 cm H 15 cm - 0,20L
Ø 2³/₄ in. H 5⁷/₈ in. - 6,75 oz.



606546
Blue

640152
Soft Rose

670186
Hot

670203
Fresh

670205
Tropic

670206
Ocean



GERMANY

Hotel & Restaurant Service

TRIC

SUITABLE FOR

14722



Saucer
Untertasse
Piattino
Soucoupe

14721 Ø 11 - Ø 4^{3/8} in.



Cup
Obertasse
Tazza
Tasse

14722 Ø 6 cm H 6 cm - 0,10L
Ø 2^{3/8} in. H 2^{3/8} in. - 3,37 oz.



Cup
Obertasse
Tazza
Tasse

14742 Ø 8 cm H 6,5 cm - 0,20L
Ø 3^{1/8} in. H 2^{1/2} in. - 6,75 oz.

SUITABLE FOR

14742 - 14642 - 14852 - 15505



Saucer
Untertasse
Piattino
Soucoupe

14741 Ø 15 - Ø 5^{7/8} in.



Cup
Obertasse
Tazza
Tasse

14642 Ø 10 cm H 5 cm - 0,22L
Ø 3^{7/8} in. H 2 in. - 7,5 oz.



Cup
Obertasse
Tazza
Tasse

14852 Ø 12 cm H 6,5 cm - 0,35L
Ø 4^{3/4} in. H 2^{1/2} in. - 11,87 oz.



Mug
Becher
Mug
Gobelet

15577 Ø 7 cm H 8,5 cm - 0,18L
Ø 2^{3/4} in. H 3^{3/8} in. - 6,12 oz.



Mug
Becher
Mug
Gobelet

15505 Ø 8 cm H 9,5 cm - 0,32L
Ø 3^{1/8} in. H 3^{3/4} in. - 10,87 oz.

TRIC

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
49700

 Microwave-safe  Dishwasher safe

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
640151 amarena

 Microwave-safe  Dishwasher safe



Arzberg

GERMANY

Hotel & Restaurant Service

TRIC

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION

6700204 sun



Microwave-safe



Dishwasher safe







GERMANY

Hotel & Restaurant Service

FORM 1382

In 1931, the porcelain factory Arzberg launched a range of tableware that would revolutionize the world of fine china: Form 1382. Dr. Hermann Gretsch's design made history. To this day, its simple and practical form is still captivating. Form 1382 is a consummate marriage of aesthetics and function, "something good which is immune to the changing moods of fashion", as it was described back in 1931.



1931 brachte die Porzellanfabrik Arzberg ein Service auf den Markt, das die Porzellanwelt revolutionieren sollte. Die Form 1382. Dr. Hermann Gretsch's Entwurf hat Geschichte geschrieben. Bis heute hat die schlichte und zweckmäßige Form nichts von ihrer Faszination verloren. Form 1382 ist eine vollendete Komposition von Ästhetik und Funktion, „etwas Gutes, das über den Wechsel der Moden erhaben ist“, wie sie schon 1931 beschrieben wurde.



Nel 1931 Arzberg ha presentato un servizio di porcellana che avrebbe rivoluzionato il mondo della Fine China: Form 1382. Opera di design del Dr. Hermann Gretsch, la collezione è una pietra miliare della storia della porcellana. Con la sua linea semplice e funzionale conserva ancora oggi intatto il suo fascino originario. Binomio perfetto di estetica e funzionalità, è stata descritta nel 1931 come "qualcosa di buono che rimane invariato, al di là delle mode che cambiano".



En 1931 Arzberg a présenté un service de table en porcelaine qui révolutionnerait le monde de la Fine China: Form 1382. Conçue par M. Hermann Gretsch, cette collection représente une étape importante dans l'histoire de la porcelaine. Elle préserve son charme original grâce à son design simple et fonctionnel. Union parfaite entre esthétique et fonctionnalité, elle a été décrite en 1931 comme «quelque chose de bien qui reste inaltéré malgré le changement des modes».

FORM 1382

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
41382

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001 white



Microwave-safe



Dishwasher safe



Rim plate flat

Fahnteller flach

Piatto piano con falda

Assiette plate avec bord

10019 Ø 19 cm - Ø 7^{1/2} in.

10022 Ø 22 cm - Ø 8^{5/8} in.

10025 Ø 25 cm - Ø 9^{7/8} in.

10026 Ø 26 cm - Ø 10^{1/4} in.

10031 Ø 31 cm - Ø 12^{1/4} in.



Coupe plate flat

Coupeteller flach

Piatto piano coupe

Assiette plate coupe

10217 Ø 17 cm - Ø 6^{3/4} in.

12430 Ø 30 cm - Ø 11^{3/4} in.



Rim plate deep

Fahnteller tief

Piatto fondo con falda

Assiette creuse avec bord

10123 Ø 23 cm - Ø 9 in.



Platter flat

Platte flach

Piatto piano

Assiette plate

12843 Ø 32 cm - Ø 12^{5/8} in.



GERMANY

Hotel & Restaurant Service

FORM 1382



Platter rectangular

Platte rechteckig
Piatto rettangolare
Plat rectangulaire

12865 22 x 12 cm - 8^{5/8} x 4^{3/4}



Platter rectangular

Platte rechteckig
Piatto rettangolare
Plat rectangulaire

12844 35 x 15 cm - 13^{3/4} x 5^{7/8}



Platter oval

Platte oval
Piatto ovale
Plat ovale

15323 24 x 15 cm - 9^{1/2} x 5^{7/8}

12732 32 x 20 cm - 12^{5/8} x 7^{7/8}

12736 36 x 22,5 cm - 14^{1/8} x 8^{7/8}



Cutting board

Brettchen
Tagliere
Plateau

12833 21 x 14 cm - 8^{1/4} x 5^{1/2}



Butter dish rectangular

Butterdose rechteckig
Porta burro rettangolare
Beurrier rectangulaire

15163 15 x 10 cm H 6 cm
5^{7/8} x 3^{7/8} in. H 2^{3/8} in.

15165 Lid 10,5 x 8 cm - 4^{1/8} x 3^{1/8} in.

15164 Base 15 x 10 cm - 5^{7/8} x 3^{7/8} in.

15169 18,5 x 13 cm H 6 cm
7^{1/4} x 5^{1/8} in. H 2^{3/8} in.

15171 Lid 13,5 x 10,5 cm - 5^{1/4} x 4^{1/8} in.

15170 Base 18,5 x 13 cm - 7^{1/4} x 5^{1/8} in.



Soup cup

Suppentasse
Tazza brodo
Tasse à consommé

10422 Cup Ø 12 cm H 5 cm - 0,30L
Ø 4^{3/4} in. H 2 in. - 10,17 oz.

10421 Saucer Ø 17 cm - Ø 6^{3/4} in.



Sauceboat with stand

Sauciere auf Fuß
Salsiera con piede
Saucière sur pied

11620 20 x 12 cm H 9,5 cm - 0,33L
7^{7/8} x 4^{3/4} in. H 3^{3/4} in. - 11,17 oz.

FORM 1382

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
41382

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001 white



Microwave-safe



Dishwasher safe



Bowl
Schälchen
Coppetta
Bol

10422 Ø 9 cm H 4,5 cm
Ø 3^{1/2} in. H 1^{3/4} in.



Bowl
Schälchen
Coppetta
Bol

10516 Ø 16 cm H 4,5 cm
Ø 6^{1/4} in. H 1^{3/4} in.



Bowl
Schälchen
Coppetta
Bol

15214 Ø 14 cm H 8,5 cm
Ø 5^{1/2} in. H 3^{3/8} in.



Bowl
Schale
Insalatiera
Saladier

15388 Ø 21 cm H 6 cm
Ø 8^{1/4} in. H 2^{3/8} in.



Bowl
Schale
Insalatiera
Saladier

13310 Ø 19 cm H 7,5 cm
Ø 7^{1/2} in. H 3 in.

13322 Ø 22 cm H 8,5 cm
Ø 8^{5/8} in. H 3^{3/8} in.



Bowl
Schale
Insalatiera
Saladier

13321 Ø 21 cm H 5 cm
Ø 8^{1/4} in. H 2 in.

13323 Ø 23 cm H 5,5 cm
Ø 9 in. H 2^{1/8} in.



Salt shaker
Salzstreuer
Spargisale
Salière

15030 Ø 4 cm H 6 cm
Ø 1^{5/8} in. H 2^{3/8} in.



Pepper shaker
Pfefferstreuer
Spargipepe
Poivrier

15035 Ø 4 cm H 6 cm
Ø 1^{5/8} in. H 2^{3/8} in.



Egg cup
Eierbecher
Portauovo
Coquetier

15520 Ø 5 cm H 6,5 cm
Ø 2 in. H 2^{1/2} in.



Egg cup
Eierbecher
Portauovo
Coquetier

15525 Ø 12,5 cm
Ø 4^{7/7} in.



Coffee pot

Kaffeekanne
Caffettiera
Cafetière

14020 Ø 10,5 cm H 14,5 cm - 0,70L
Ø 4¹/₈ in. H 5³/₄ in. - 23,62 oz.

14022 Lid Ø 5,5 cm H 3,5 cm
Ø 2¹/₈ in. H 1³/₈ in.

14030 Ø 13 cm H 19 cm - 1,45L
Ø 5¹/₈ in. H 7¹/₂ in. - 49 oz.

14032 Lid Ø 7 cm H 4,5 cm
Ø 2³/₄ in. H 1³/₄ in.



Teapot

Teekanne
Teiera
Théière

14220 Ø 11 cm H 11,5 cm - 0,50L
Ø 4³/₈ in. H 4¹/₂ in. - 16,87 oz.

14222 Lid Ø 6 cm H 4 cm
Ø 2³/₈ in. H 1⁵/₈ in.

14230 Ø 14,5 cm H 15,5 cm - 1,20L
Ø 5³/₄ in. H 6¹/₈ in. - 40,62 oz.

14232 Lid Ø 8 cm H 5 cm
Ø 3¹/₈ in. H 2 in.



Warmer

Stövchen
Réchaud
Réchaud

15675 Ø 14,5 cm H 7,5 cm
Ø 5³/₄ in. H 3 in.

14022 Top Ø 14,5 cm H 6,5 cm
Ø 5³/₄ in. H 2¹/₂ in.

14032 Bottom Ø 14,5 cm - Ø 5³/₄ in.



Sugar bowl

Zuckerdose
Zuccheriera
Sucrier

14320 Ø 8 cm H 7,5 cm - 0,15L
Ø 3¹/₈ in. H 3 in. - 5,12 oz.

14322 Lid Ø 4,5 cm H 2,5 cm
Ø 1¹/₄ in. H 1 in.

14330 Ø 9 cm H 8 cm - 0,20L
Ø 3¹/₂ in. H 3¹/₈ in. - 6,75 oz.

14332 Lid Ø 5,5 cm H 2,5 cm
Ø 2¹/₈ in. H 1 in.



Creamer

Gießer
Cremiera
Crémier

14420 Ø 7,5 cm H 7,5 cm - 0,15L
Ø 3 in. H 3 in. - 5,12 oz.

14430 Ø 8,5 cm H 8 cm - 0,20L
Ø 3³/₈ in. H 3¹/₈ in. - 6,75 oz.



Pitcher

Krug
Brocca
Carafe

14500 Ø 12 cm H 19,5 cm - 1,25L
Ø 3³/₄ in. H 7⁵/₈ in. - 42,25 oz.

FORM 1382

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
41382

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001 white



Microwave-safe



Dishwasher safe



Dish

Schälchen / Untertasse
Piattino
Coupelle

10951 11 x 13 cm - 4^{3/8} x 5^{1/8} in.



Platter rectangular

Platte rechteckig
Piatto rettangolare
Plat rectangulaire

10952 14 x 25 cm - 5^{1/2} x 9^{7/8} in.

SUITABLE FOR

14722



Saucer

Untertasse
Piattino
Soucoupe

14721 Ø 11,5 - Ø 4^{1/2} in.

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
41384

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001 white



Teapot

Teekanne
Teiera
Théière

14220 Ø 11 cm H 11,5 cm - 0,50L
Ø 4^{3/8} in. H 4^{1/2} in. - 16,87 oz.

14222 Lid Ø 6 cm H 4 cm
Ø 2^{3/8} in. H 1^{5/8} in.



Tee strainer rest

Ablage vase für Teesieb
Mug per passatè
Mug pour filtre à thé

14291 Ø 6 cm H 7,5 cm - 0,10L
Ø 2^{3/8} in. H 3 in. - 3,37 oz.

SUITABLE FOR

14639 - 14742



Saucer

Untertasse
Piattino
Soucoupe

14741 Ø 13,5 - Ø 5^{3/8} in.

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
41384

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
609980



Tee strainer

Teesieb
Colino per tè
Possoire à thé

05046 Ø 6 cm H 8 cm
Ø 2^{3/8} in. H 3^{1/8} in.

Suitable only for teapot
41384 800001 14220

SUITABLE FOR

14642 - 14852



Saucer

Untertasse
Piattino
Soucoupe

14641 Ø 15 - Ø 5^{7/8} in.



Cup
Obertasse
Tazza
Tasse

14722 Ø 6 cm H 5,5 cm - 0,10L
Ø 2^{3/8} in. H 2^{1/8} in. - 3,37 oz.



Cup
Obertasse
Tazza
Tasse

14742 Ø 8 cm H 6,5 cm - 0,18L
Ø 3^{1/8} in. H 2^{1/2} in. - 6,15 oz.



Cup
Obertasse
Tazza
Tasse

14852 Ø 10 cm H 6 cm - 0,30L
Ø 3^{7/8} in. H 2^{3/8} in. - 10,12 oz.



Cup
Obertasse
Tazza
Tasse

14639 Ø 9 cm H 4,5 cm - 0,15L
Ø 3^{1/2} in. H 1^{3/4} in. - 3,37 oz.



Cup
Obertasse
Tazza
Tasse

14642 Ø 10 cm H 4,5 cm - 0,18L
Ø 3^{7/8} in. H 1^{3/4} in. - 6,15 oz.



Mug
Becher
Mug
Gobelet

15505 Ø 7,5 cm H 8 cm - 0,25L
Ø 3 in. H 3^{1/8} in. - 8,50 oz.
15571 Ø 9 cm H 9,5 cm - 0,38L



Mug
Becher
Mug
Gobelet

15510 Ø 7,5 cm H 10 cm - 0,25L
Ø 3 in. H 3^{7/8} in. - 8,5 oz.

FORM 1382

SHAPE / FORM / FORMA / FORME

41382



Arzberg

GERMANY

Hotel & Restaurant Service

FORM 1382

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION

607671 blaublüten



Microwave-safe



Dishwasher safe







GERMANY

Hotel & Restaurant Service

CUCINA

In 1931, the porcelain factory Arzberg launched a range of tableware that would revolutionize the world of fine china: Form 1382. Dr. Hermann Gretsch's design made history. To this day, its simple and practical form is still captivating. Form 1382 is a consummate marriage of aesthetics and function, "something good which is immune to the changing moods of fashion", as it was described back in 1931.



1931 brachte die Porzellanfabrik Arzberg ein Service auf den Markt, das die Porzellanwelt revolutionieren sollte. Die Form 1382. Dr. Hermann Gretsch's Entwurf hat Geschichte geschrieben. Bis heute hat die schlichte und zweckmäßige Form nichts von ihrer Faszination verloren. Form 1382 ist eine vollendete Komposition von Ästhetik und Funktion, „etwas Gutes, das über den Wechsel der Moden erhaben ist“, wie sie schon 1931 beschrieben wurde.



Nel 1931 Arzberg ha presentato un servizio di porcellana che avrebbe rivoluzionato il mondo della Fine China: Form 1382. Opera di design del Dr. Hermann Gretsch, la collezione è una pietra miliare della storia della porcellana. Con la sua linea semplice e funzionale conserva ancora oggi intatto il suo fascino originario. Binomio perfetto di estetica e funzionalità, è stata descritta nel 1931 come "qualcosa di buono che rimane invariato, al di là delle mode che cambiano".



En 1931 Arzberg a présenté un service de table en porcelaine qui révolutionnerait le monde de la Fine China: Form 1382. Conçue par M. Hermann Gretsch, cette collection représente une étape importante dans l'histoire de la porcelaine. Elle préserve son charme original grâce à son design simple et fonctionnel. Union parfaite entre esthétique et fonctionnalité, elle a été décrite en 1931 comme «quelque chose de bien qui reste inaltéré malgré le changement des modes».

CUCINA

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
42116

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001 white



Microwave-safe



Dishwasher safe



Plate flat

Teller flach
Piatto piano
Assiette plate

10220 Ø 20 cm - Ø 7^{7/8} in.

10226 Ø 26 cm - Ø 10^{1/4} in.



Plate deep

Teller tief
Piatto fondo
Assiette creuse

10322 Ø 22 cm - Ø 8^{5/8} in.



Pizza plate

Pizzateller
Piatto pizza
Assiette à pizza

15306 Ø 31 cm - Ø 12^{1/4} in.



Gourmet plate deep

Gourmetteller tief
Piatto gourmet fondo
Assiette gourmet creuse

15301 Ø 30 cm - Ø 11^{3/4} in.



Platter oval

Platte oval
Piatto ovale
Plat ovale

12732 32 x 20 cm - 15^{5/8} x 7^{7/8}

12736 36 x 22 cm - 14^{1/8} x 8^{5/8}



Plate square

Platte quadratisch
Piatto quadrato
Plate carré

11980 29 x 29 cm - 11^{3/8} x 11^{3/8}



Bowl

Schale
Insalatiera
Saladier

13313 Ø 13 cm H 6,5 cm
Ø 5^{1/8} in. H 2^{1/2} in.

13321 Ø 21 cm H 9,5 cm
Ø 8^{1/4} in. H 3^{3/4} in.

13324 Ø 24 cm H 11,5 cm
Ø 9^{1/2} in. H 4^{1/2} in.

13328 Ø 28 cm H 12 cm
Ø 11 in. H 4^{3/4} in.



Bowl square

Schüssel quadratisch
Ciotola quadrata
Bol carré

13173 22 x 22 cm H 10 cm
8^{5/8} x 8^{5/8} in. H 3^{7/8} in.



Oil pourer with cork

Ölflasche mit Korken
Oliera con tappo
Huiliier avec bouchon

15055 Ø 8 cm H 21 cm - 0,35L
Ø 3^{1/8} in. H 8^{1/4} in. - 11,17 oz.



Vinegar pourer with cork

Essigflasche mit Korken
Acetiera con tappo
Vinaigrier avec bouchon

15045 Ø 8,5 cm H 21 cm - 0,39L
Ø 3^{3/8} in. H 8^{1/4} in. - 13,25 oz.

CUCINA

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
42116

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001 white



Microwave-safe



Dishwasher safe



Teapot

Teekanne
Teiera
Théière

14144 Ø 13 cm H 12,5 cm - 0,80L
Ø 5^{1/8} in. H 4^{7/8} in. - 27 oz.

14146 Lid Ø 8 cm H 3,5 cm
Ø 3^{1/8} in. H 1^{3/8} in.

14147 Ø 15,5 cm H 15 cm - 1,50L
Ø 6^{1/8} in. H 5^{7/8} in. - 50,75 oz.

14149 Lid Ø 10 cm H 4 cm
Ø 3^{7/8} in. H 1^{5/8} in.

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
47058



Warmer

Stövchen
Réchaud
Réchaud

15670 Ø 16,5 cm H 6 cm
Ø 6^{1/2} in. H 2^{3/8} in.



Sugar bowl

Zuckerdose
Zuccheriera
Sucrier

14307 Ø 11 cm H 11 cm - 0,40L
Ø 4^{3/8} in. H 4^{3/8} in. - 13,50 oz.

Cover with indent

14309 Lid Ø 11 cm H 3,5 cm
Ø 4^{3/8} in. H 1^{3/8} in.



Pitcher

Krug
Brocca
Carafe

14514 Ø 11,5 cm H 16,5 cm - 1L
Ø 4^{1/2} in. H 6^{1/2} in. - 33,87 oz.



Creamer

Gießer
Cremiera
Crémier

14430 Ø 8 cm H 10,5 cm - 0,35L
Ø 3^{1/8} in. H 4^{1/8} in. - 11,87 oz.



Cup
Obertasse
Tazza
Tasse

14717 Ø 6 cm H 6 cm - 0,10L
Ø 2^{3/8} in. H 2^{3/8} in. - 3,37 oz.



Cup
Obertasse
Tazza
Tasse

14772 Ø 8,5 cm H 7 cm - 0,22L
Ø 3^{3/8} in. H 2^{3/4} in. - 7,50 oz.



Cup
Obertasse
Tazza
Tasse

14852 Ø 10,5 cm H 8,5 cm - 0,44L
Ø 4^{1/8} in. H 3^{3/8} in. - 14,87 oz.



Mug
Becher
Mug
Gobelet

15505 Ø 7,5 cm H 9,5 cm - 0,28L



Mug
Becher
Mug
Gobelet

15510 Ø 8 cm H 9,5 cm - 0,28L
Ø 3^{1/8} in. H 3^{3/4} in. - 9,50 oz.

SUITABLE FOR

14717



Saucer
Untertasse
Piattino
Soucoupe

14716 Ø 13 - Ø 5^{1/8} in.

SUITABLE FOR

14772 - 15505 - 15510



Saucer
Untertasse
Piattino
Soucoupe

14771 Ø 15 - Ø 5^{7/8} in.

SUITABLE FOR

14852



Saucer
Untertasse
Piattino
Soucoupe

14851 Ø 17 - Ø 6^{3/4} in.

CUCINA

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
42116

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
800001 white



Microwave-safe



Dishwasher safe



Plate flat

Teller flach
Piatto piano
Assiette plate

10863 Ø 23 cm - Ø 9 in.

10868 Ø 28 cm - Ø 11 in.

10872 Ø 32 cm - Ø 12^{5/8} in.



Plate deep

Teller tief
Piatto fondo
Assiette creuse

15220 Ø 20 cm - Ø 7^{7/8} in.

10354 Ø 24 cm - Ø 9^{1/2} in.



Bowl deep

Schälchen tief
Ciotolina fonda
Bol creuse

15396 14 x 10 cm - 5^{1/2} x 3^{7/8} in.



Amuse-gueule spoon

Amuse Gueule Löffel
Cucchiaio amuse-gueule
Cullier d'amuse-gueule

19113 10 x 5 cm - 3^{7/8} x 2 in.



CUCINA BASIC COLORI

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
42100

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
670658 yellow



Microwave-safe



Dishwasher safe



Plate flat

Teller flach
Piatto piano
Assiette plate

10220 Ø 20 cm - Ø 7^{7/8} in.
10226 Ø 26 cm - Ø 10^{1/4} in.



Plate deep

Teller tief
Piatto fondo
Assiette creuse

10322 Ø 22 cm - Ø 8^{5/8} in.



Bowl

Schale
Ciotola
Bol

13313 Ø 13 cm H 6,5 cm
Ø 5^{1/8} in. H 2^{1/2} in.





670658
Yellow

670659
Orange

670660
Red



GERMANY

Hotel & Restaurant Service



670662
Green

670663
Blue

670661
Violet



Cup
Obertasse
Tazza
Tasse

14717 Ø 6 cm H 6 cm - 0,10L
Ø 2^{3/8} in. H 2^{3/8} in. - 3,37 oz.



Cup
Obertasse
Tazza
Tasse

14772 Ø 8,5 cm H 7 cm - 0,22L
Ø 3^{3/8} in. H 2^{3/4} in. - 7,50 oz.



Mug
Becher
Mug
Gobelet

15505 Ø 7,5 cm H 9,5 cm - 0,28L
Ø 3 in. H 3^{3/4} in. - 9,50 oz.

SUITABLE FOR

14717



Saucer
Untertasse
Piattino
Soucoupe

14716 Ø 13 - Ø 5^{1/8} in.

SUITABLE FOR

14772 - 15505



Saucer
Untertasse
Piattino
Soucoupe

14771 Ø 15 - Ø 5^{7/8} in.





GLASS COLLECTION



DIVINO

Thin bowl and stem, clear and functional aesthetically, and extremely resistant, these glasses are the ideal choice for connoisseurs and gourmands. diVino offers a wide range of glasses to meet the needs and organoleptic characteristics of every type of beverage. The collection matches perfectly with the wide range of Rosenthal porcelain.



Dünne Wände und Stiele, klare und funktionale Ästhetik und extreme Widerstandsfähigkeit ergeben eine ideale Wahl für Kenner und Feinschmecker. diVino bietet ein breites Spektrum an Gläsern und Kelchen verschiedenster Formen, um den Anforderungen und den sensorischen Merkmalen jeder Getränkeart zu entsprechen. Die Kollektion verbindet sich perfekt mit der gesamten Palette der Porzellanserien von Rosenthal.



Sottili nelle pareti e nello stelo, chiari e funzionali nell'estetica ed estremamente resistenti, questi bicchieri sono la scelta ideale per intenditori e buongustai. diVino propone un'ampia gamma di bicchieri e calici dalle forme più svariate per soddisfare le esigenze e le caratteristiche organolettiche di ogni tipologia di bevanda. La collezione si sposa alla perfezione con tutta la gamma di porcellane Rosenthal.



Les verres présentent des parois et un pied fins, une esthétique nette et fonctionnelle, une résistance extrême. Ils sont parfaits pour les connaisseurs et les passionnés. diVino propose une large gamme de verres et verres à pied aux différentes formes pour répondre aux besoins et aux caractéristiques organoleptiques de tout type de boisson. La collection se marie parfaitement à toute la gamme de porcelaine Rosenthal.

DIVINO

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
27007

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
016001 clear



Red wine, Bordeaux

Rotwein Bordeaux
Vino rosso, Bordeaux
Vin rouge, Bordeaux

48212 Ø 91 mm H 240 mm 580 ml
Ø 3²/₃ in. H 9¹/₂ in. 20³/₈ oz.



Red wine, Burgundy

Rotwein Burgunder
Vino rosso, Borgogna
Vin rouge, Bourgogne

48214 Ø 104 mm H 230 mm 630 ml
Ø 4¹/₈ in. H 9 in. 22¹/₈ oz.



Red wine

Rotweinkelch
Vino rosso
Vin rouge

48037 Ø 95 mm H 207 mm 480 ml
Ø 3³/₄ in. H 8¹/₈ in. 16⁷/₈ oz.



Red wine

Rotwein
Vino rosso
Vin rouge

48030 Ø 81 mm H 195 mm 320 ml
Ø 3¹/₅ in. H 7⁵/₈ in. 11¹/₄ oz.



White wine

Weißwein
Vino bianco
Vin blanc

48020 Ø 77 mm H 208 mm 320 ml
Ø 3 in. H 8¹/₈ in. 11¹/₄ oz.



White wine

Weißweinkelch
Vino bianco
Vin blanc

48027 Ø 84 mm H 222 mm 400 ml
Ø 3¹/₃ in. H 8³/₄ in. 14 oz.



Beer

Bierglas
Birra
Bière

48368 Ø 78 mm H 186 mm 400 ml
Ø 3¹/₈ in. H 7³/₈ in. 14 oz.



Water goblet

Wasserkelch
Acqua
Eau

48010 Ø 91 mm H 218 mm 440 ml
Ø 3²/₃ in. H 8⁵/₈ in. 15¹/₂ oz.

NEW



Water tumbler

Wasserbecher
Bicchiere acqua
Verre à Eau

48011 Ø 87 mm H 108 mm 440 ml
Ø 4³/₅ in. H 4¹/₄ in. 15¹/₂ oz.



Cocktail

Cocktail
Cocktail
Cocktail

48271 Ø 120 mm H 180 mm 260 ml
Ø 4³/₄ in. H 7 in. 9¹/₈ oz.



Champagne

Champagner
Calice champagne
Flûte à champagne

48071 Ø 58 mm H 225 mm 220 ml
Ø 2¹/₃ in. H 8⁷/₈ in. 7³/₄ oz.



Champagne flute

Sektkelch
Calice spumante
Flûte à champagne

48083 Ø 58 mm H 215 mm 190 ml
Ø 2¹/₃ in. H 8¹/₂ in. 6²/₃ oz.



Fruit schnapps

Obstbrand
Grappa
Eau-de-vie de fruits

48052 Ø 41 mm H 160 mm 60 ml
Ø 1²/₃ in. H 6¹/₃ in. 2¹/₈ oz.



Grappa

Grappa
Grappa
Grappa

48303 Ø 47 mm H 180 mm 100 ml
Ø 1⁷/₈ in. H 7 in. 3¹/₂ oz.



Whisky (Tumbler S)

Whisky (Becher S)
Whisky (bicchiere S)
Whisky (Gobelet S)

48136 Ø 93 mm H 97 mm 250 ml
Ø 3²/₃ in. H 3⁷/₈ in. 8³/₄ oz.



Juice glass (Tumbler M)

Saftglas (Becher M)
Succo (bicchiere M)
Jus de fruits (Gobelet M)

48146 Ø 78 mm H 145 mm 340 ml
Ø 3¹/₈ in. H 5³/₄ in. 12 oz.



Decanter

Karaffe
Decanter
Carafe

46700 Ø 241 mm H 250 mm 3400 ml
Ø 9¹/₂ in. H 9⁷/₈ in. 119²/₃ oz.



TAC 02

Timeless shapes in the perfect Bauhaus style. The offer's integration and the Company's design line, find their maximum expression in the combination of the TAC table porcelain and the TAC02 glasses' line. A unique stylistic concept is carried out in different, complementary and coordinated pieces. With their typical conical design and wide range of shapes, TAC02 are perfect for the art of tasting.



Zeitlose Form in perfektem Bauhaus-Stil. Die Integration des Angebots und das Design des Unternehmens finden ihren höchsten Ausdruck bei der Kombination des Tischporzellans TAC mit der gleichnamigen Kelchserie TAC02, einem einzigartigen stilistischen Konzept, das sich in verschiedenen Artikeln dekliniert, die sich aber ergänzen und koordiniert werden können. Ihr typisches konisches Design und eine breite Formenvielfalt machen die Gläser von TAC02 perfekt für die Kunst der Verkostung.



Forme senza tempo in perfetto stile Bauhaus. L'integrazione dell'offerta e il design dell'azienda trovano la loro massima espressione nell'accostamento tra le porcellane tavola TAC e l'omonima linea di calici TAC02. Un unico concept stilistico declinato in articoli differenti ma complementari e coordinati. Con il loro tipico design conico e un'ampia estensione di forme, i bicchieri TAC02 sono perfetti per l'arte della degustazione.



Formes intemporelles dans le plus pur style Bauhaus. L'intégration de l'offre et le design de la société trouvent leur pleine expression dans l'association entre les porcelaines de table TAC et la ligne homonyme de verres à pied TAC02. C'est un concept de style unique décliné dans des articles différents mais complémentaires et coordonnés. Les verres TAC02 sont parfaits pour l'art de la dégustation, avec leur design typique en forme de cône et un large choix de formes.

TAC02

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
69948

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
016001 clear



Vintage Champagne

Jahrgangs-Champagner
Champagne
Champagne millésime

48085 Ø 70 mm H 290 mm 290 ml
Ø 2^{3/4} in. H 11^{3/8} in. 10^{1/4} oz.



Champagne

Champagner
Calice champagne
Flûte à champagne

48079 Ø 65 mm H 263 mm 300 ml
Ø 2^{1/2} in. H 10^{3/8} in. 10^{1/2} oz.



Red wine, Bordeaux, Grand Cru

Rotwein Bordeaux Grand Cru
Vino rosso, Bordeaux Grand Cru
Vin rouge, Bordeaux Grand Cru

48211 Ø 110 mm H 280 mm 860 ml
Ø 4^{1/3} in. H 11 in. 30^{1/4} oz.



Red wine, Bordeaux

Rotwein Bordeaux
Vino rosso, Bordeaux
Vin rouge, Bordeaux

48219 Ø 100 mm H 285 mm 650 ml
Ø 4 in. H 11^{1/4} in. 22^{7/8} oz.



Red wine

Rotwein
Vino rosso
Vin rouge

48038 Ø 107 mm H 250 mm 650 ml
Ø 4^{1/5} in. H 9^{7/8} in. 22^{7/8} oz.



Red wine, Burgundy

Rotwein Burgunder
Vino rosso, Borgogna
Vin rouge, Bourgogne

48218 Ø 121 mm H 280 mm 900 ml
Ø 4^{3/4} in. H 11 in. 31^{2/3} oz.



White wine Riesling

Weißwein Riesling
Vino bianco, Riesling
Vin blanc, Riesling

48019 Ø 103 mm H 266 mm 580 ml
Ø 4 in. H 10^{1/2} in. 20^{3/8} oz.



White wine

Weißwein
Vino bianco
Vin blanc

48018 Ø 87 mm H 235 mm 370 ml
Ø 4^{3/5} in. H 8^{1/4} in. 13 oz.



Water goblet

Wasserkelch
Acqua
Eau

48012 Ø 84 mm H 238 mm 470 ml
Ø 3^{1/3} in. H 9^{3/8} in. 16^{1/2} oz.



Fruit schnapps
Obstbrand/Digestif
Grappa/Digestivo
Eau-de-vie/Digestif

48304 Ø 55 mm H 208 mm 120 ml
Ø 2¹/₈ in. H 8¹/₈ in. 4¹/₄ oz.



Grappa
Grappa
Grappa
Grappa

48306 Ø 55 mm H 208 mm 120 ml
Ø 2¹/₈ in. H 8¹/₈ in. 4¹/₄ oz.



Beer
Bierglas
Birra
Bière

48369 Ø 88 mm H 224 mm 580 ml
Ø 4³/₅ in. H 8⁷/₈ in. 20³/₈ oz.



Bottle
Flasche
Bottiglia
Bouteille

46778 Ø 108 mm H 325 mm 1000 ml
Ø 4¹/₅ in. 35¹/₄ oz. H 12³/₄ in.



Whisky
Whisky
Whisky
Whisky

48136 Ø 102 mm H 100 mm 580 ml
Ø 4 in. H 4 in. 20²/₃ oz.



Juice glass
Saftglas
Succo
Jus de fruits

48146 Ø 84 mm H 160 mm 620 ml
Ø 3¹/₃ in. H 6¹/₄ in. 21⁷/₈ oz.



Decanter
Karaffe
Decanter
Carafe

46700 Ø 259 mm H 210 mm 1000 ml
Ø 10¹/₅ in. H 8¹/₄ in. 35¹/₄ oz.



FULL

Five glasses to enrich the prestigious series of Rosenthal wine glasses. A perfect integration which, like all the glasses in the line, combines the technical features required by the art of tasting with beauty and contemporary rigorous design.



Fünf Gläser, die die bedeutenden Kelchserien von Rosenthal bereichern. Eine perfekte Integration, die, wie alle Gläser der Palette, die von der Kunst der Verkostung geforderten technischen Merkmale mit der zeitgenössischen Schönheit und formalen Strenge vereint.



Cinque bicchieri per arricchire le prestigiose serie di calici Rosenthal. Un'integrazione perfetta che, come tutti i bicchieri in gamma, unisce gli accorgimenti tecnici richiesti dall'arte della degustazione, con la bellezza e il rigore formale contemporaneo.



Cinq verres qui enrichissent les prestigieuses séries de verres à pied Rosenthal. Une incorporation parfaite qui, comme tous les verres de la gamme, allie les solutions techniques requises par l'art de la dégustation, la beauté et la rigueur contemporaine des formes.

FULL

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
69074

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
016001 clear



Margarita

Margarita

Margarita

Margarita

48280 Ø 113 mm H 168 mm 220 ml
Ø 4^{1/2} in. H 6^{2/3} in 7^{3/4} oz.



Cognac balloon

Schwenker
Cognac
Cognac

48310 Ø 105 mm H 152 mm 530 ml
Ø 4^{1/8} in. H 6 in. 18 oz.



Hurricane

Hurricane
Hurricane
Hurricane

48281 Ø 68 mm H 190 mm 350 ml
Ø 2^{3/4} in. H 7^{1/2} in. 11^{7/8} oz.



Shot glass

Schnapsglas
Grappa
Eau-de-vie

48300 Ø 45 mm H 70 mm 30 ml
Ø 1^{3/4} in H 2^{3/4} in. 1 oz.



Armagnac

Armagnac
Armagnac
Armagnac

69074-110001-40610
Ø 95 mm H 170 mm 450 ml
Ø 3^{3/4} in. H 6^{3/4} in. 15^{1/5} oz.





GERMANY

Hotel & Restaurant Service

LUCE VENICE

The variety of Arzberg colours reflects on the two glassware collections: Venice and Bamboo. Luce Venice, with its soft and rounded lines and its transparent look contrasts with Luce Bamboo, slim-shape and strong colours. Both collections are a perfect match to gutsy and fashioned tables.



Die Farbenvielfalt von Arzberg spiegelt sich in zwei Glas-Kollektionen wider: Venice und Bamboo. Luce Venice setzt sich mit weichen, gerundeten Linien und transparentem Look von der Serie Luce Bamboo ab, die in kräftigen Farben und einer schmalen Form erscheint. Beide Kollektionen sind die perfekten Begleiter für eine moderne, farbenfrohe Tafel.



La ricchezza di colori di Arzberg si riflette anche sulle due linee di bicchieri Venice e Bamboo. Luce Venice, con le sue linee morbide e tondeggianti e i suoi giochi di trasparenza si contrappone a Luce Bamboo, dalla forma slanciata e i colori forti. Entrambe le collezioni si abbinano perfettamente alle tavole grintose e con stili decisi.



On retrouve la richesse de couleurs de Arzberg dans les deux gammes de verres Venice et Bamboo. Luce Venice, avec ses lignes douces et arrondies et ses transparences, s'oppose à Luce Bamboo, ayant des formes élancées et des teintes fortes. Les deux collections vont très bien sur des tables avec des couleurs vives et des styles marqués.

LUCE VENICE

SHAPE / FORM / FORMA / FORME
49903

DECOR / DEKOR / DECORO / DÉCORATION
110001 transparent



Microwave-safe



Dishwasher safe



Water glass

Wasserglas

Bicchiere acqua

Verre à eau

40105 Ø 85 mm H 106 mm 360 ml
Ø 3^{3/8} in. H 4^{1/8} in. 12,17 oz.



609015
Grey



609021
Yellow



609016
Green



609017
Light blue

Arzberg

GERMANY

Hotel & Restaurant Service

LUCE VENICE







Hotel & Restaurant Service

CUSTOMIZED

CUSTOMIZED

BY ROSENTHAL

Whether your style is reserved elegance or expressive and representing, decoration gives flair to porcelain as well as its own individual character. Especially in times of increasing standardisation and uniform design, a personal touch pleasantly catches your eye. Individual style, logos or complete patterns underlines the significance of your own brand. It conveys to your customers a touch of refinement.

Established in 1879 as a porcelain painting company, Rosenthal now offers over 130 years of experience in porcelain decoration. The requirements of colours and noble metal are extreme: during the decorating firing at over 1.200° C the glaze starts to melt and the decoration sinks into it to get durable.

Numerous opportunities for decoration: fully decorated or only on the rim, on round or uncommon shapes, plain coloured or in a composition of over 25 colours, with or without noble metal. For creating an individual decoration an experienced team of designers is available; the Rosenthal Creative Centre develops an individual solution perfectly matching every customer's needs. Each new development is a challenge to design, technique and aesthetics to make the porcelain the highlight of a well set table.

Ob zurückhaltend elegant oder ausdrucksstark und repräsentativ: Dekore verleihen Porzellan Flair, einen eigenen individuellen Charakter. Gerade in Zeiten zunehmender Standardisierung und Uniformierung fällt eine eigene persönliche Note wohltuend ins Auge. Individualisierung durch eigene Sujets, Logos oder umfassende Dekorentwürfe unterstreicht die Strahlkraft der eigenen Marke. Und vermittelt den Gästen ein hohes Maß an Wertschätzung.

1879 als Porzellanmalerei gegründet bietet Rosenthal über 130 Jahre Erfahrung in der Dekoration von Porzellan. Dabei sind die Anforderungen an Farben und Edelmetalle äußerst hoch: Der so genannte Dekorbrand findet bei über 1.200 Grad Celsius statt, um die Glasur zu erweichen und den Dekor dauerhaft haltbar in diese einsinken zu lassen.

Neben einer umfangreichen Auswahl an Farb- und Edelmetalldekoren bietet Rosenthal weitere, außergewöhnliche Möglichkeiten: Mittels Mattdruck und Sandstrahlen erzielt man einen sanften Biskuit-Effekt, die Technik der Titanisierung bewirkt eine edle Metalloptik mit höchstem Gebrauchsnutzen. Dafür steht ein Team aus erfahrenen internen und externen Designern zur Verfügung; das Rosenthal Creative Center entwickelt eine individuelle, für den Kunden perfekt abgestimmte Lösung. Jede Entwicklung ist eine Herausforderung an Design, Technik und Ästhetik, die das Porzellan an zu einem Highlight der gedeckten Tafel macht.



Riservati ed eleganti o fortemente espressivi e rappresentativi: i decori proposti da Rosenthal conferiscono a ogni singolo complemento in porcellana un carattere individuale, una nota distintiva che è in grado di catturare il gusto e l'attenzione di cui si è alla ricerca. Attraverso un servizio di personalizzazione dei decori, dell'inserimento di loghi o ancora di elementi iconografici del tutto personali ed esclusivi, è possibile enfatizzare la propria immagine. Una comunicazione volta alla bellezza e a trasmettere ai propri clienti un tocco di raffinatezza.

Iniziando nel 1879 nella sola decorazione della porcellana, Rosenthal offre oggi oltre 130 anni di tecnica e sperimentazione decorativa. L'esperienza e l'altissima capacità produttiva della maison hanno dato vita a innovative e inedite finiture della porcellana color metallo. Oro, rame, titanio e ancora platino sono le preziose nuance impresse sulla porcellana attraverso una sofisticata tecnica di fusione che, a più di 1200 gradi Celsius, permette al decoro di penetrare nello smalto e di mantenersi inalterato nel tempo.

Un team di esperti e designer di cui si avvale l'azienda al proprio interno è in grado di realizzare e sviluppare decori di ogni tipo, come decori sull'intera superficie o solo sull'ala di piatti e complementi tavola, e su forme di ogni tipo. I decori possono essere realizzati con l'utilizzo di un solo colore o con una composizione di oltre 25 nuance e di metalli preziosi. Attraverso le proprie competenze e in collaborazione con i designer della Maison di moda Versace, il Rosenthal Creative Center crea e realizza soluzioni personalizzate pronte a soddisfare i desideri del cliente. Ogni progetto Rosenthal è una sfida di design, di tecnica e di estetica.

Discrètes et élégantes ou très expressives et représentatives: les décorations proposées par Rosenthal confèrent à chaque accessoire en porcelaine un caractère individuel, une note distinctive en mesure de capturer le style et l'attention que l'on recherche. Par un service de personnalisation des décorations, par l'inclusion de logos ou d'éléments iconographiques personnels tout à fait uniques, il est possible de mettre l'accent sur sa propre image. C'est une communication vouée à la beauté, pour transmettre aux propres clients une touche de sophistication.

Après ses débuts en 1879 dans la seule décoration de la porcelaine, Rosenthal propose désormais plus de 130 ans de technique et d'expérimentation dans la décoration. L'expérience acquise et la capacité élevée de production de la maison ont donné naissance à des finitions inédites et novatrices en porcelaine couleur métal. L'or, le cuivre, le titane et le platine sont les précieuses nuances pulvérisées sur la porcelaine par le biais d'une technique sophistiquée de fusion, à plus de 1200 degrés Celsius. Elle permet à la décoration de pénétrer dans l'émail et de conserver sa couleur dans le temps.

Une équipe d'experts et de concepteurs, qui collaborent avec l'entreprise en interne, est en mesure de réaliser et de développer toutes sortes de décorations, comme les décors sur toute la surface ou juste sur les bords des plats et des accessoires de la table ainsi que toutes sortes de formes. Les décorations peuvent être réalisées à l'aide d'une seule couleur ou avec une composition de plus de 25 nuances et de métaux précieux. Grâce à ses compétences et à la collaboration avec les designers de la maison de mode Versace, le Rosenthal Creative Center crée et réalise des solutions sur mesure, prêtes à satisfaire les désirs du client. Chaque projet Rosenthal est un défi de conception, de technique et d'esthétique.



DESIGN & MODELING

Modelers manually construct plaster models. Round, symmetrical models are shaped from solid cylinders of plaster on the potter's wheel. Reliefs are engraved into the finished models. The modeler carves handles and spouts separately from plaster blocks.

Once the delicate plaster moulds have been shaped to satisfaction, they are used to make the master moulds in a durable synthetic resin or in silicone. These are used in turn to make the negative plaster casting moulds.

Modellierer stellen manuell Gipsmodelle her. Runde, symmetrische Modelle werden aus massiven Gipszylindern auf der Töpferscheibe geformt. In die fertigen Modelle werden Reliefs eingraviert. Griffe und Ausgüsse werden separat aus Gipsblöcken geformt.

Wenn die zerbrechlichen Gipsformen zufriedenstellend geformt sind, werden daraus aus beständigem Kunstharz oder Silikon die eigentlichen Formen hergestellt. Diese dienen wiederum zur Herstellung der negativen Gipsgussformen.

Gli stampi in gesso sono modellati a mano da abili maestri. I corpi rotondi si ricavano al tornio da cilindri di gesso massicci mentre i motivi in rilievo si intagliano nei modelli finiti. Infine le maniglie e i beccucci di tazze e teiere si ottengono intagliando i blocchi di gesso separatamente.

I primi calchi in gesso, poiché molto fragili, vengono usati come base per crearne di nuovi maggiormente durevoli, in resina sintetica o in silicone. Da questi ultimi stampi positivi si ricavano forme da lavoro, negative, che devono essere nuovamente in gesso per assorbire l'acqua contenuta nella miscela della porcellana.

Les matrices en plâtre sont réalisées entièrement à la main par des maîtres qualifiés. Les objets ronds sont obtenus au tour, sur des cylindres massifs de plâtre alors que les motifs en relief sont sculptés dans les modèles finis. Enfin, les anses et les becs des tasses et des théières sont obtenus en coupant les blocs de plâtre séparément.

Les premiers moules en plâtre, très fragiles, sont utilisés comme base pour en créer de nouveaux, plus résistants, en résines synthétiques ou silicone. De ces derniers moules positifs sont obtenues des formes de travail négatives, qui doivent de nouveau être en plâtre pour absorber l'eau contenue dans le mélange de la porcelaine.

PREPARATION

Hard-paste porcelain body is primarily made up of kaolin, feldspar and quartz. These raw materials are crushed in large drum mills with added water and flint until they are finely ground and mixed.

Hartporzellanrohlinge bestehen vor allem aus Kaolin, Feldspat und Quarz. Diese Rohstoffe werden in großen Trommelmühlen unter Zugabe von Wasser und Feuerstein fein vermahlen und gemischt.

L'impasto di porcellana è costituito principalmente da caolino, feldspato e quarzo. Queste materie prime, sminuzzate e depurate, sono triturate in grandi mulini a tamburo, con aggiunta di acqua e di pietre silicee, fino a quando raggiungono una sottigliezza di macinatura tale da renderle miscelabili.

La pâte de porcelaine est principalement constituée de kaolin, de feldspath et de quartz. Ces matières premières, broyées et purifiées, sont réduites en poudre dans de grands broyeurs à tambour, avec addition d'eau et de galets siliceux, jusqu'à ce qu'elles atteignent une finesse de broyage leur permettant d'être miscibles.



PRODUCTION METHODS

1) Turning: the porcelain clay is portioned into relevant sizes and placed onto the plaster casting moulds for the cups, which are then inserted into the cup machine, a continuous moving track. A metal template is lowered and by turning shapes the inside of the cup. Once the piece has dried, it shrinks from the plaster mould. The rough edges are trimmed with wet sponges until they are nicely rounded, smooth and even. The cup handles are cast separately. All casting marks are carefully removed by hand before the handles are attached to the cup.

2) Isostatic press moulding: it involves a porcelain paste consisting of minute spray-dried granules. These granules are poured into the press mould and bond under high pressure. The press tool required is divided into two parts, the upper and the lower die. When the upper and lower dies are closed, the granules are pumped into the hollow area inside using compressed air. The item is moulded under pressure of approximately 280 bar, thereby ensuring it is evenly bonded. Dust-pressed items have to be smoothed off around the rim only. The normal finishing process follows after that.

3) Slip casting: porcelain items like teapots, handles, spouts, boxes and oval platters are shaped in plaster moulds. A porcelain slip is used for this purpose, the addition of a little water and other thinning ingredients making sure it can be poured. The two- or multi-sectioned plaster moulds absorb the water from the slip leaving an even layer of set clay on the mould wall. Any remaining liquid slip is then poured out. Handles, spouts, cup feet and lid knobs are made separately and then attached to the actual body by hand, using the slip as a locating medium.

4) Press casting: this method is used in the production of square and oval platters. The porcelain slip is pumped into a two-part, porous plastic mould and then put under pressure. The water escapes through the open pore canals of the plastic mould while the porcelain paste stays within. When finished, the mould opens automatically and a suction pad lifts out the pieces.

1) Drehen: Die Porzellanmasse wird in entsprechender Größe auf die Gipsgussformen für die Tassen aufgebracht und dann in die sich ständig drehende Tassenmaschine eingeführt. Ein Metallstempel wird herabgelassen und formt drehend das Innere der Tasse. Beim Trocknen schrumpft der Rohling und lässt sich aus der Gussform lösen. Die rauen Ränder werden mit nassen Schwämmen geglättet. Die Tassenhenkel werden gesondert gegossen. Alle Guss Spuren werden sorgfältig von Hand entfernt, bevor die Henkel an der Tasse angebracht werden.

2) Isostatisches Trockenpressen: Hierfür wird eine Porzellanmasse aus sprühgetrocknetem Granulat verwendet. Dieses Granulat wird in die Presse gegossen und bindet dann unter Hochdruck. Dafür wird eine zweiteilige Pressform benötigt. Beim Schließen des Unter- und Oberteils der Pressform wird das Granulat mithilfe von Druckluft in die Hohlräume gepresst. Das Teil wird bei einem Druck von ca. 280 bar geformt, sodass eine gleichmäßige Bindung entsteht. Trockengepresste Teile müssen nur entlang des Randes geglättet werden. Darauf folgt die normale Nachbearbeitung.

3) Schlickerguss: Porzellanteile wie Teekannen, Henkel, Ausgießer, Dosen und ovale Platten werden in Gussformen geformt. Für diesen Zweck wird ein Porzellanschlicker verwendet, der durch Hinzufügen von ein wenig Wasser und anderen Verdünnungsmitteln gießfähig wird. Die zwei- oder mehrteiligen Gussformen entziehen dem Schlicker Wasser und hinterlassen eine gleichmäßige Schicht auf der Gussformwand. Überflüssiger Schlicker wird dann abgegossen. Henkel, Ausgießer, Tassenfüsse und Deckelknöpfe werden gesondert hergestellt und per Hand mit Schlicker an der Form befestigt.

4) Druckguss: Dieses Verfahren wird zur Herstellung eckiger oder ovaler Platten verwendet. Die Porzellanmasse wird in eine zweiteilige, poröse Form gepumpt und dann unter Druck gesetzt. Das Wasser entweicht durch die offenen Porenkanäle der Kunststoffform, während die Porzellanmasse in der Form bleibt. Nach Fertigstellung öffnet sich die Form automatisch und die Teile werden mit einem Saugnapf entnommen.



PRODUCTION METHODS

1) Tornitura: l'impasto di porcellana viene tagliato in parti e sistemato all'interno di stampi in gesso che, dopo essere inseriti in appositi macchinari continuamente in movimento, danno vita alle tazze. Una forma di metallo viene abbassata e, ruotando, modella la faccia interna della tazza. Quando il pezzo è asciutto e si stacca facilmente dallo stampo in gesso, i bordi ruvidi vengono levigati con spugne bagnate fino alla loro completa levigatura. I manici delle tazze sono preparati separatamente. Tutte le eventuali imperfezioni di lavorazione vengono accuratamente rimosse a mano prima di ultimare l'assemblaggio dei manici.

2) Modellazione con pressa isostatica: questa tecnica prevede l'utilizzo di una miscela costituita da minuscoli granuli asciutti. Questi ultimi vengono versati nello stampo a pressa e legati dall'alta pressione emessa. La sagoma è composta da due parti, una matrice superiore e una inferiore che una volta chiuse lasciano lo spazio cavo in cui vengono pompate con aria compressa i granuli. L'articolo viene modellato sotto una pressione di circa 280 bar, che assicura un legame uniforme delle particelle. Gli oggetti realizzati con la pressa isostatica vengono levigati sul bordo prima di seguire il normale processo di finitura.

3) Colaggio: gli oggetti in porcellana come teiere, manici, beccucci, scatole e piatti ovali sono modellati in stampi in gesso. Per questo si usa un impasto di porcellana diluito con poca acqua e sostanze fluidificanti adatto a essere versato. Le forme, costituite da due o più parti, sono riempite di miscela liquida e poiché porose, assorbono l'acqua e trattengono sulle loro pareti uno strato uniforme di porcellana che forma il coccio. Il liquido residuo viene poi versato fuori. Maniglie, beccucci, piedini delle tazze e pomelli dei coperchi, colati a parte, vengono successivamente applicati a mano, utilizzando porcellana liquida come collante.

4) Pressa: questo metodo viene utilizzato nella produzione di piatti quadrati e ovali. La porcellana liquida viene versata in uno stampo plastico poroso e messa sotto pressione. L'acqua fuoriesce attraverso i pori, mentre l'impasto rimane all'interno. Al termine, il modello si apre automaticamente e una ventosa solleva i pezzi.

1) Le tournage: la pâte de porcelaine est découpée en morceaux et placée à l'intérieur de moules en plâtre qui, après avoir été insérés dans les machines appropriées en mouvement permanent, donnent naissance aux tasses. Une forme en métal est abaissée et, en tournant, façonne la face intérieure de la tasse. Lorsque la pièce est sèche et peut être facilement détachée du moule en plâtre, les aspérités des bords sont lissées à l'aide d'éponges humides jusqu'à leur ponçage complet. Les anses des tasses sont préparées séparément. Toutes les imperfections possibles de fabrication sont soigneusement enlevées à la main avant de terminer l'assemblage des anses.

2) La modélisation par presse isostatique: cette technique implique l'utilisation d'un mélange constitué de minuscules granules secs. Ces derniers sont versés dans le moule à presse et comprimés par la haute pression émise. La forme est constituée de deux parties, une matrice supérieure et une matrice inférieure qui, une fois fermées, laissent un espace creux où les granules sont pompés à l'air comprimé. L'article est moulé sous une pression d'environ 280 bar, ce qui assure un collage uniforme des particules. Les objets créés avec la presse isostatique sont lissés sur les bords avant de poursuivre le processus de finition normal.

3) Le coulage: les objets en porcelaine comme les théières, les poignées, les becs, les boîtes et les plats ovales sont modélisés dans des moules en plâtre. La pâte de porcelaine diluée, additionnée d'un peu d'eau et de substances fluidifiantes, pourra ainsi y être versée. Les moules, constitués de deux ou plusieurs parties, sont remplis du mélange liquide et, puisqu'ils sont poreux, ils absorbent l'eau et retiennent sur leur paroi une couche uniforme de porcelaine qui forme l'objet. Le liquide résiduel est ensuite versé à l'extérieur. Les poignées, les becs, les pieds de la tasse et les pommeaux des couvercles, coulés à part, sont appliqués à la main, en utilisant de la porcelaine liquide comme colle.

4) La presse: cette méthode est utilisée dans la production de vaisselle carrée et ovale. La porcelaine liquide est versée dans un moule en plastique poreux et mise sous pression. L'eau coule à travers les pores, tandis que la pâte reste à l'intérieur. À la fin, le moule s'ouvre automatiquement et une ventouse soulève les pièces.





FIRING

After the raw porcelain has been pre-dried and biscuit fired at about 950°C, it is no longer water soluble but still porous and water absorbent.

The biscuit fired pieces are stamped with the logo of the company and then glazed. The glaze is immediately removed from the foot of the plates and the rim of the cups with wet sponges to prevent the porcelain from sticking to the base during the second firing. The glaze is a mixture of quartz, feldspar, some kaolin and a high proportion of different thinning agents. Because of its high content of quartz it produces a very hard surface when fired. The glaze melts when fired and fuses with the body before its pores close, creating an inseparable bond between the porcelain body and glaze. In the glaze firing process at temperatures of up to 1400°C the paste shrinks and becomes watertight.

This causes vitrification, turning the substance into a hard, delicate, translucent porcelain.

Nach dem Vortrocknen wird das Rohporzellan bei rund 950°C im Biskuitbrandverfahren gehärtet und ist danach nicht mehr wasserlöslich, aber noch porös und wasserabsorbierend.

Danach werden die Teile mit dem Firmenlogo versehen und glasiert. Die Glasur wird sofort mit nassen Schwämmen von den Aufstellflächen der Teller und Tassen entfernt, damit sie beim zweiten Brenndurchgang nicht anhaften. Bei der Glasur handelt es sich um eine Mischung aus Quarz, Feldspat und etwas Kaolin und einem hohen Anteil verschiedener Verdünnungsmittel. Aufgrund des hohen Quarzanteils entsteht beim Brennen eine sehr harte Oberfläche. Die Glasur schmilzt im Ofen und verbindet sich mit dem Porzellanteil, bevor sich die Poren schließen, sodass eine untrennbare Bindung zwischen Porzellan und Glasur entsteht.

Beim Glattbrandverfahren bei bis zu 1400°C schrumpft die Masse und wird wasserdicht.

Dies führt zur Verglasung und lässt ein hartes, feines und transparentes Porzellan entstehen.

Una volta asciutta, la porcellana grezza viene sottoposta alla prima cottura a circa 950°C, dopo di che non è più idrosolubile in acqua ma è ancora porosa e assorbente.

Successivamente l'articolo viene timbrato con il marchio dell'azienda e smaltato. Immediatamente dopo, con spugne umide si rimuove lo smalto dai bordi di tazze e dalla base dei piatti per evitare che la porcellana si saldi ai sostegni durante la seconda cottura.

Lo smalto è una miscela di quarzo, feldspato, caolino e una forte percentuale di diversi agenti diluenti che, grazie all'elevato contenuto di quarzo, dona alla superficie una grande durezza con la cottura.

Durante la seconda cottura che può raggiungere 1400°C di temperatura lo smalto si scioglie fondendosi con il corpo prima che i suoi pori si chiudano, creando un legame inscindibile tra la porcellana e lo smalto. Il processo restringe inoltre la porcellana, la rende impermeabile e la sintetizza in una sostanza dura, sottile e delicata ma al tempo stesso brillante.

Une fois sèche, la porcelaine brute est soumise à une première cuisson à environ 950°C, après quoi, elle n'est plus soluble dans l'eau mais est encore poreuse et absorbante.

Ensuite, l'article est estampillé avec le logo de l'entreprise et émaillé. Immédiatement après, à l'aide d'une éponge humide, l'émail est enlevé des bords des tasses et de la base des plats afin d'éviter que la porcelaine se soude aux supports pendant la seconde cuisson. L'émail est un mélange de quartz, de feldspath, de kaolin et d'un fort pourcentage d'agents diluants différents qui, grâce à la haute teneur en quartz, donne une grande dureté à la surface avec la cuisson.

Au cours de la deuxième cuisson qui peut atteindre 1400°C, l'émail se fixe à l'objet avant que ses pores se referment, en créant un lien indissoluble entre la porcelaine et l'émail. Cette procédure fait subir à la porcelaine un retrait, elle la rend également imperméable à l'eau et la transforme en une substance dure, fine, délicate et brillante.



SYMBOLS



MICROWAVE SUITABLE / MIKROWELLENGEEIGNET
ADATTO AL MICROONDE / ADAPTÉ AU MICRO-ONDES

This product can be placed into the microwave without reservation.

Dieses Produkt ist ohne Einschränkungen mikrowellengeeignet.

Questo prodotto può essere messo nel microonde senza restrizioni.

Ce produit peut passer au micro-ondes sans restrictions.



PRECIOUS DECORATION / WERTVOLLES DEKOR
DECORI PREZIOSI / DÉCORATIONS PRÉCIEUSES

We recommend washing this product by hand.

Wir empfehlen dieses Produkt von der Hand zu reinigen.

Per questo prodotto è consigliato il lavaggio a mano.

Nous conseillons de laver ce produit à la main.



DISHWASHER SAFE / SPÜLMASCHINENFEST
RESISTENTE AL LAVAGGIO IN LAVASTOVIGLIE
RÉSISTE AU LAVAGE EN LAVE-VAISSELLE

This product can be placed into the dishwasher without reservation.

Dieses Produkt ist ohne Einschränkungen spülmaschinengeeignet.

Questo prodotto può essere messo in lavastoviglie senza restrizioni.

Ce produit peut passer au lave-vaisselle sans restrictions.



CUSTOMIZED UPON REQUEST

RUST
COLLECTION



MB17051



MB17057



MB17049

**GOLDEN
COLLECTION**

CUSTOMIZED



MB17063



MB16032



MB16040A

CUSTOMIZED UPON REQUEST


GEOMETRIC
COLLECTION



MB15029



MB16193



MB15115

MAJOLICA
COLLECTION

MB16090

CUSTOMIZED

MB16014

MB16089

CUSTOMIZED UPON REQUEST

MATERIC
COLLECTION



MB16018B



MB16013A



MB16018A

PALETTE

A color, a distinguishing feature, a style. Our decorators can interpret your identity. Several colors available.

Eine Farbe, ein charakteristisches Element, Ihr persönlicher Style. Unsere Dekorentwickler können Ihr corporate design interpretieren und umsetzen. Zahlreiche Farben sind verfügbar.

Un colore, un elemento distintivo, uno stile. I nostri decoratori saranno in grado di interpretare la vostra identità. Vasta gamma di colori disponibile.

Une couleur, un élément de distinction, un style. Nos décorateurs seront en mesure d'interpréter votre identité. Large gamme de couleurs disponibles .

CUSTOMIZED



REFERENCE LIST

EUROPE

GERMANY

ABION SPREEBOGEN BERLIN
ALLIANZ DEUTSCHLAND AG UNTERFÖHRING
ABION SPREEBOGEN BERLIN
AMERON HOTEL SPEICHERSTADT HAMBURG
ARABELLASHERATON GRAND HOTEL MÜNCHEN
ARABELLASHERATON OFFENBACH OFFENBACH
AUDI AG INGOLSTADT
AXICA KONGRESS UND TAGUNGSZENTRUM BERLIN
BERLIN MARRIOTT HOTEL BERLIN
BREIDENBACHER HOF DÜSSELDORF
BREMER RATSKELLER BREMEN
BRENNER'S PARK HOTEL BADEN-BADEN
BROICH CATERING DÜSSELDORF
BURGHOTEL STAUFENECK BURG STAUFENECK SALACH
DAS AHLBECK SEEBAD AHLBECK
DEIDESHEIMER HOF DEIDESHEIM
DOMHOTEL KÖLN
EDEN-WOLFF HOTEL MÜNCHEN
ESCADA ASCHHEIM
EUROPAPARK RUST
FACTORY HOTEL MÜNSTER
FAIRMONT HOTEL VIER JAHRESZEITEN HAMBURG
FISCHEREIHAFEN RESTAURANT HAMBURG
FÜRSTENHOF CELLE
GEWANDHAUS DRESDEN DRESDEN
GRANDHOTEL SCHLOSS BENSBERG BERGISCH GLADBACH
GREUTHER FÜRTH
H4 HOTEL HANNOVER
HERRMANN'S POSTHOTEL WIRSBERG
HOTEL ADLER ASPERG
HOTEL ADLON BERLIN
HOTEL AN DER THERME BAD SULZA
HOTEL BAYERISCHER HOF MÜNCHEN
HOTEL BERLIN
HOTEL ELLINGTON BERLIN
HOTEL ERBPRINZ ETTLINGEN
HOTEL FÄHRHAUS MUNKMARSCH SYLT
HOTEL GENDARM BERLIN
HOTEL GRAND HYATT BERLIN
HOTEL JAGDHOF GLASHÜTTE BAD LAASPHE
HOTEL KRANZBACH KRÜN
HOTEL LUDWIG IM PARK WOLFSBURG
HOTEL OASIS SEEBAD HERINGSDORF
HOTEL REICHSHOF HAMBURG
HOTEL REUTER RHEDA WIEDENBRÜCK
HOTEL REZIDOR REGENT DUISBURG
HOTEL VIER JAHRESZEITEN MÜNCHEN
HOTEL VILA VITA MARBURG
HOTEL ZUR KRONE LÖHNBERG
HOTEL ZUR LINDE MOERS
HOTEL-RESTAURANT ZUR KRONE HAYNA HERXHEIM
HYATT REGENCY MAINZ KÖLN
INTERCONTINENTAL DÜSSELDORF
INTERCONTINENTAL BERLIN
INTERCONTINENTAL LOIPERSDORF
JAGDHAUS EIDEN BAD ZWISCHENAHN
KÄFER BERLIN
KAIMUG MÜNCHEN
KAMEHA GRAND BONN
KEMPINSKI HOTEL BERCHTESGADEN
KEMPINSKI TASCHENBERG HOTEL DRESDEN

KING KAMEHAMEHA SUITE FRANKFURT
KRONENSCHLÖSSCHEN ELTVILLE HOTEL-RESTAURANT
SCHLOSS EBERSTEIN GERNSBACH
L'ESCALIER KÖLN
LAND ART HOTEL WARTENBERGER MÜHLE WARTENBERG-ROHRBACH
LANDHAUS SPATZENHOF WERMELSKIRCHEN
LUFTHANSA
MANDARIN HOTEL RESTAURANT RAFAEL MÜNCHEN
MARITIM HOTEL & CONGRESS CENTRUM BREMEN
MÖVENPICK HOTEL BERLIN HAMBURG
NHOW HOTEL BERLIN
OSTERIA DA FRANCESCO HAMBURG
PARKHOTEL BAYERSOEN BAD BAYERSOEN
PLATZL HOTEL INSELKAMMER MÜNCHEN
PORSCHE AG
QF HOTEL DRESDEN
RADISSON BLU SENATOR HOTEL LÜBECK
REBERS PFLUG SCHWÄBISCH HALL
RESTAURANT AUDI FORUM INGOLSTADT
RESTAURANT BRODERSEN HAMBURG
RESTAURANT ONO HAMBURG
RIVA HOTEL RESTAURANT BAR KOSTANZ
ROMANTIK HOTEL SPIELWEG MÜNSTER
ROOMERS HOTEL BADEN
RÜSSEL'S LANDHAUS ST. URBAN NAURATH
SÄCHSISCHES STAATSWEINGUT RADEBEUL
SANSONE KÖLN
SCHLOSS ECKBERG DRESDEN
SCHLOSS ELMAU
SCHLOSS REINACH FREIBURG
SCHLOSS ZIETHEN KREMMEN
SCHLOSSANGER ALP PFRONTEN
SCHLOSSHOTEL MÜNCHHAUSEN AERZEN
SEEHOTEL ÜBERFAHRT ROTTACH-EGERN
SEMINARIS HOTEL BAD HONNEF
SETA HOTEL BAD NEUENAUH AHRWEILER
SIDE HOTEL HAMBURG
SIEBENQUELL GESUNDZEITRESORT WEISSENSTADT
SOFITEL BERLIN
SOFITEL HOTEL AM DOM KÖLN
SOFITEL KÖLN
STRANDBAR 54° NORD ST. PETER ORDING
STRANDGUT RESORT ST. PETER ORDING
STRANDHOTEL OSTSEEBLICK SEEBAD HERINGSDORF
STRANDHOTEL SASSNITZ
STRANDHOTEL SEEROSE LODDIN
SÜDTIROLER HÜTTE BREMEN
SWISSÔTEL BERLIN
TALMÜHLE SASBACHWALDEN
TARANTELLA RESTAURANT HAMBURG
THE MANDALA SUITES BERLIN
THE RITZ-CARLTON BERLIN
THE RITZ-CARLTON WOLFSBURG
THE WESTIN GRAND FRANKFURT
THE WESTIN GRAND HOTEL BERLIN
THE WESTIN HAMBURG
TSCHEBULL-RESTAURANT-BEISL-BAR HAMBURG
UMSPANNWERK KREUZBERG BERLIN
VILLA AM SEE TEGERNSEE
VILLA MITTERMEIER ROTHENBURG O.D. TAUBER
VILLA ROTHSCHILD KÖNIGSTEIN KÖNIGSTEIN IM TAUNUS
VINTAGE KÖLN
WALDORF ASTORIA BERLIN
WESTIN GRANDHOTEL MÜNCHEN

WESTIN HAMBURG ELBPHILARMONIE
ZALANDO
ZUM LÖWEN KARLSRUHE

AUSTRIA

HOTEL SCHLOSS FUSCHL SALZBURG
PALAIS HANSEN KEMPINSKI WIEN
SCHLOSSHOTEL VELDEN

BENELUX

DE LEYHOEVE TILBURG & GRONINGEN
GLOBAL CHAMPIONS TOUR - STAL TOPS VALKENSWAARD
HOTEL BEAUMONT MAASTRICHT
HOTEL BRISTOL STEPHANIE BRUXELLES
HOTEL DE L'EUROPE AMSTERDAM
HOTEL DERLON MAASTRICHT
KASTEEL TERWORM HEERLEN
KASTEELTJE HATTEM ROERMOND
ODYSSEY HOTEL NASSAU BREDA
OOSTWEGEL CHÂTEAUX & HOTELS
PULLMAN COCAGNE EINDHOVEN
THON HOTELS BRUXELLES
VAN DER VALK HOTELS
WORLDHOTEL WINGS ROTTERDAM

FRANCE

BAR RESTAURANT KONG PARIS
BURGUNDY HOTEL PARIS
FOUR SEASONS GEORGE V PARIS
HOTEL METROPOLE MONTECARLO MONACO
PLAZA ATHÉNÉE PARIS
THE LANCASTER PARIS

GREECE

COSTA NAVARINO RESORTS PILOS
HELIOS HOTELS & RESORTS ATHENS
HILTON ATHENS ATHENS
SANTA MARINA MYKONOS MYKONOS
SHERATON GRANDE BRETAGNE ATHENS ATHENS

ITALY

AMAN PAPADOPOLI VENICE
BOSCOLO HOTEL MILAN
CAVALIERI HILTON ROME
COSTA CROCIERE
FOUR SEASONS MILAN
GRANCAFFÈ E RISTORANTE QUADRI VENICE
GRAND HOTEL MINERVA FLORENCE
HOTEL EDEN ROME
HOTEL LAURIN BOLZANO
HOTEL PALAZZO SASSO RAVELLO
HOTEL SUBASIO ASSISI
IL SERENO COMO
KEMPINSKI S. CLEMENTE VENICE
LAVAZZA
LE CALANDRE SARMEOLA DI RUBANO PADUA
PARC HOTEL CAPPUCCINI GUBBIO
PASTICCERIA MARCHESI MILAN
PRINCIPE DI PIEMONTE VIAREGGIO
RISTORANTE LA PERGOLA ROME
SAN CLEMENTE PALACE VENEZIA
TOWN HOUSE MILAN

PORTUGAL

FOUR SEASONS RITZ HOTEL LISBON
YEATMAN PORTO
ROYAL SAVOY HOTEL MADEIRA
VILA VITA PARC ALGARVE

SCANDINAVIA

GLOBE HOTEL STOCKHOLM
GRAND HOTEL SAVA ROGAŠKA

SPAIN

ALABRIGA HOTEL & HOME SUITES S'AGARÓ
BARCELÓ FORMENTOR MALLORCA
BARCELÓ TORRE MADRID
HILTON AIRPORT MADRID
HOTEL ARS BARCELONA
HOTEL CASINO GRAN MADRID
HOTEL EUROSTARS CONVENTO CAPUCHINOS SEGOVIA
HOTEL EUROSTARS MADRID TOWER MADRID
HOTEL JARDÍN TROPICAL TENERIFE
HOTEL BARCELÓ MONASTERIO DE BOLTAÑA HUESCA
INTERCONTINENTAL MADRID
LE MÉRIDIDIEN BARCELONA
MANDARIN ORIENTAL BARCELONA
MELIÁ HOTELS
RESTAURANTE MARTÍN BERASATEGUI LASARTE
GIPUZKOA
RESTAURANTE MORITZ BARCELONA
RESTAURANTE OTTO MADRID
RESTAURANTE RAMSES MADRID

SWITZERLAND

BAUR AU LAC ZURIG
BEAU RIVAGE PALACE LAUSANNE
GRAND HOTEL DU LAC VEVEY
HOTEL WALDHAUS FLIMS
KURHAUS CADEMARIO LUGANO
MOEVENPICK HOTELS
SWISS DIAMOND HOTEL VICO MORCOTE
TSCHUGGEN GRAND HOTEL AROSA

TURKEY

ARMANI RESTAURANT ISTANBUL
BORSA GROUP
CANYON RANCH KAPLANKAYA
CVK PARK HOTEL ISTANBUL
DIVAN HOTEL BEBEK
FAIRMONT QUASAR ISTANBUL
INTERCONTINENTAL ISTANBUL
KEMPINSKI THE DOME BELEK ANTALYA
MANDARIN ORIENTAL BODRUM
MARRIOTT IZMIR
MARTI HOTEL ISTANBUL
RADISSON BLU BATISEHIR ISTANBUL
RIXOS SAVOY BODRUM
SWISSHOTEL THE BOSPHORUS ISTANBUL

UNITED KINGDOM / IRELAND

BETTYS & TAYLOR HARROGATE
FOUR SEASONS HEMPSHIRE LONDON
HOTEL CAFÉ ROYAL LONDON
INTERCONTINENTAL LONDON
INTERCONTINENTAL PARK LANE LONDON

REFERENCE LIST

MONDRIAN LONDON
OBLIX RESTAURANT AT THE SHARD LONDON
PARK LANE MARRIOTT LONDON
QUEEN MARY II LONDON
RADISSON SAS GALWAY
THE BALMORAL HOTEL EDINBURGH

EASTERN EUROPE

BULGARIA

ESTHERHASI BAR & DINNER SOPHIA
HOTEL CAPITOL VARNA
RADISSON SAS SOPHIA
SENSE HOTEL SOPHIA

CROATIA

ALHAMBRA HOTEL LOSINJ ISLAND MALI LOŠINJ
HOTEL ADRIATIC ROVINJ
HOTEL BOSKINAC PAG-NOVALJA
HOTEL DELFIN ROVINJ
HOTEL ESPLANADE ZAGREB
HOTEL LA GRISA BALE
HOTEL LONE ROVINJ
HOTEL PARENTIUM POREC
HOTEL VELA VRATA BUZET
JEUNES RESTAURATEURS D'EUROPE BRTONIGLA
VILLA AUGUSTA LOSINJ ISLAND LOSINJ
VILLA HORTENSIA LOSINJ ISLAND LOSINJ

CYPRUS

AMBASSADOR HOTEL KYRENIA

CZECH REPUBLIC

ARIA HOTEL PRAGUE

GEORGIA

LTD ARENA GEORGETOWN

HUNGARY

ARIA HOTEL BUDAPEST
BORCSA ÉTTEREM BALATONFÜRED
BOSCOLO BUDAPEST
BSH BOSCH SHOW KITCHEN BUDAPEST
COSTES DOWNTOWN BUDAPEST
CYRANO BUDAPEST
HOTEL ATLANTIS HAJDÚSZOBOSZLÓ
HOTEL KEMPINSKY BUDAPEST
LARUS ÉTTEREM BUDAPEST
MANDRAGORA BUDAPEST
PRESTIGE HOTEL BUDAPEST
SPIRIT HOTEL THERMAL SPA SÁRVÁR
ST. ANDREA WINE SKY BAR BUDAPEST
ÚRÖM HÜTTE ÚRÖM

LATVIA

CLUB HAVANA JURMALA
REST. MONTEROSSO RIGA
RESTAURANT IL GIARDINO JURMALA

LITHUANIA

KEMPINSKI HOTEL CATHEDRAL SQUARE VILNIUS

MOLDAVIA

BERD'S HOTEL CHISINAU

MONTENEGRO

H HOTEL CENTREVILLE PODGORICA
HOTEL AVALA BUDVA
HOTEL BIANCA KOLASIN
HOTEL SPLENDID CONFERENCE & SPA RESORT BECICI
HOTEL VARDAR KOTOR
RESTAURANT CATOVICA MLINI MORINJ
RESTAURANT PERLA BUDVA

POLAND

1911 CAFE & RESTAURANT Sopot
AIRPORT HOTEL OKĘCIE WARSAW
CIEKOCINKO PALACE CIEKOCINKO CHOCZEWO
HG RESTAURACJA TOSZEK
HILTON WARSAW
HOLIDAY INN WARSAW
HOTEL ARLAMOW USTRZYKI DOLNE
HOTEL NADMORSKI GDYNIA
HOTEL SOLEI POZNAŃ
SIERRA GOLF CLUB WEJHEROWO
VILLA RUBINSTEIN WISŁA
WINOSFERA WARSAW
WYSPA WISLA STĘŻYCA

ROMANIA

HILTON BUCHAREST
INTERCONTINENTAL BUCHAREST
MARRIOTT BUCHAREST

SLOVAKIA

KEMPINSKI RIVER PARK BRATISLAVA

RUSSIA

CASTA DIVA RESTAURANT MOSCOW
CROISSANT CAFÉ KALININGRAD
FOUR SEASONS MOSCOW
GARAGE MUSEUM OF CONTEMPORARY ART MOSCOW
HOTEL AMBASSADOR ST-PETERSBURG
HOTEL DVOR PODZNOEVA PSKOV
HOTEL IMPERIAL ROGOZININO
HOTEL NATIONAL MOSCOW MOSCOW
INTERSTATE SOCHI
KRASNOPRESNENSKIE BANI MOSCOW
LE GRAND CAFÉ EKATERINBURG
MERCURE HOTEL TYUMEN
RADISSON CHERNOMORETS SOCHI
RESTAURANT ARAGVI MOSCOW
RESTAURANT COMPLEX KINGS RESIDENCE KALININGRAD
RESTAURANT LORENZO MOSCOW
RESTAURANT PROBKA MOSCOW
RESTAURANT REKA TOMSK
RESTAURANT SINDIKAT MOSCOW
RESTAURANT TSE FUNG ST-PETERSBURG
RITZ CARLTON MOSCOW
RIXOS SOCHI (FINE HOTEL) SOCHI
ROYAL PLAZA NEFTEYUGANSK
SOCHI SHALE HOTEL SOCHI
SWISSHOTEL KAMELIA SOCHI
SWISSHOTEL KRASNAYA POLYANA SOCHI

UKRAINE

GRAND HALL KIEV
M GALLERY HOTEL ODESSA

AFRICA

ALGERIA

CIC INTERNATIONAL CONVENTION CENTRE OF ALGIERS
HOLIDAY INN ALGIERS

EGYPT

SHERATON HOTEL CAIRO
FOUR SEASONS SHARM EL SHEIK
FOUR SEASONS CAIRO AT NILE PLAZA CAIRO
KEMPINSKI NILE CAIRO
LE MERIDIEN CAIRO
RITZ CARLTON THE NILE CAIRO

MOROCCO

FOUR SEASONS CASABLANCA

MOZAMBIQUE

POLANA SERENA HOTEL MAPUTO

KENYA

HEMINGWAYS HOTEL NAIROBI
SERENA HOTEL NAIROBI

TUNISIA

FOUR SEASONS TUNIS

UGANDA

SERENA HOTEL KAMPALA

USA/CANADA

BISHA HOTEL TORONTO
EATALY
FAIRMONT HOTELS
FIG & OLIVE RESTAURANT GROUP
FOUR SEASONS HOTELS AND RESORTS
HOLLAND AMERICA CRUISE LINES
LOEWS HOTELS
MONTECARLO CASINO LAS VEGAS
PENINSULA NEW YORK
POLARIS CLUB
REGENT CRUISE LINES
RITZ CARLTON LAGUNA NIGUEL
SEABOURN CRUISE LINES
ST. REGIS SAN FRANCISCO
STARWOOD HOTELS
THE ONE HOTEL MIAMI
THE PIERRE NEW YORK
THOMPSON HOTELS
TUI CRUISE LINES
UNITED CLUB
WALDORF ASTORIA LOS ANGELES

MIDDLE EAST

IRAQ

COPTHORNE HOTEL SULAYMANIYAH
GRAND MILLENNIUM HOTEL SULAYMANIYAH
TANGRAM HOTEL ERBIL

ISRAEL

LAGO CONVENTION CENTRE RISHON LETZION

JORDAN

FAIRMONT HOTEL AMMAN
FASRAH HOSPITAL VIP ROOMS AMMAN
FOUR SEASONS AMMAN
JORDAN VALLEY MARRIOTT DEAD SEA SWEIMEH
KEMPINSKI HOTEL ISHTAR DEAD SEA AMMAN
LE ROYAL AMMAN
MARRIOTT AMMAN
MARRIOTT PETRA
REGENCY AMMAN
ROTANA HOTEL AMMAN
ROYAL HASCHEMITE COURT AQABA
ROYAL HOTEL DEAD SEA EIN BOKEK
SHERATON AMMAN

KUWAIT

FOUR SEASONS HOTEL AT ALSHAYA TOWER KUWAIT
HILTON RESORT KUWAIT
SHERATON LUXURY COLLECTION KUWAIT
VERSUS CAFFE' MADINAT

LEBANON

KEMPINSKI SUMMERLAND BEIRUT
THE HILTON HOTEL BEIRUT
THE METROPOLITAN PALACE BEIRUT
YACHT CLUB BEIRUT

OMAN

CORAL HOTEL MUSCAT
SALALAH MALL RESIDENCES SALALAH

QATAR

CURIO BY HILTON DOHA
FOUR SEASONS DOHA
GRAND HYATT DOHA
GRAND REGENCY DOHA
INTERCONTINENTAL DOHA
KEMPINSKI MARSA MALAZ
MARRIOTT GULF DOHA
MARRIOTT MARQUIS DOHA
MONDRIAN HOTEL DOHA
RADISSON BLU DOHA
ROTANA CITY CENTER DOHA
RYDGES PLAZA DOHA
SHERATON HOTEL & RESORT DOHA
SOUQ WAKIF BOUTIQUE HOTELS DOHA
ST REGIS DOHA
THE DIPLOMATIC CLUB DOHA
THE RITZ CARLTON DOHA
W HOTEL DOHA

REFERENCE LIST

SAUDI ARABIA

DOUBLE TREE BY HILTON RIYADH
FOUR SEASONS RIYADH
HILTON JEDDAH
KAUST UNIVERSITY JEDDAH
MARRIOTT MAKKAH
MOVENPICK AL KHOBAR
PRINCE SULTAN PALACE RIYADH
RITZ CARLTON RIYADH
VERSUS CAFFE'RIYADH

U.A.E.

AL BUSTAN ROTANA HOTEL DUBAI
ARMANI HOTEL BURJ KHALIFA DUBAI
ATLANTIS THE PALM DUBAI
CONRAD HOTEL DUBAI
DUSIT THANI HOTEL ABU DHABI
FOUR SEASONS JUMEIRAH BEACH DUBAI
FOUR SEASONS HOTEL AL MARYAH ISLAND ABU DHABI
FOUR SEASONS HOTEL DIFC DUBAI
GRAND HYATT DUBAI
JUMEIRAH CREEKSIDE HOTEL DUBAI
JUMEIRAH EMIRATES TOWERS DUBAI
JW MARRIOTT DUBAI
LE ROYAL MERIDIEN DUBAI
NEW YORK UNIVERSITY ABU DHABI
NIKKI BEACH HOTEL DUBAI
PALAZZO VERSACE DUBAI
RITZ CARLTON DIFC DUBAI
ROYAL ROSE BY CITY SEASONS ABU DHABI
SAPORI DI BICE DUBAI
SHANGRI-LA DUBAI
ST REGIS HOTEL CORNICHE ABU DHABI
THE ADDRESS BOULEVARD BY EMAAR DUBAI
THE ADDRESS DUBAI MARINA DUBAI
THE FAIRMONT DUBAI
THE GROSVENOR HOUSE DUBAI
THE ONE & ONLY ROYAL MIRAGE DUBAI
VICEROY DUBAI
W HOTEL HABTOOR CITY DUBAI
WESTIN ABU DHABI
WESTIN HABTOOR CITY DUBAI

LATIN AMERICA

ARGENTINA

FOUR SEASONS BUENOS AIRES

BRAZIL

COPACABANA PALACE RIO DE JANEIRO
GRAN HYATT RIO DE JANEIRO
HOTEL CAESAR PARK RIO DE JANEIRO
HOTEL EMILIANO RIO DE JANEIRO
HOTEL FASANO RIO DE JANEIRO

CARIBBEAN

PARK HYATT ST. KITTS

CHILE

RITZ CARLTON SANTIAGO

COLOMBIA

CLUB EL NOGAL BOGOTÀ

CONRAD CARTAGENA

HOTEL RADISSON ROYAL SANTAFE DE BOGOTÀ

MEXICO

PUNTA NIZUC RESORT AND SPA CANCUN
ST. REGIS MEXICO CITY

DOMINICAN REPUBLIC

EDEN ROC HOTEL CAP CANA
LIFESTYLE TROPICAL BEACH PUERTO PLATA
PASSION BY MARTIN BERASATEGUI PARADISUS PUNTA CANA

VENEZUELA

GOLDEN SUITES CARACAS

ASIA

AFGHANISTAN

SERENA HOTEL KABUL

BAHRAIN

ART ROTANA AMWAJ ISLANDS MANAMA
FOUR SEASONS HOTEL BAHRAIN BAY
L'HOTEL BY GULF MANAMA
THE DOMAIN HOTEL MANAMA
THE RITZ CARLTON MANAMA

CAMBODIA

ROSEWOOD PHNOM PENH

GEORGIA

LTD ARENA

HONG KONG

ABERDEEN MARINE CLUB HONG KONG
HONGKONG HOTEL HONG KONG
INTERCONTINENTAL HONG KONG
JOCKEY CLUB HONG KONG
LANDMARK MANDARIN HONG KONG
MANDARIN ORIENTAL HONG KONG
PARK LANE HONG KONG
RITZ CARLTON HONG KONG
SHANGRI-LA KOWLOON HONG KONG
THE PEAK MAXIM'S HONG KONG
THE PENINSULA HONG KONG

INDIA

CHEF'S STUDIO BY HEMANT OBEROI TAJ MAHAL MUMBAI
COURTYARD MARRIOTT PUNE
GRAND HYATT MUMBAI
NOVOTEL AEROCITY DELHI
PARK HYATT GOA
PULLMAN AEROCITY HOTEL DELHI
SHERATON BANGALORE
TAJ FALAKNUMA PALACE HYDERABAD
TAJ HOTELS & RESORT DELHI
THE LEELA KEMPINSKI GOA HOTEL CLUB GOA
THE LEELA KEMPINSKI GURAGON DELHI
THE LEELA KEMPINSKI KOVALAM BEACH KERALA
THE LEELA PALACE CHENNAI
THE LEELA PALACE KEMPINSKI BANGALORE
THE LEELA PALACE KEMPINSKI UDAIPUR
WESTIN BURGAON

INDONESIA

KUDETA BALI

JAPAN

ASCOTT TOKYO
FOUR SEASONS KYOTO
FOUR SEASONS TOKYO
NOTREDAME YOKOHAMA
RITZ CARLTON OSAKA
ROTARY CLUB TOKYO

SOUTH KOREA

ASIANA AIRLINES SEOUL
CASINO SEOUL SEOUL
KAL GUEST HOUSE SEOUL
OAKWOOD PREMIER INCHEON
RITZ CARLTON SEOUL
SHERATON WALKER HILL SEOUL

MACAU

CROWN MACAU
WYNN RESORT MACAU

MALAYSIA

GRAND HYATT KUALA LUMPUR
MANDARIN ORIENTAL KUALA LUMPUR
RITZ CARLTON LANGKAWI

MALDIVES

COCO PALM RESORT COCO PALM
MILAIDHOO SLH BAA ATOLL
ONE & ONLY REETHI RAH
TAJ EXOTICA EMBOODHU FINOLHU
VICEROY RESORT VAGARU ISLAND

MAURITIUS

ST REGIS RESORT MAURITIUS

PAKISTAN

SHERATON KARACHI

P.R. CHINA

ETON HOTEL SHANGHAI
FOUR SEASONS SHANGHAI
FOUR SEASONS SHENZHEN
HARBOUR PLAZA BEIJING
HILTON CHONGQING
HILTON SANYA
HOLIDAY INN PUDONG SHANGHAI
HYATT SHANGHAI
INTERCONTINENTAL SHENZHEN
INTERCONTINENTAL BEIJING
LANGHAM SHANGHAI SHANGHAI
LE ROYAL MERIDIEN SHANGHAI
MANDARIN ORIENTAL GUANGZHOU
MANDARIN ORIENTAL PUDONG
MARCO POLO SHENZHEN
MARRIOTT JIXIAN TIANJING
MOLLER VILLA HOTEL SHANGHAI
RITZ CARLTON BEIJING
SHANGRI-LA BEIJING
SHERATON HUZHOU
SOFITEL SHANGHAI

ST. REGIS SHANGHAI
WANDA REIGN WUHAN
WESTIN PAZHOU GUANGZHOU
WESTIN QINGDAO
WESTIN QINGSHUI BAY HAINAN ISLAND
WESTIN SHANGHAI

PHILIPPINES

LEO PALACE AGANA
MANILA BAY RESORT MANILA
SHANGRI-LA CEBU
SOLAIRE MANILA

SINGAPORE

DUO RESTAURANT SINGAPORE
GRAND HYATT SINGAPORE
RAFFLES SINGAPORE
RESORT WORLD SENTOSA
SHANGRI-LA SINGAPORE
TOWER CLUB SINGAPORE
W HOTEL SINGAPORE

SRI LANKA

ANANTARA KALUTARA
MOVENPICK HOTEL COLOMBO

TAIWAN

BELLEVISTA HOTEL TAIPEI
GRAND HYATT TAIPEI
MANDARIN ORIENTAL TAIPEI
RITE LANDIS HOTEL TAIPEI
SPRINGPARK RESORT TAIPEI
THE PETITE SHERWOOD TAIPEI
THE SHERWOOD TAIPEI

THAILAND

SHERATON GRANDE SUKHUMVIT
W HOTEL BANGKOK

VIETNAM

AMAN RESORT NHA TRANG
JW MARRIOTT HANOI
SHERATON HANOI SAIGON
SHERATON NHATRANG CITY

AUSTRALIA

CROWN ENTERTAINMENT COMPLEX MELBOURNE
CROWNE PLAZA MELBOURNE
FOUR SEASONS SYDNEY
HERMITAGE HOTEL QUEENSTOWN
HILTON AUCKLAND
INTERCONTINENTAL SYDNEY
INTERCONTINENTAL WELLINGTON
PALAZZO VERSACE GOLD COAST
RADISSON PLAZA SYDNEY
SIR STAMFORD AT CIRCULAR QUAY SYDNEY
SOFITEL MELBOURNE
WESTIN MELBOURNE



Hotel & Restaurant Service

CREDITS

HOTEL & RESTAURANT

Four Seasons Hotel Milano - Italy
www.fourseasons.com/it/milan

Hotel Magna Pars Suites Milano, Milan - Italy
www.magnapars-suitesmilano.it

Antica Osteria del Teatro
di Filippo Chiappini Dattilo, Piacenza - Italy
www.anticaosteriadelteatro.it

MATERIAL

CALIFORNIA BAKERY

CUORE DI LINO

BORGO DELLE TOVAGLIE

FERMOB

FIORI di Michela Pozzato

LIBECO

Marina C

RUBELLI

PHOTO

Gionata Xerra
www.gionataxerra.it

STYLIST

Alessandra Salaris
www.alessandrasalaris.com

CREATIVE ART DIRECTION

Arcturus Group

PRINT

Arti Grafiche Alpine s.r.l.



ARCTURUS GROUP

IPAEXPORT

The Caribbean's Primary Source for Hotel, Restaurant & Laundry Equipment/Supplies

3770 S.W. 30th Avenue | Tel: (954) 581-6620 | info@ipaexport.com
Fort Lauderdale, FL 33312 | Fax: (954) 581-6665 | www.ipaexport.com



www.hotel.rosenthal.de

XA9873 - 03/2018

